

M4678 Autó indításrásegítő, mobil gyorsindító bikázó powerbank használati útmutatója

A készülék a következő funkciókkal rendelkezik:

- Maximális indítóáram: 1600 A
- Külső akkumulátor
- LED-es zseblámpa

A készülék megfelelő működésének biztosítása érdekében kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a felhasználói kézikönyvet. Ez a kézikönyv részletes információkat tartalmaz a termék specifikációjáról, funkcióiról, használatáról, biztonsági figyelmeztetéseiről és a mellékelt tartozékokról.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

A készülék használata során fokozott óvatossággal járjon el! A biztonsági előírások be nem tartása súlyos sérülést vagy halált okozhat.

- Ne engedje, hogy gyermekek játszanak a készülékkel.
- A tisztítást és karbantartást gyermekek felügyelet nélkül ne végezzék.
- A terméket csak rendeltetésszerűen használja!
- Ne nyúljon hozzá és ne szerelje szét a készüléket!
- Biztonsága érdekében csak eredeti tartozékokat használjon!
- Ne szorítsa össze az akkumulátor mindkét pólusát, és ne csatlakoztassa ugyanazon fémfelülethez.
- Ez a készülék soha ne használható autóakkumulátor helyettesítésére.
- Tartsa távol a gyermekeket és az állatokat a készülék munkaterületétől.
- A bikát csak 12 V-os akkumulátorokkal használja.
- Tartsa tisztán a bikát szorítóit.
- Ne használja a készüléket robbanásveszélyes anyagok, gyúlékony gázok közelében vagy poros környezetben.
- Kerülje a készülék túlmelegedését, a közelében történő dohányzást, és ne tegye ki szélsőséges nedvességnek. Tartsa távol nyílt lángtól, és soha ne merítse vízbe.
- Ne tárolja a készüléket 60°C-nál magasabb hőmérsékleten.
- A jármű beindítása után 30 másodpercen belül válassza le a készüléket az akkumulátorról, hogy elkerülje a berendezés károsodását.
- Ne használja a bikát kábelt más eszközök töltésére.
- A bikázónak a típustáblán megadottól eltérő feszültségen/áramon történő használata töltési/kisütési problémákat és az akkumulátor romlását okozhatja, és veszélyes is.
- Ha az akkumulátort 3 hónapnál tovább tárolja, töltse fel a terméket a megfelelő működés fenntartása érdekében.
- Ne végezzen olyan műveletet, amely mechanikailag károsíthatja a készüléket.
- Azonnal hagyja abba a készülék használatát, ha a burkolat megduzzadt, szivárog, vagy kellemetlen szagot áraszt.
- Ha az akkumulátorsav szivárog, ne érintse meg csupasz kézzel. Ha bőrrel vagy szemmel érintkezik, azonnal öblítse ki bő hideg folyó vízzel és szappannal. Öblítse a szemét legalább 10 percig, és szükség esetén forduljon orvoshoz.
- A készülék lítium akkumulátort tartalmaz, amelyet a helyi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.
- Csatlakoztassa megfelelően a bikakábelt a kézikönyvben leírtak szerint.
- Soha ne próbáljon meg folyamatos indítást végezni! Minden ciklus nem haladhatja meg a 3 másodpercet, a próbálkozások között legalább 2 perces időközönként. Ne lépje túl a 3 egymást követő próbálkozást.
- A gyorsindítót használata után hagyj legalább 8–10 percet hűlni a töltés előtt.
- Csak a mellékelt bikakábelt használja.
- Ne töltse a készüléket közvetlenül a jármű beindítása után.
- Soha ne használja a készüléket akkumulátor beindítására töltés közben.

ESZKÖZ LEÍRÁSA



1. Kijelző
2. USB 5 V / 3 A
3. USB 5 V / 2 A
4. Töltőport
5. LED fénykapcsoló
6. Főkapcsoló
7. LED fény
8. Indítókábel csatlakozója
9. Indítókábel csatlakozói
10. USB kábel

ÜZEMELTETÉSI UTASÍTÁSOK

LED-es zseblámpa:

A zseblámpa bekapcsolásához tartsa lenyomva a LED-es kapcsolót 3 másodpercig. Nyomja meg ismét a LED-es kapcsolót, hogy a folyamatos fényről villogó SOS jelzésre váltson.

A kikapcsoláshoz nyomja meg ismét a LED-es kapcsolót 3 másodpercig.

Jármű indítása külső akkumulátorral:

MEGJEGYZÉS: A készülék csak 12 V-os akkumulátorokkal használható!

Győződjön meg róla, hogy az indítómotor töltöttségi szintje meghaladja a 75%-ot, mielőtt beindítja az autót.

1. lépés: Nyissa ki a szilikon fedelet, és csatlakoztassa az indítómotor bilincseit a bilincscsatlakozóhoz.

2. lépés: Rögzítse a bilincseket az autó akkumulátorához: a pirosat a pozitív, a feketét a negatív pólushoz.

3. lépés: Indítsa el a járművet. Ne indítsa el a motort 3 másodpercnél tovább. Várjon legalább 2 percet a próbálkozások között, hogy az indítómotor lehűlhessen.

4. lépés: Húzza ki a kábeleket: Először húzza ki a bilincseket az indítómotorból, majd vegye le azokat az akkumulátor pólusairól.

A sikeres csatlakoztatás után a jelzőfény zölden világít. A piros fény azt jelzi, hogy a tápfeszültség túl alacsony, vagy a pozitív és negatív bilincsek nincsenek megfelelően csatlakoztatva.

A készülék töltése:

Csatlakoztassa az USB-kábelt a töltőporthoz, a másik végét pedig a háztartási konnektorba a töltés megkezdéséhez. Amint a töltési folyamat megkezdődik, az „IN” betűk villogni kezdenek a kijelzőn. Ez azt jelzi, hogy a töltés folyamatban van. Amikor az „IN” betűk villogása megszűnik, az azt jelenti, hogy az akkumulátor teljesen fel van töltve.

Külső akkumulátor:

Csatlakoztasson egy USB-kábelt az eszköz USB-portjához.

Csatlakoztassa a kábel másik végét a külső eszökhöz. Nyomja meg a bekapcsológombot a töltés megkezdéséhez.

MŰSZAKI ADATOK

- Bemenet: 5 V 3 A
- Kimenet: 5 V 3 A / 5 V 2 A
- Feszültség: 12 V
- Indítóáram: 800 A, max. 1600 A
- Akkumulátor: 12000 mAh / 44,4 Wh
- LED-es zseblámpa: 3 üzemmód
- Töltési idő: 4–5 óra
- Üzemi hőmérséklet: -20°C és +60°C között
- Méretek: 190 x 83 x 38 mm

CSOMAG TARTALMA

- Indítóberendezés
- Indítóberendezés bilincsei
- USB-kábel
- Tartozéktároló táska

HIBAELHÁRÍTÁS

Indító bilincsek

Ha megfelelően csatlakoztatva van a készülékhez és az autó akkumulátorához, a zöld jelzőfény kigyullad, és a hangjelzés elnémul. Ez azt jelenti, hogy a készülék készen áll az autó beindítására.

Automatikus kikapcsolás

A készülék intelligens érzékeléssel rendelkezik. Ha nincs terhelés, vagy a csatlakoztatott elektronikus eszközök teljesen feltöltöttek, a készülék automatikusan kikapcsol az energiatakarékosság érdekében.

Mennyi ideig tart a bízógép feltöltése?

4-5 óra

Az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása érdekében tartsa a töltöttséget 50% felett, és havonta ellenőrizze az akkumulátor töltöttségi szintjét.



A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezést elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét.

A jelen használati útmutató a Metroman Hungária Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható. Jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket.

Forgalmazza: **Metroman Hungária Kft.** - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8

Származási hely: Kína

www.metroman.hu

