

Mini konnektoros hőszugárzó M6071 használati útmutatója

Kedves Vásárló!

Köszönjük, hogy termékünket választotta, reméljük sokáig örömet leli használatában. Kompakt, mégis nagy fűtőerővel rendelkező hőszugárzó. Egyszerűen, csak csatlakoztassa a specifikációnak megfelelő konnektor aljzatba és máris élvezheti a kellemes, meleg légáramlatot. Nincs szükség hosszabbítókra, kábelekre, így használata rendkívül kényelmes.

A forgatható dugaljnak köszönhetően elhelyezhető függőlegesen és vízszintesen is, attól függően, hogy mennyi helytel rendelkezik az adott helyen. A nagyméretű LCD kijelző segítségével beállítható a kívánt hőmérséklet.

Műszaki adatok:

- Fűtőtéljesítmény: 800 W
- Feszültség: 220–240 V
- Hőmérséklet-tartomány: 15°C – 32°C
- Fűtőelem: kerámia
- Üzem módok: csak fűtés
- Időzítő funkció: akár 12 óra
- Dugaszolható kialakítás – kábelek nélkül
- Méretek: 14,7x13x11cm

Biztonsági előírások

Kérjük, első használat előtt alaposan olvassa el a használati útmutatót. A Termék nem megfelelő használata kárt okozhat a termékben vagy a használójában. A terméket csak rendeltetésszerűen használja, nem vállalunk felelősséget olyan kárért, ami a készülék nem megfelelő használata során keletkezik.

Általános tanácsok:

Fulladásveszély! Kérjük a készülék csomagolásátartsa távol gyermekektől, mert fulladáshoz vezethet. A készüléket kizárólag felnőttek használhatják, a tárolás helyét úgy kell megválasztani, hogy gyermekek véletlenül sem férhetnek hozzá. A készülékkel gyermekek nem játszhatnak.

Áramütésveszély:

Soha ne üzemeltesse a készüléket nedves, vizes kézzel! A készülék nedves kézzel történő megérintése, beleértve a hálózati dugóját, gombjait és a készülékházat szigorúan tilos! A készüléket csak a megfelelő feszültséggel rendelkező váltóáramhoz szabad csatlakoztatni. Ne irányítsa a készüléket közvetlenül elektromos berendezésekre, mert azok belsejébe juthat a forró levegő és károsíthatja azt. Ne használja a készüléket vizet tartalmazó kád, zuhanyzó, medence, mosogató közelében.

Üzemeltetés: Használat előtt bizonyosodjon meg a környezeti előírásokról! Tilos a készüléket robbanásveszélyes helyen használni! Speciális helyeken történő használat esetén (pl.: töltőállomások, fürdők...) a helyi biztonsági szabályozást követve kell eljárni! A készülék használata során, javasoljuk közvetlenül a konnektorhoz történő csatlakoztatását. Stabílan helyezze el, ügyeljen arra, hogy a készülék ne billegjen, ne tudjon felborulni! A készüléket tilos bármivel letakarni (lepedővel, takaróval...)! A tüzesetek elkerülése érdekében a készüléket ne rakja közelebb 2 m-nél bútorokhoz, tárgyakhoz! A készüléket nem szabad időzítővel ellátott konnektorról üzemeltetni! A készülék nem alkalmas helyiségek elsődleges fűtési forrásaként. A készüléket időszakos (rövid ideig történő) fűtésre tervezték.

FIGYELMEZTETÉS

Általános tanácsok:

A készüléket csak rendeltetésszerűen szabad használni! A használat során ügyeljen a környezetében tartózkodók (különösen gyermekek) testi épségére és biztonságára. A készüléket csak olyan személyek használhatják, akik ezt a használati útmutatót elolvasták, megértették és ennek megfelelően tudják üzemeltetni a készüléket! Csökkent szellemi, fizikai vagy érzékelő képességgel rendelkező személyek nem használhatják a készüléket! Gyermekek nem használhatják a készüléket! Ügyeljen arra, hogy a készülék használatát követően a forró készülék jól szellőző helyen tudjon hűlni, mégse okozzon személyi sérülést senkinek! Tájékoztassa a környezetében lévő személyeket a készülék üzemmelleg állapotáról!

Áramütésveszély:

Csak olyan hálózati aljzathoz csatlakoztassa a készüléket, amelynek biztonságos működéséről meg van győződve, illetve szakember telepítette IEC 60364-1 szabvány alapján. Minden használat előtt győződjön meg a készülék, csatlakozó sértetlenségéről! Csak sértetlen készüléket szabad üzemeltetni! Ha bármilyen sérülést tapasztal, a készüléket tilos használni, forduljon szakszervízhez! Kerülje a hosszabbító kábelek, elosztók használatát, mert veszélyforrásnak minősülnek az üzemeltetés során. A készüléket mindig csatlakoztassa le a villamos hálózatról, ha nem használja! Karbantartási munkákat csak kihúzott hálózati csatlakozódugó mellett szabad végezni!

Üzemeltetés:

Égési sérülés veszély! Soha ne érintse meg a hőszugárzó részét (előlap rész) és ne irányítsa azt közvetlen közelről más személyek vagy állatok felé! Az égési sérülések elkerülése végett a készülék megérintése előtt mindig hagyja lehűlni a készüléket! A készüléket csak gyári tartozékkal teljesen összeszerelve szabad üzemeltetni! Ha bármelyik alkatrész sérült, használat előtt pótolni kell azt újjal. A készüléket tárolás előtt hagyja teljesen lehűlni jól szellőző helyen. A készüléket használat közben időközönként ellenőrizze, hogy nem melegedett-e túl, a szellőzőnyílások nincsenek-e eltömődve.

VIGYÁZAT

Általános tanácsok: Ne használja a készüléket, ha korábban elejtette vagy odaütötte valamihez és szemmel láthatóan károsodott az! A biztonsági berendezéseket kötelező rendeltetésszerűen használni, azokat módosítani vagy kiiktatni szigorúan tilos!

Üzemeltetés: A készüléket mindig a leírásnak megfelelően üzemeltesse és tárolja! Minden esetben ellenőrizze a készülék, a csatlakozó és a tartozékok sértetlenségét! Károsodás esetén ne használja a készüléket!

FIGYELEM

Üzemeltetés: Csak fagypon, 0 °C felett használja a készüléket a páralecsapódás és áramütés elkerülése érdekében. Soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket, ha az csatlakoztatva van a hálózati áramforráshoz! Óvja a készüléket nedvességtől, víztől! Ne tárolja a készüléket nagy hőmérsékletingadozásnak, időjárási viszonyoknak kitéve, külső térben.

Figyelem!

A termék bizonyos alkatrészei felforrósodhatnak, és égési sérülést okozhatnak. Fokozott figyelmet igényel gyermekek közelében.

A hőszugárzó nem tartalmaz készüléket a szobák hőmérsékletének szabályozásához.

Ne használja felügyelet nélkül olyan szobában, melyben olyan ember van, aki azt nem képes elhagyni.

A készülék használata

Kezelőszervek



1. A biztonsági reteszt megnyomva igény szerint forgassa el a készülék hálózati dugóját a kívánt végállásba. (Kattanó hang jelzi, hogy a megfelelő pozícióban van a dugvilla). A készüléket csak reteszelt dugóval szabad üzemeltetni.



2. Csatlakoztassa a készüléket a konnektorhoz.
3. Az készülékház tetején található Be/ki érintőgombbal kapcsolja be a hűsugárzót
4. Állítsa be a + - gombok megnyomásával a kívánt hőmérsékletet és igény szerint időzítse a készüléket. (Időzítés alatt se hagyja felügyelet nélkül a készüléket.) A hőmérséklet 15 és 32 Celsius fok között állítható.
5. Használat után kapcsolja ki a készüléket. Miután kihűlt,

Időzítő

A készülék beépített időzítővel rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy egy bizonyos működési idő után automatikusan kikapcsoljon.

1. Amikor a készülék csatlakoztatva van az áramforráshoz és be van kapcsolva, nyomja meg az óra ikonnal ellátott gombot a funkció aktiválásához
2. Nyomja meg többször az óra ikonnal ellátott gombot, hogy beállítsa hány óra elteltével kapcsoljon ki automatikusan a készülék. Az idő 1-12 óra tartományban állítható be.
3. Ha az órákat a kívánt értékre állította, ne nyomja meg újra a gombot. A funkció aktiválva lett.
4. A beállítások törléséhez állítsa az értéket "0"-ra, vagy egyszerűen kapcsolja ki a készüléket.

FIGYELEM! Az időzítő funkció alapértelmezett értéke "0". Ez azt jelenti, hogy az eszköz futni fog folyamatosan

FIGYELEM! A készülék kivittől függően távirányítóval is felszerelhető, amely lehetővé teszi a fűtőtest kényelmes kezelését.

Tisztítás

Tisztítás előtt mindig kapcsolja ki, húzza ki és hagyja lehűlni a készüléket. A por eltávolításához használjon száraz rongyot vagy porszívót.

Tárolás

Száraz hűvös helyen tárolja. Ne dobja el a termék dobozát. Használhatja a készülék tárolására, ha nem használja azt. Figyelem a készüléket csak akkor helyezze vissza dobozába, ha az megfelelően lehűlt.



Ezt a készüléket azok a személyek, akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy akiknek a tapasztalata és a tudása hiányzik, továbbá gyermekek csak abban az esetben használhatják, ha az felügyelet mellett történik, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó útmutatást kapnak, és megértik a használatból eredő veszélyeket. Csak az előírt feszültség szabványos csatlakozóaljzatba szabad csatlakoztatni! Használat után húzza ki a készüléket a hálózathoz! Ne szedje szét, ne alakítsa át a készüléket, mert tüzet, balesetet vagy áramütést okozhat! A nem rendeltetésszerű vagy szakszerűtlen kezelés a jótállás megszűnését vonja maga után. A hasonló okokból keletkezett károkért a gyártó nem vállal felelősséget. A készülék nem ipari, hanem háztartási használatra készült. Áramütésveszély! Tilos a készülék vagy tartozékainak szétszerelése, átalakítása! Bármely rész megsérülése esetén azonnal áramtalanítsa és forduljon szakemberhez.



A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezést elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét.

A jelen használati útmutató a Metroman Hungária Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható. Jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket.

Forgalmazza: **Metroman Hungária Kft.** - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8

Származási hely: Kína

www.metroman.hu

