

M73201Dual Csörlő távirányító használati útmutatója

Bekötés:

Piros: + 12 Volt

Fekete: - 12 Volt (Test)

Fehér: OUT + 12 V kimenet

Sárga: IN + 12 V kimenet

Kék: Antenna

A + 12 Volt szálba egy 6 Amperes biztosíték beépítése szükséges! (Nem tartozék!)

Az OUT gomb megnyomásakor a fehér, az IN gomb lenyomásakor a sárga vezetéken jelenik meg a + 12 Volt vezérlő jel, egészen addig, amíg a gombot benyomva tartjuk. Ilyenkor a másik kimeneten nem lesz kimenő jel, vagyis nem polaritás fordító kapcsolás, nem köthető közvetlenül motorra. Helyes bekötés esetén a motor vagy csörlő az OUT gomb nyomva tartása alatt felfelé, az IN gomb nyomva tartása alatt lefelé forog.

Figyelem!

A bekötést bízva szakemberre. A helytelen beépítés a készülék meghibásodását okozza, mely a garancia elvesztésével járhat.



A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezést elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét.

A jelen használati útmutató a Metroman Hungária Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható. Jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket.

Forgalmazza: **Metroman Hungária Kft.** - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8

Származási hely: Kína

www.metroman.hu

