

TCL univerzális távirányító

Magyar nyelvű használati útmutató



1. Rendeltetészerű használat

A távirányító kompatibilis TCL televíziók vezérlésére és az eredeti távirányító pótlására szolgál. A készülék automatikus kódkeresési funkcióval rendelkezik, így szükség esetén megkereshető a televízióhoz megfelelő vezérlőkód.

Az alábbi TCL távirányítótípusok helyettesítésére használható:

RC802N YUI1
RC802N YA12
RC802N YL14
RC3000E02
RC3000M13
RC3100L07
RC3100L10

Az automatikus kódkeresés lehetővé teszi a megfelelő beállítás megkeresését az adott televízióhoz.

2. A távirányító kezelőszervei

A távirányítón a televízió alapvető és gyakran használt funkcióinak vezérlésére szolgáló gombok találhatók. A ténylegesen elérhető funkciók a csatlakoztatott televízió típusától függhetnek.

Főbb kezelőszervek:

Gomb / kezelőszerv	Funkció
POWER	A televízió be- és kikapcsolása
MUTE	Hang némítása / visszakapcsolása, valamint automatikus kódkeresés indítása
0–9	Számgombok, közvetlen csatornaválasztás
LIST	Csatornalista megnyitása
VOL + / –	Hangerő növelése / csökkentése
P + / –	Csatornaváltás
▲ ▼ ◀ ▶	Navigáció a menükben
OK	Kiválasztás jóváhagyása

Gomb / kezelőszerv	Funkció
MENU	A TV menüjének megnyitása
HOME	Kezdőképernyő megnyitása
BACK	Visszalépés
EXIT	Kilépés az aktuális menüből vagy funkcióból
GUIDE	Elektronikus műsorújság megnyitása
TEXT	Teletext funkció
SUBT.	Feliratok kezelése
Színes gombok	A televízió által támogatott kiegészítő funkciók
Multimédiás gombok	Lejátszás, szüneteltetés és egyéb médiavezérlés
NETFLIX	Netflix alkalmazás gyors elérése kompatibilis televízión

A gombok egy része csak akkor működik, ha az adott funkciót a televízió is támogatja.

3. Műszaki adatok

Tulajdonság	Érték
Rendeltetés	TCL televíziók távirányítása
Működési távolság	kb. 8 m
Tápellátás	DC 3 V
Elem	2 × AAA
Automatikus kódkeresés	Igen
Szín	Fekete
Termékkód	74-268

4. Az elemek behelyezése

Nyisd ki a távirányító hátoldalán található elemtartót.

Helyezz be 2 db AAA elemet.

Az elemeket az elemtartóban feltüntetett + és – polaritásjelöléseknek megfelelően helyezd be.

Zárd vissza az elemtartó fedelét.

Az elemek nem tartozékok.

5. Első használat

Az elemek behelyezése után először próbáld ki a távirányítót közvetlenül a televízióval.

Kapcsold be a televíziót.

Írányítsd a távirányítót a televízió infravörös vevője felé.

Próbáld ki például a POWER, VOL és P gombokat.

Ha a televízió megfelelően reagál, nincs szükség további beállításra.

Ha a távirányító nem vagy nem megfelelően vezérli a TV-t, végezd el az automatikus kódkeresést.

6. Automatikus kódkeresés

Az automatikus keresés segítségével a távirányító sorban végigpróbálja a kompatibilis vezérlőkódokat.

Automatikus beállítás

- Kapcsold be a televíziót, és hagyd normál üzemmódban működni.
- Írányítsd a távirányítót közvetlenül a televízió eleje felé.

- Nyomd meg és tartsd lenyomva a MUTE gombot körülbelül 6 másodpercig.
- Amikor a távirányító jelzőfénye világítani kezd, elindul az automatikus kódkeresés.
- Közben folyamatosan figyeld a televízió képernyőjét.
- Amint a TV képernyőjén megjelenik a hangerő kijelzése vagy hangerőszimbóluma, azonnal engedd el a MUTE gombot.
- A kódbeállítás ezzel befejeződik.

A beállítás ellenőrzése

A keresés befejezése után próbáld ki a távirányító további funkciógombjait is.

Ha egyes funkciók nem vagy nem megfelelően működnek, ismételd meg az automatikus keresést. A távirányító így tovább kereshet, amíg meg nem találod a televízióhoz legjobban illeszkedő kódot.

7. Mindennapi használat

- Használat közben irányítsd a távirányító felső részét a televízió felé. A megadott működési távolság körülbelül 8 méter.
- A megbízható működés érdekében ne takard el a távirányító és a televízió közötti jelutat.
- Egyes funkciógombok viselkedése eltérhet az eredeti távirányítóétól, illetve bizonyos funkciók csak az azokat támogató TCL televíziókon érhetők el.

8. Gyors üzembe helyezés

- Helyezz be 2 db AAA elemet.
- Kapcsold be a televíziót.
- Irányítsd a távirányítót a TV felé.
- Próbáld ki a POWER és hangerőgombokat.
- Ha megfelelően működik, a távirányító használatra kész.
- Ha nem működik megfelelően, tartsd lenyomva a MUTE gombot kb. 6 másodpercig.
- Figyeld a TV képernyőjét.
- A hangerőjel megjelenésekor azonnal engedd el a MUTE gombot.
- Próbáld ki a többi funkciót.
- Ha szükséges, ismételd meg a keresést.

9. Hibaelhárítás

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A televízió egyáltalán nem reagál	Nincs megfelelő tápellátás vagy nincs beállítva megfelelő kód	Ellenőrizd az elemeket, majd szükség esetén futtasd le az automatikus kódkeresést
Csak néhány gomb működik	Nem a televízióhoz legjobban illeszkedő kód került kiválasztásra	Ismételd meg az automatikus kódkeresést
A keresés közben megjelenik a hangerőjel, de egyes funkciók hibásak	A megtalált kód csak részben kompatibilis	Indítsd újra a keresést, és keress további megfelelő kódot
Kis távolságból vagy bizonytalanul működik	Az elemek lemerülően lehetnek, vagy akadály van a jel útjában	Ellenőrizd az elemek állapotát, és biztosíts szabad rálátást a TV-re
A Netflix vagy más speciális gomb nem működik	A TV nem támogatja az adott funkciót	Ellenőrizd, hogy a televízió rendelkezik-e az adott funkcióval

10. Tisztítás és tárolás

A távirányítót száraz vagy enyhén nedves, puha kendővel tisztítsd. Ügyelj arra, hogy nedvesség ne jusson a készülék belsejébe.

Ha hosszabb ideig nem használod a távirányítót, célszerű az elemeket eltávolítani.



A hulladékká vált berendezést különítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezést elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott

A jelen használati útmutató a Metroman Hungária Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható. Jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket.

Forgalmazza: Metroman Hungária Kft. - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8

Származási hely: Kína

www.metroman.hu



www.metroman.hu