

## **MBQ96-USB Elektromos fűthető mellény használati útmutatója**



Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! A mellény időjárás álló, de nem vízálló! Ne használja esőben, ha víz éri, azonnal csatlakoztassa le az akkumulátort és ne használja, míg teljesen meg nem szárad! Használat után óvatosan hajtsa össze és ügyeljen arra, hogy kerülje az éles töréseket, a fűtőszál védelme érdekében.

### **Műszaki adatok:**

- Anyag: poliészter szövet + PVC fólia + ABS műanyag
- Tápellátás: beépített USB A típusú kábel (külső akkumulátor csatlakoztatásához)
- Méret: M
- Mellbőség: 102 cm
- Hossz: 63 cm
- Csípőbőség: 86-102 cm
- Fűtési teljesítmény: 3 állítható szint
- Fűtési zóna: hát / nyak
- Két külső zseb + egy belső zseb (külső akkumulátornak)
- Szín: fekete

### **Használati útmutató**

- Bontsa ki a mellényt a csomagolásból.
- Vegye fel a mellényt egy normál mellényhez hasonlóan, szükség esetén húzza be a cipzárt.
- Nyissa ki a belső zsebet (a bal oldalon), és csúsztassa ki a beépített USB A típusú kábelt. Csatlakoztassa a külső akkumulátorhoz, és helyezze a zsebbe.
- Nyomja meg és pár másodpercig tartsa lenyomva az I/O gombot mellkasmagasságban a fűtés aktiválásához.
- A gomb pirosan világít, jelezve a maximális fűtést. Néhány perc múlva a mellény hátulja felmelegszik.
- A gomb második és harmadik rövid megnyomása csökkenti a fűtési szintet (közepes, illetve alacsony szintre). A fokozatokat szín jelzi, közepes szint kék fény, alacsony szint fehér fény.
- A készülék 5 perc maximális fűtés után automatikusan közepes üzemmódba kapcsol.
- MEGJEGYZÉS: Használat után kapcsolja ki a készüléket a mellkas szintjén található I/O gombbal – hosszan lenyomva tartja.
- Tisztítás: A mellény az akkumulátor eltávolítása után 30 fokkal vízzel enyhe kézi mosással tisztítható, de az USB csatlakozót nem szabad vízbe meríteni. Tisztítás után várja meg, amíg természetes módon teljesen megszárad. Ne csavarja és ne rázza! Ne használjon erős vegyszereket! Nem vasalható.

### **Figyelmeztetések és óvintézkedések**

- A készüléket csak rendeltetésszerűen használja.
- Ne használja a készüléket, ha látható sérüléseket észlel a fűtőelemeken vagy az áramforráson (pl. külső akkumulátor).
- Ne tegye ki a mellényt elárasztásnak vagy vízzel való érintkezésnek (mielőtt eltávolítaná a fűtőbetéteket és a kábeleket belülről).
- Ha hosszabb ideig nem használja a mellényt, húzza ki a külső akkumulátort!
- MEGJEGYZÉS: Ne vágja el és ne rövidítse meg a mellényt, hogy elkerülje a betétek fűtőelemeinek károsodását!



Biztonsági utasítások: A fűthető ruházat felhasználóinak figyelniük kell egy esetleges égés korai jeleire. Ha hőérékenységet érez, vagy ha a bőr vöröstre vált, kapcsolja ki azonnal a készüléket, és hagyja abba a használatát. Ne engedje, hogy 14 évnél fiatalabb gyermekek, vagy szellemi fogyatékosok használják. Ne használja alvás közben, vagy ha kábítószer, alkohol vagy gyógyszer hatása alatt áll. Ne használjon sérült eszközt vagy sérült tartozékot. A sérült, kilyukadt vagy megduzzadt akkumulátorral használni tilos. Ha furcsa szagokat, hangokat, füstöt, folyadékokat észlel, azonnal hagyja abba a készülék használatát. Ne szerelje szét, módosítsa vagy javítsa a készüléket. Ne merítse a készüléket vízbe, amikor az az akkumulátorhoz csatlakozik. A készülék időjárásálló, de nem vízálló. Amennyiben a mellényt vagy az akkumulátor víz éri, azonnal csatlakoztassa le az akkumulátorról és ne használja amíg teljesen meg nem szárad! A készülék zavarhatja az egyéb elektronikus eszközöket, például a szívritmus-szabályozót és így tovább. Ne használja, ha Ön hőmérsékleti érzékenységgel szenved. Tartsa a terméket kisgyermek elől elzárva, mivel kis részeket tartalmaz, amelyek lenyelhetők. Mindig kapcsolja ki a készüléket és húzza ki az elemeket/akkumulátort, ha nincs használatban vagy felügyelet alatt. A nem rendeltetésszerű használat, illetve hibás termék használata során keletkezett károkért felelősséget nem vállalunk! Ezt a készüléket azok a személyek, akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy akiknek a tapasztalata és a tudása hiányzik, továbbá gyermekek csak abban az esetben használhatják, ha az felügyelet mellett történik, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó útmutatást kapnak, és megértik a használatból eredő veszélyeket. Csak az előírt feszültség szabványos csatlakozóját szabad csatlakoztatni! Használat után húzza ki a készüléket a hálózathoz! Ne szedje szét, ne alakítsa át a készüléket, mert tüzet, balesetet vagy áramütést okozhat! A nem rendeltetésszerű vagy szakszerűtlen kezelés a jótállás megszűnését vonja maga után. A hasonló okokból keletkezett károkért a gyártó nem vállal felelősséget. A készülék nem ipari, hanem háztartási használatra készült. Áramütésveszély! Tilos a készülék vagy tartozékainak szétszerelése, átalakítása! Bármely rész megsérülése esetén azonnal áramtalanítsa és forduljon szakemberhez.



A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezést elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét.

A jelen használati útmutató a Metroman Hungária Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható. Jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket.

Forgalmazza: **Metroman Hungária Kft.** - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8

Származási hely: Kína

[www.metroman.hu](http://www.metroman.hu)

