

M13001DOM Kültéri LED álkamera dóm dizájn használati útmutatója

A CCTV kamera egy olyan eszköz, amely vizuálisan utánozza a valódi megfigyelő kamerát. Beltéri vagy kültéri használatra készült, hogy elriassza a potenciális behatolókat és javítsa a biztonságérzetet. Tartós anyagból készült, valóság-hű megjelenése és beépített LED-lámpája miatt egy működő kamerára hasonlít. Épületbejáratoknál, lépcsőházakban, udvarbejáratoknál és más potenciálisan veszélyes területeken elhelyezhető a betörők elriasztására. Ez a termék kizárólag háztartási használatra készült. Biztonsági és CE-tanúsítványi okokból a termék semmilyen módon nem építhető át vagy módosítható. A terméknek a leírtaktól eltérő célú használata károsodást okozhat. A nem megfelelő használat olyan veszélyeket is okozhat, mint a rövidzárlat, tűz, áramütés stb.

ÜZEMBE HELYEZÉSI/TELEPÍTÉSI UTASÍTÁSOK

A mellékelt rögzítőelemek szabványos falazathoz készültek. Azt is érdemes megtudni, hogy melyik rögzítőanyag alkalmas a kiválasztott szerelési felületre. Alternatív megoldásként konzultáljon szakemberrel. Telepítés előtt győződjön meg arról, hogy a kameraház 90°-ban függőlegesen és 90°-ban vízszintesen elmozdulhat a rögzítő alapon.

Megjegyzés: A telepítéshez fúró szükséges. VIGYÁZAT! SÉRÜLÉSVESZÉLY! Olvassa el a fúró használati útmutatóját. FIGYELEM! Vigyázzon, nehogy megsérüljenek a mennyezetben található kábelek.

Használat:

- Távolítsa el teljesen a csomagolóanyagot a termékről.
- Helyezze be az elemeket a jelzett módon, ügyelve a helyes polarításra (+ és -).
- Tartsa a kamerával ellátott tartóalapot a kívánt rögzítési helyen, és jelölje meg a három rögzítőfurat helyét.
- Fúrja ki a három lyukat.
- Helyezze be a mellékelt tipliket a lyukakba, és rögzítse a tartóalapot csavarokkal.
- Forgassa el az álkamerát úgy, hogy a lencse arra a területre mutasson, ahol a megfigyelést szimulálni szeretné.
- Az álkamera használatra kész.

Elemek behelyezése / cseréje:

- Nyissa ki az elemtartó rekesz fedelét a ház felső fedelének elforgatásával.
- Vegye ki a régi elemeket.
- Helyezzen be új elemeket! Eközben ügyeljen a helyes polarításra. Ez az elemtartó rekeszben van jelölve.
- Zárja vissza az elemtartó rekesz fedelét.
- A LED jelzőfény most szakaszosan pirosan villog, szimulálva a kamu kamera működését.
- Csak azonos típusú elemeket használjon.
- Mindig cserélje ki a teljes elemkészletet.
- Vegye ki a lemerült elemeket a készülékből; soha ne dobja tűzbe az elemeket.
- Soha ne próbálja meg újratölteni a hagyományos elemeket.
- A fel nem használt elemeket a csomagolásukban tárolja, fémtárgyaktól távol.

Műszaki adatok:

- Valóság-hű ipari kamerára hasonlít
- Villogó piros LED jelzi a készülék működését
- Lehetőség van épületen belüli és kívüli telepítésre
- Praktikus, állítható fali tartóval rendelkezik
- Teljes állítási lehetőség 90 fokon belül függőlegesen és 90 fokon belül vízszintesen
- Lencse átmérője: 25 mm
- A kamera vízálló
- Könnyen telepíthető
- Anyag: ABS
- Szín: fehér (mint a képeken)
- Tápellátás: 2 x AA elem (nem tartozék)
- Súly: 256 g

Tisztítás és tárolás:

- Soha ne használjon vegyszereket a tisztításhoz, mivel ezek károsíthatják a termék felületét.
- Kizárólag száraz, szőszmentes kendőt használjon a tisztításhoz. Erős szennyeződés esetén a kendő enyhén nedvesíthető.
- A terméket használaton kívül száraz helyen, eredeti csomagolásában, elem nélkül tárolja.
- Cserélje ki az elemeket (ha a LED nem működik) a készülék működőképességének megőrzése érdekében.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- Ezt a terméket 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek használhatják, feltéve, hogy felügyelik őket, vagy eligazítást kaptak a termék biztonságos használatáról, és megértik az ebből eredő veszélyeket.
- Gyermekek nem játszhatnak ezzel a termékkel.
- Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek tisztítást és karbantartást.
- Soha ne merítse a készüléket vízbe.
- Tisztításhoz nedves ruhát vagy enyhe mosószert használjon.
- Ne használjon sérült készüléket.
- Ügyeljen arra, hogy a csomagolóanyagokat ne hagyja felügyelet nélkül. A gyermekek játszhatnak velük, ami veszélyes.

- Védje a terméket a szélsőséges hőmérsékletektől, közvetlen napfénytől, erős rezgésektől, magas páratartalomtól, nedvességtől, gyúlékony gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.
- Ne tegye ki a terméket mechanikai behatásnak.
- Ha a biztonságos üzemeltetés már nem lehetséges, hagyja abba a használatát, és biztosítsa a terméket a további használat ellen. A biztonságos üzemeltetés már nem lehetséges, ha a termék: - megsérült, - nem működik megfelelően, - hosszabb ideig kedvezőtlen körülmények között tárolták, vagy - szállítás közben túlzott igénybevételnek volt kitéve.
- Ne használja a terméket, ha bármelyik alkatrésze sérült. Ha a kábel sérült, ne próbálja meg saját maga megjavítani.
- Ne szerelje szét a készüléket.
- A világítóelemek nem cserélhetők. Ha a világítóelemek kopás miatt nem működnek, a teljes terméket ki kell cserélni.
- A terméket mindig rendeltetésszerűen használja.



A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezést elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét.

A jelen használati útmutató a Metroman Hungária Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható. Jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket.

Forgalmazza: **Metroman Hungária Kft.** - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8

Származási hely: Kína

www.metroman.hu

