

## MDA4-W MDA4-BP Pedikúr Manikúr körömcsiszoló és gravírozó gép használati útmutatója

A körömcsiszológéphez 6 db 2,35 mm-es szárátmérőjű csiszolófej és 6 db szabványos méretű hengeres csiszolószalag gyűrű is tartozik, amelyek javítják a higiéniát és a pontosságot!

### **Termékjellemzők:**

- Ezzel a készülékkel simíthatja és polírozhatja körmeit, eltávolíthatja a körmök régi rétegeit és egyéb szennyeződéseket.
- Lehetővé teszi az elhalt bőr biztonságos és pontos eltávolítását a körmök körül.
- A körömcsiszoló lehetővé teszi a körmök precíz kezelését a készletben található kiváló minőségű csiszolófejeknek köszönhetően.
- Fokozatmentesen állítható marási sebesség. Akár 30 000 fordulat/perc.
- Forgásirányváltási lehetőség.
- Gyors és megbízható bitcsere-rendszer a marófej kialakításának köszönhetően.
- A marógép könnyű, mégis megbízható és jól kontúrozott. Nem fárasztja a kezét munka közben!
- A hosszú tápkábel kényelmes használatot tesz lehetővé.

### **Műszaki adatok:**

- Anyag: műanyag
- Tápellátás: 230V 50-60Hz (a hálózatról)
- Névleges teljesítmény: 65W
- Egyenletes fordulatszám-szabályozás
- Maximális sebesség (percenkénti fordulatszám): 30 000 fordulat/perc
- A maró forgásiránya megfordítható: igen
- Az áramfejlesztő méretei: 16 cm x 13,5 cm x 10 cm
- Az áramfejlesztő hossza: 13,5 cm

### **A csomag tartalma:**

- Elektromos körömcsiszológép (áramfejlesztő központi és kézi egység)
- Lábkapcsoló pedál
- 6 gyémántvágó
- 6 csiszolószalag (gyűrű)
- Tartókonzol a kézi egység, tokmány elhelyezésére: 1 db asztali és 1 db gép oldalára akasztható

### **Használat:**

- Csomagolja ki a készüléket a csomagolásból.
- Helyezze a csiszoló kézi egységének tápcsatlakozóját az áramfejlesztő DC aljzatába.
- Csatlakoztassa az áramfejlesztőt egy 230V-os hálózati aljzathoz.
- Nyomja be az egyik kiválasztott vágót az marófejbe.
- Kapcsolja be az áramfejlesztőt és az áramfejlesztőt a ház elején található kapcsolóval (I/O).
- Válassza ki a maró vezérlési módját (láb/kéz) a ház hátulján található I/O kapcsolóval.
- O – lábpédálos vezérlést jelöl
- I – kézi vezérlést jelöl
- Állítsa be a kívánt marósebességet a beállító gomb balra/jobbra forgatásával.
- A maró forgásirányának megváltoztatásához mozgassa a csúszkát FWD (előre) vagy REV (hátra) állásba. A csúszka az állomás alján (elől) található.

### **Figyelmeztetések és óvintézkedések:**

- Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfénynek, víznek, nedvességnek, pornak vagy nagy hőmérséklet-ingadozásnak.
- Tisztításhoz csak enyhén nedves kendőt használjon, ne erős tisztítószeret.
- Ne használja a készüléket, ha a tápkábel sérült!
- Ne nyissa ki saját kezűleg a készülék házát; áramütés veszélye áll fenn, és a garancia, valamint a jótállás érvényét veszti!



A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezést elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét.

A jelen használati útmutató a Metroman Hungária Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható. Jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket.

Forgalmazza: **Metroman Hungária Kft.** - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8

Származási hely: Kína

[www.metroman.hu](http://www.metroman.hu)

