

ME074 - 433.92 MHz univerzális tanuló kapunyitó távirányító

használati és tanítási útmutató

A programozás előtti első lépés a memória törlése. A tanítás megkezdése előtt minden esetben törölje a távirányító memóriáját az alábbiak szerint!

Memória törlése:

Nyomja meg egyszerre az A és B gombot, majd három rövid villanást követően engedje el csak a B gombot, az A gombot továbbra is tartsa nyomva és nyomja háromszor röviden a B gombot. Folyamatos villogás fogja jelezni, hogy a művelet sikeres volt.

Sikeres törlés esetén, ha a távirányító bármelyik gombját lenyomja és nyomva tartja, a LED nem világít folyamatosan, hanem csak hármat felvillan. Ebben az állapotban a távirányító kész a tanulásra.

A távirányító másolása - Kizárólag Fix kódos 433.92MHz-es távirányítók!

A másolni kívánt távirányítót helyezze a tanuló távirányító közvetlen közelébe. Nyomja meg és tartsa nyomva a tanuló távirányító első gombját. A LED 3 gyors villogása után nyomja le és tartsa nyomva a másolandó távirányító gombját, esetleg nyomja meg többször, amíg a tanuló távirányító gombja villogni kezd. A sikeres tanulását a LED két rövid és utána folyamatos világítása jelzi, egészen addig, amíg a gombot fel nem engedi. Ezzel az első gomb másolása sikeresen megtörtént. Azonos módon járjon el a következő gombokkal is.

Hiba esetén törölje a memóriát és végezze el újra a műveletet. A tanuló távirányító kizárólag 433.92 MHz-es fix kódos távirányítók tanulására alkalmas. Nem alkalmazható ugrókódos rendszerhez

Elemcsere

Elem típusa: A27 12V Alkáli

Egy műszerész csavarhúzóval csavarja kis a távirányító alját található csavarokat és távolítsa el a hátlapot. Cserélje ki az elemet, majd csavarja vissza a hátlapot.



Ezt a készüléket azok a személyek, akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy akiknek a tapasztalata és a tudása hiányzik, továbbá gyermekek csak abban az esetben használhatják, ha az felügyelet mellett történik, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó útmutatást kapnak, és megértik a használatból eredő veszélyeket. A nem rendeltetésszerű vagy szakszerűtlen kezelés a jótállás megszűnését vonja maga után. A hasonló okokból keletkezett károkért a gyártó nem vállal felelősséget. A készülék nem ipari, hanem háztartási használatra készült. Tilos a készülék vagy tartozékainak szétszerelése, átalakítása!



A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezést elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét.

A jelen használati útmutató a Metroman Hungária Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható. Jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket.

Forgalmazza: **Metroman Hungária Kft.** - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8

Származási hely: Kína

www.metroman.hu

