

M2921 Órába rejtett mini Wi-Fi kamera használati útmutatója

Műszaki adatok:

Videó felbontás: 1920 x 1080 px

Akár 32 GB-os microSD kártyák támogatása

Videó formátum: AVI

Fotó formátum: JPEG

Beépített mikrofon

Online előnézet

Mozgásérzékeléses riasztás

Óra funkció, (a LookCam alkalmazással való párosítás után)

IR diódák: 6

Méret: 10,2 x 4,3 x 3,7 cm

Szín: fekete

Tápellátás: a készletben található USB-kábelon keresztül

Akkumulátor: lehetővé teszi az óra memóriájának megőrzését

1. Az alkalmazás letöltése és telepítése

- Olvassa be az operációs rendszerének megfelelő QR kódot:
- Android: használja a Google Play alkalmazást:
- iOS: használja az App Store-t
- Keresse meg és töltsse le a HorizonCam alkalmazást.

FONTOS: A telepítés után engedélyezze az alkalmazás által kért összes engedélyt.

2. Az eszköz indítása (BE/KI)

- Csatlakoztassa a kamerát a tápegységhez.
- Várjon 15 másodpercet, amíg a kamera elindul.
- Nyomja le és tartsa lenyomva a RESET gombot 8 másodpercig, amíg a LED gyorsan villogni nem kezd.
- Várjon 50 másodpercet, amíg a kamera AP módba (hozzáférési pont módba) lép.
- Használja a tápegységet a készülék folyamatos és 24/7-es működéséhez.

3. Csatlakozás a kamerához WiFi-n keresztül (hotspot mód)

- Nyissa meg a WiFi beállításokat a telefonján.
- Válassza ki a CAM_XXXXXX nevű hálózatot (pl. CAM_99BF91).
- Csatlakozás - ez egy nem biztonságos hálózat, jelszó nélkül.
- Indítsa el a HorizonCam alkalmazást.
- Engedélyezze az alkalmazásnak az összes szükséges engedélyt: Hely, Helyi hálózat

4. A mód megváltoztatása hotspotról otthoni WiFi-re

- A Hotspot mód csak helyi megtekintést tesz lehetővé. A kép távoli megtekintéséhez csatlakoztatnia kell a kamerát az otthoni WiFi-hez.
- Kattintson a Beállítások gombra az alkalmazás jobb felső sarkában.
- Lépjen a Wi-Fi részhez.
- Kattintson a "Következő lépés" gombra.
- Válassz ki annak a WiFi hálózatnak a nevét, amelyhez a kamerát csatlakoztatni szeretnéd.
- Írd be a hálózat jelszavát, majd kattints a Csatlakozás gombra.
- Ha kész vagy, a „Sikeres csatlakozás” üzenet jelenik meg, a kamera állapota pedig Online.

5. Problémák vannak a csatlakozással?

Ha a kamera Offline vagy Sikertelen csatlakozás üzenetet mutat, ellenőrizd, hogy:

- Helyesen van-e megadva a WiFi jelszó.
- A WiFi hálózat a 2,4 GHz-es sávban működik (a kamera nem támogatja az 5 GHz-et).

A kamera visszaállítása:

Tartsd lenyomva a RESET gombot 8 másodpercig, amíg a képernyőn meg nem jelenik a „88:88” felirat. Csatlakozz a CAM_XXXXXX hotspothoz, ahogyan az első indításkor tetted. Próbáld meg újra csatlakoztatni a kamerát az otthoni WiFi-hez.

⚠ Figyelmeztetések és óvintézkedések

Engedélyezd az összes alkalmazásengedélyt – különben előfordulhat, hogy a kamera nem fog megfelelően működni.

A kamera csak a 2,4 GHz-es WiFi hálózatokat támogatja.

Mindig állítsd vissza a kamerát, és állítsd be újra, miután megváltoztattad a telefonodat vagy az otthoni hálózatodat.

A beállítás során ne távolodjon el a kamerától győződjön meg róla, hogy erős WiFi jel van.

Ne ossza meg WiFi nevét és jelszavát harmadik felekkel.



A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezést elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét.

A jelen használati útmutató a Metroman Hungária Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható. Jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket.

Forgalmazza: **Metroman Hungária Kft.** - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8

Származási hely: Kína

www.metroman.hu

