

ME349 Utángyártott TV távirányító Samsung BN59-01315B használati útmutatója

Termékjellemzők

- Típus: BN59-01315B TV távirányító
- Anyag: ABS
- Kialakítás: Univerzális, Okos (Smart: igen)
- További gombok: Netflix, Prime video, Rakuten TV
- Áramellátás: 2 db AAA elem
- Átviteli távolság: 8 méter

Kompatibilitás: BN59-01315A, BN59-01315J, BN59-01301A, BN5901175N, BN59-01199F, AA59-00741A, AA59-00786A, AA59-00602A, AA59-01247A, AA59-00743A, BN59-01175B, AA5900818A, AA59-00603A, BN59-01199G, AA59-00622A, AA59-00496A, AA59-01180A, AA59-00666A, AA59-0000A és mások.

Működtetés és használat

- **Üzembe helyezés:** Használat előtt nyissa ki a távirányító hátoldalán lévő elemtartó fedelét, és helyezzen be 2 db AAA elemet a polaritásnak megfelelően. Az elemek behelyezése után a termék használatra kész.
- **A TV bekapcsolása:** A TV bekapcsolásához nyomja meg a piros POWER gombot, majd használja a többi szükséges gombot.
- **Funkciók kezelése:** A legtöbb funkció megjelenik a TV képernyőjén. Ha másik eszközt vezérel, annak funkcióit ugyancsak kiválaszthatja a TV képernyőjén.
- **Navigáció:** A képernyőn látható megfelelő funkciót a fel, le, balra és jobbra gombok megnyomásával választhatja ki, a választást pedig a középső OK gombbal hagyhatja jóvá.

Figyelmeztetések és biztonsági előírások

- Használat előtti ellenőrzés: Bekapcsolás előtt ellenőrizze, hogy nincsenek-e akadályok a készülék és a távirányító között, amelyek gátolhatják a jelátvitelt.
- Környezeti hatások:
- Tárolja nedvességtől és szennyeződéstől védett helyen.
- Ne merítse vízbe.
- Ne tegye ki túlzottan magas vagy alacsony hőmérsékletnek, valamint óvja a napfénytől.
- Ne helyezze a terméket mágnesek közelébe.
- Kezelés:
- Ne kezelje a terméket nedves kézzel.
- Tisztításhoz száraz ruhát használjon. Ne használjon fehérítőt, erős tisztítószereket vagy durva felületeket.
- Óvja a sérülésektől, ütésektől, és ne dobálja.
- Ügyeljen arra, hogy ne érintkezzen benzinnel, higítóval, savakkal és egyéb vegyszerekkel.
- Gyermekek védelme: A termék nem játékszer, tartsa gyermekektől elzárva. Rendeltetésszerűen használja.



A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezést elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét.

A jelen használati útmutató a Metroman Hungária Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható. Jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket.

Forgalmazza: **Metroman Hungária Kft.** - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8

Származási hely: Kína

www.metroman.hu

