

ME624 Talajsav mérő Talaj pH-mérő használati útmutatója

Termékjellemzők:

- Kertészeti mérőeszköz;
- Anyag: műanyag, alumíniumötvözet;
- Méretek: 33 x 7 x 5 cm;
- Talaj pH-mérés:
- Skála 3,5 - 9,0;
- Napfény, páratartalom és hőmérséklet mérése;
- Tápellátás: 9 V-os elem

Használat:

Helyezze be az elemeket a készülékbe. A készülék be-/kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva az ON/OFF gombot. A hőmérsékletmérési skála megváltoztatásához nyomja meg az OFF gombot. A megvilágítás méréséhez kapcsolja be a mérőeszközt, és irányítsa a fénymérő ablakát a fényforrás felé. A LOW- a legalacsonyabb, a HGH+ a legmagasabb értéket jelzi. A talaj pH-értékének méréséhez állítsa a ház hátulján található kapcsolót pH állásba. Helyezze a szondát függőlegesen a talajba. Kapcsolja be a készüléket. A 7-es pH-érték semleges talajt jelez. A 7 alatti pH-érték savas talajt, míg a 7 feletti pH-érték lúgos talajt jelez. A talajnedvesség méréséhez állítsa a kapcsolót OC állásba. Helyezze a szondát függőlegesen a talajba. Kapcsolja be a készüléket. A DRY+ érték nagyon száraz talajt, a WET+ érték pedig nagyon nedves talajt jelez. A hőmérsékletérték a nedvességtartalommal együtt jelenik meg a kijelzőn. A Lo vagy a HH a tartományon kívüli értéket jelzi.

Figyelmeztetések:

Ha a talaj száraz, permetezze be vízzel, és várjon 25-30 percet a mérés előtt. A pontosabb talaj pH-mérés érdekében ismételje meg ezt a folyamatot többször. Ne helyezze a szondát közvetlenül növények közelébe, hogy elkerülje a növények gyökereinek károsodását. Ha a szonda nincs a talajba helyezve, a környezeti hőmérséklet jelenik meg. Helyezze be a szondát úgy, hogy a hegye a gyökerekkel megegyező mélységben legyen. Használat után kapcsolja ki a készüléket. Használat után ne hagyja a szondát a talajban. Ne használja, ha bármilyen sérülést észlel a készüléken. Tartsa tisztán a készüléket. Minden használat után alaposan tisztítsa meg a szondát. Tisztítsa meg a készüléket puha, nedves ruhával. Ne használjon maró hatású szereket, fehérítőt, oldószereket vagy súroló tisztítófelületeket. A terméket száraz, pormentes helyen, nedvességforrásoktól távol tárolja. Ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba. Ne helyezze a készüléket folyó víz alá. Ne tisztítsa mosogatógépben. Ne szerelje szét a készüléket. Óvja a készüléket az esésektől és a mechanikai sérülésektől. Ne használja a készüléket regzésnek kitett helyeken. Óvja a készüléket a túlzottan magas vagy alacsony hőmérséklettől. Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfénynek. Ne csatlakoztassa és ne kezelje a készüléket nedves kézzel. Használaton kívül vegye ki az elemeket. Ne helyezzen lemerült elemeket a készülékbe. Használja a terméket rendeltetésszerűen. Ez a termék nem játék. Gyermekektől elzárva tartandó.



A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezést elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét.

A jelen használati útmutató a Metroman Hungária Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható. Jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket.

Forgalmazza: **Metroman Hungária Kft.** - 8800 Nagykanyizsa, Hevesi u. 8

Származási hely: Kína

www.metroman.hu

