

ME807RF Vezeték nélküli Bluetooth fülhallgató cicafüles rózsaszín-fehér használati útmutatója

A termék jellemzői:

- Macskafülű fejhallgatók;
- Anyaga: műanyag;
- USB töltés: DC 5V;
- SNR 88Db;
- Vezeték nélküli frekvencia: 2,401-2,480 GHz;
- Kimeneti teljesítmény: 35mW;
- Csatlakozási lehetőség 3,5 mm-es mini jack kábelen keresztül;
- Vezeték nélküli kommunikáció - Bluetooth 5.0;
- Hatótáv: 10 m;
- Üzemidő: legfeljebb 6 óra;
- Töltési idő: 2 óra;
- Készenléti idő: 18 óra;
- Üzemi hőmérséklet – 10 és +45 °C között

Használat:

- Bekapcsológomb – Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a be-/kikapcsoláshoz.
- Telefon gomb: – vezeték nélküli módban: rövid megnyomás – hívások fogadása; hosszan nyomva – hívás elutasítás; nyomja meg kétszer az újratárcsázáshoz.
- Lejátszás: rövid megnyomás – lejátszás/szünet.
Előző dal, hangerő csökkentés - vezeték nélküli/MP3 módban: rövid megnyomás - előző dal; hosszan lenyomva - hangerő csökkentése
Következő dal, hangerő plusz - vezeték nélküli/MP3 módban: rövid megnyomás - következő dal; hosszan lenyomva – hangerő növelése.
- M (MODE) - nyomja meg a gombot a hangmód/forrás megváltoztatásához.
- LED jelzőfény: vezeték nélküli mód: párosítás után a kék fény lassan villog; MP3 módban: lejátszás közben a kék LED lassan villog; töltési mód: töltés közben piros LED világít. Töltés után a piros LED kialszik.
- Töltés: Csatlakoztassa az USB-kábelt a fejhallgató USB-portjához, a másik végét pedig az USB-töltőhöz. A teljes töltés körülbelül 2 órát vesz igénybe.
- Tartsa lenyomva az M gombot a párosítási állapotba lépéshez. Kapcsolja be a Bluetooth funkciót a telefonon (ne felejtse el kiválasztani a láthatósági módot).
- Fejhallgató keresése és eszközök párosítása. A párosítás után a fejhallgató automatikusan csatlakozik a párosított eszközhöz. A kikapcsoláshoz nyomja meg a kikapcsoló gombot.

Figyelmeztetések:

- Nedvességtől és szennyeződéstől távol tárolandó.
- Csak száraz ruhával tisztítsa. Ne használjon agresszív tisztítószerrel vagy fehérítőt a tisztításhoz.
- Ne tartsa a hangerőt hosszú ideig maximálisan, mert halláskárosodást okozhat. Legyen óvatos, ha fejhallgatót használ közúti forgalomban – a fülbe helyezhető fejhallgatók jelentősen csökkentik a környezetből érkező hangok érzékelését.
- Ne tegye ki túl magas vagy alacsony hőmérsékletnek. Tárolja napfénytől távol. Tárolja a terméket nedvességtől távol, száraz és szennyeződéstől mentes helyen. Ne merítse vízbe vagy más folyadékba.
- Ne használja, ha a termék sérült.
- A nem megfelelő töltés károsíthatja a fejhallgatót.
- A terméket rendeltetésszerűen használja. Ne lépjen rá a termékre. Védje a terméket leeséstől és mechanikai sérülésektől.
- Tartsa távol a készüléket gyermekektől.



A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezést elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét.

A jelen használati útmutató a Metroman Hungária Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható. Jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket.

Forgalmazza: **Metroman Hungária Kft.** - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8

Származási hely: Kína

www.metroman.hu

