

MG752D LED szalag vezérlő távirányítóval

Használati útmutató

1. Rendeltetésszerű használat

Az MG752D LED szalag vezérlő MONO, azaz egyszínű LED szalagok vezetékek nélküli vezérlésére szolgál. A készülék 3 csatornás kimenettel és 2,4 GHz-es RF távirányítóval rendelkezik. A távirányítóval a világítás be- és kikapcsolható, a fényerő módosítható, az üzemmód kiválasztható és az effekt sebessége szabályozható. A vezeték nélküli vezérlés hatótávolsága megfelelő körülmények között akár 20 m.

2. Főbb jellemzők

- MONO / egyszínű LED szalagokhoz
- 3 csatornás vezérlő
- 2,4 GHz-es RF vezeték nélküli távirányítás
- Akár 20 m-es hatótávolság
- Fényerő-, üzemmód- és effektsebesség-szabályozás
- Távirányító tápellátása: 2 x AAA elem

3. Műszaki adatok

Tulajdonság	Adat
Modell	MG752D
LED szalag típusa	MONO / egyszínű
Csatornák száma	3
Kommunikáció	RF 2,4 GHz
Távirányító hatótávolsága	akár 20 m
Tápfeszültség	DC 12-24 V
Max. kimeneti áram	6 A / csatorna
Max. összes kimeneti áram	18 A
Távirányító tápellátása	2 x AAA elem
Üzemi hőmérséklet	-20 °C és +65 °C között
Vezérlő mérete	kb. 8,5 x 4,5 x 2,1 cm
Távirányító mérete	kb. 11 x 5,3 x 2 cm

4. Üzembe helyezés

A bekötés megkezdése előtt kapcsold le a tápfeszültséget. Csatlakoztass megfelelő DC 12-24 V-os tápegységet a vezérlő bemenetéhez, ügyelve a polaritásra. Csatlakoztasd a MONO LED szalag vezetékeit a vezérlő megfelelő kimeneteihez. Ellenőrizd a stabil csatlakozásokat és a helyes polaritást, majd kapcsold vissza a tápellátást. Ne lépd túl a megengedett tápfeszültséget vagy terhelést.

5. A távirányító előkészítése

Nyisd ki a távirányító hátoldalán található elemtartót, helyezz be 2 db AAA elemet a jelölt polaritásnak megfelelően, majd zárd vissza a fedelet. Az elemek nem tartozékok.

6. A távirányító használata

A 2,4 GHz-es RF kapcsolat miatt nem szükséges közvetlenül a vezérlő felé irányítani a távirányítót. A felső kezelőgombokkal a világítás be- és kikapcsolható. A B jelölésű gombok a fényerőt, az S jelölésű gombok az effekt sebességét, az M jelölésű gombok pedig a működési módot szabályozzák. A tényleges hatótávolságot falak, akadályok és rádiófrekvenciás zavarforrások csökkenthetik.

7. Elhelyezés és rögzítés

A vezérlőt száraz, jól szellőző helyen helyezd el. A mellékelt kétoldalas ragasztószalaggal tiszta, száraz és sík felületre rögzíthető. Ne helyezd hőforrás közvetlen közelébe.

8. Tisztítás és karbantartás

Tisztítás előtt mindig kapcsold le a tápellátást. Puha, száraz vagy enyhén nedves ruhát használj. Ne használj agresszív tisztítószeret vagy oldószert, és ne merítsd vízbe a vezérlőt vagy a távirányítót. Hosszabb használaton kívüli időszak esetén vedd ki az elemeket a távirányítóból.

9. Biztonsági tudnivalók

A készüléket csak rendeltetésszerűen használd. Ne használd sérült vezetékkel vagy burkolattal. Bekötés vagy módosítás előtt mindig kapcsold le a tápellátást. Ne lépd túl a DC 12-24 V tápfeszültséget és a megengedett terhelést. Óvd víztől és nedvességtől. Ne szereld szét és ne módosítsd. Tartsd gyermekektől távol.

10. Hibaelhárítás

Ha a LED szalag nem világít, ellenőrizd a tápegységet, a 12-24 V-os tápfeszültséget, a bekötést és a polaritást. Ha a távirányító nem működik, ellenőrizd az AAA elemek helyzetét és töltöttségét, valamint hogy a vezérlő kap-e tápfeszültséget és a távirányító a hatótávolságon belül van-e.

11. Környezetvédelem

A készüléket és az elemeket élettartamuk végén ne helyezd a háztartási hulladék közé. Az elektromos és elektronikus berendezéseket, valamint a használt elemeket a helyi előírásoknak megfelelő gyűjtőhelyen add le.

Forgalmazza: Metroman Hungária Kft.
Származási hely: Kína
www.metroman.hu

