

Kártyaolvasó USB-A MicroUSB és USB-C csatlakozással MK180B használati útmutatója

Univerzális memóriakártya-olvasó, amely a beépített USB-porton keresztül csatlakozik a számítógéphez. Az olvasó micro-USB vagy USB-C porthoz csatlakoztatható további adapterek nélkül! USB 3.0 sebességgel és akár 128 GB kapacitással olvassa a kártyákat. Számos csatlakozójának köszönhetően gyakorlatilag bármilyen elektronikus eszközhöz (számítógép, telefon, táblagép) csatlakoztatható. Teljesen kompatibilis az OTG funkcióval.

Termékjellemzők:

- Univerzális memóriakártya-olvasó, amely OTG hosztként működik.
- SD és microSD (TF) memóriakártyák írására és olvasására.
- Jellemzője a kártyaolvasás nagyon rövid késleltetése (kevesebb, mint 1 másodperc).
- Teljes Plug & Play, HOT-SWAP és OTG támogatás.
- Teljes kompatibilitás az USB 1.1, 2.0 és 3.0 szabványokkal.
- Az olvasó három USB-porttal rendelkezik (USB Type-A, micro-USB és USB-C), így gyakorlatilag bármilyen eszközhöz (például okostelefonhoz) könnyen csatlakoztatható.
- Nagyon könnyen telepíthető; Egyszerűen csatlakoztassa a számítógép egyik szabad USB-portjához – a rendszer automatikusan telepíti az eszközt.

Műszaki adatok:

- Anyag: műanyag
- Micro SD és SD kártyákat olvas
- Méretek: 7,5 cm x 2,7 cm x 1 cm
- Szín: fekete

Használat:

- Óvatosan helyezzen be egy kompatibilis memóriakártyát az olvasó megfelelő nyílásába.
- Helyezze be az olvasót a kártyával együtt a számítógép egy szabad USB-portjába. Várja meg, amíg a rendszer felismeri az újonnan csatlakoztatott eszközt. Miután ez megtörtént, használhatja az olvasóba helyezett memóriakártyát.
- Az olvasó telefonhoz vagy táblagéphez való csatlakoztatásához csatlakoztassa az USB-C (vagy micro-USB) csatlakozót az eszköz megfelelő portjába.
- A micro-USB port használatához határozottan emelje fel az USB A port tetejét.
- Mielőtt eltávolítaná a memóriakártyát a kártyaolvasóból vagy az olvasót a számítógép USB-portjából, győződjön meg arról, hogy az adatátvitel befejeződött.
- Az eszköz egyszerre csak egy tárolóeszközt támogat. Ha a Windows nem ismeri fel a kártyaolvasót, húzza ki az USB-portból, majd csatlakoztassa újra. Ha ez a módszer továbbra sem működik, próbáljon ki egy másik USB-portot.

Figyelmeztetések és óvintézkedések:

- A készüléket nedvességtől védve, száraz, pormentes helyen tárolja.
- A készüléket száraz, puha ruhával tisztítsa.
- Ne tegye ki a készüléket szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérsékletnek.
- Ne csatlakoztassa a készüléket 5 V-tól eltérő feszültségforráshoz.
- Ne helyezzen be egyszerre több memóriakártyát a kártyaolvasóba.
- Gyermekektől elzárva tartandó. A kis alkatrészek fulladásveszélyt okozhatnak.
- A készülék élettartamának maximalizálása érdekében kövesse a kézikönyvben található összes figyelmeztetést, óvintézkedést és karbantartási utasítást.



A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezést elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét.

A jelen használati útmutató a Metroman Hungária Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható. Jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket.

Forgalmazza: **Metroman Hungária Kft.** - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8

Származási hely: Kína

www.metroman.hu

