

Vezeték nélküli optikai egér RGB LED világítással

Modell: MK211A

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



Kérjük, a készülék első használata előtt olvassd el figyelmesen ezt a használati útmutatót, és őrizd meg későbbi felhasználás céljából.

Az MK211A vezeték nélküli optikai egér ergonomikus, vékony kialakítású számítógépes egér, látványos RGB LED világítással. Beépített újratölthető akkumulátorral működik, és külön gombbal változtatható az optikai érzékelő DPI-felbontása. A 2,4 GHz-es USB-vevőegység használatához nincs szükség külön illesztőprogram telepítésére.

1. Főbb jellemzők

- Vezeték nélküli optikai egér
- RGB LED világítás
- Ergonomikus, SLIM kialakítás
- Asztali számítógéphez és notebookhoz
- Beépített újratölthető akkumulátor
- 2,4 GHz-es vezeték nélküli kapcsolat USB-vevőegységgel
- Plug & Play működés
- 1000 / 1200 / 1600 DPI választható felbontás
- Külön DPI-váltó gomb
- 4 gomb + görgetőkerék
- Windows 7 és újabb operációs rendszerekkel kompatibilis

2. Műszaki adatok

Termék neve	Vezeték nélküli optikai egér RGB LED világítással
Modell	MK211A
Kialakítás	SLIM
Anyag	Műanyag
Kapcsolat	2,4 GHz rádiós / Bluetooth
2,4 GHz-es interfész	USB vevőegység
Érzékelő	Optikai
Felbontás	1000 / 1200 / 1600 DPI
DPI állítás	Igen, külön gombbal
Gombok száma	4 + görgetőkerék
Világítás	RGB LED
Tápellátás	Beépített újratölthető akkumulátor
Töltőcsatlakozó	USB-C
Technológia	Plug & Play
Kompatibilitás	Windows 7 és újabb
Méretek	11 × 6 × 2,5 cm
Tömeg	kb. 72 g
Szín	Fekete

3. Első használat és üzembe helyezés

1. Kapcsold be a számítógépet, és várd meg az operációs rendszer betöltését.
2. Csatlakoztasd az egér vezeték nélküli USB-vevőegységét a számítógép egy szabad USB-portjához.
3. A szükséges illesztőprogramok automatikusan települnek. Külön szoftver telepítése nem szükséges.
4. Az egér alján található be-/kikapcsolót állítsd 2,4G helyzetbe.
5. Várj néhány másodpercet. Az egér ezután használatra kész.

4. Az akkumulátor töltése

Az egér beépített újratölthető akkumulátorral rendelkezik.

1. Csatlakoztasd a mellékelt USB-C töltőkábelt az egér elülső részén található USB-C töltőaljzathoz.
2. A kábel másik végét csatlakoztasd megfelelő USB-tápforráshoz, például számítógép USB-portjához.
3. A töltés befejezése után húzd ki a töltőkábelt.

Fontos: kizárólag sértetlen és megfelelő USB töltőkábelt használj.

5. DPI-felbontás beállítása

Az egér kurzormozgásának érzékenysége három fokozatban állítható: 1000 / 1200 / 1600 DPI. A DPI-érték módosításához nyomd meg ismételten a görgetőkerék alatt található DPI gombot. Minden gombnyomással a következő érzékenységi fokozatra válthatsz.

6. Alvó mód

Ha az egér egy ideig nincs használatban, energiatakarékos alvó állapotba kerülhet. Az egér újbóli aktiválásához mozgasd meg az egeret, vagy nyomd meg valamelyik gombját.

7. Megfelelő használati felület

Az optikai érzékelő nem minden felületen működik megfelelően. Ne használd az egeret tükröződő felületen, üvegen, erősen fényes felületen vagy olyan egérpadon, amelynek mintázata zavarhatja az optikai érzékelőt. A pontos működés érdekében sima, matt felület vagy megfelelő egérpad használata javasolt.

8. Tisztítás és karbantartás

- Tisztítás előtt kapcsold ki az egeret.
- Az egeret és az USB-vevőegységet enyhén nedves, puha kendővel tisztítsd.
- Ne használj agresszív tisztítószeret vagy oldószert.
- Ne merítsd a készüléket vízbe.
- Óvd a készüléket a túlzott hőtől és nedvességtől.

9. Biztonsági tudnivalók

- A készüléket kizárólag rendeltetésszerűen használd.
- Ne használd a készüléket, ha annak burkolata, töltőcsatlakozója vagy kábele sérült.
- Ne szereld szét és ne módosítsd a készüléket.
- Óvd a folyadékoktól, nedvességtől és magas hőmérséklettől.
- Ne helyezd hőforrás közvetlen közelébe.
- A töltőcsatlakozóba ne helyezz idegen tárgyat.
- A készülék tisztítása előtt válaszd le a töltőkábelről.
- Gyermekek csak megfelelő felügyelet mellett használják.

10. Hibaelhárítás

Az egér nem működik

Ellenőrizd, hogy az egér be van-e kapcsolva és az akkumulátor fel van-e töltve. Ellenőrizd az USB-vevőegység csatlakozását, szükség esetén próbálj másik USB-portot. Ha az egér alvó állapotban van, mozgasd meg vagy nyomj meg egy gombot.

A kurzor pontatlanul vagy akadozva mozog

Használj matt, egyenletes felületet. Kerüld az üveget és az erősen tükröződő felületeket. Ellenőrizd az akkumulátor töltöttségét, és szükség esetén válts másik DPI-beállításra.

A kurzor túl gyors vagy túl lassú

A görgetőkerék alatt található DPI gombbal válassz az 1000 / 1200 / 1600 DPI fokozatok közül.

11. Hulladékkezelés

Az elektromos és elektronikus készülékeket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. Az elhasznált készüléket az elektromos és elektronikai hulladékok számára kijelölt gyűjtőhelyen add le. A megfelelő hulladékkezelés hozzájárul az újrahasznosítható anyagok visszanyeréséhez és a környezet terhelésének csökkentéséhez.

Forgalmazza: Metroman Hungária Kft. 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8.

Származási hely: Kína www.metroman.hu

