

Általános Tudnivalók és Első Lépések

- Ez a termék két darab 7-es méretű (AAA) szén-cink elemet használ, alacsony fogyasztású és környezetbarát kivitelben. Használat előtt kérjük, távolítsa el az elemeken lévő védőfóliát, és helyezze be őket helyesen az elemtartó alján található pozitív (+) és negatív (-) jelöléseknek megfelelően.
- A képernyő védőfóliáját a gyárból való kikerüléskor szándékosan úgy alakították ki, hogy a sarkainál fogva könnyen lehúzható legyen. A tiszta kijelzés érdekében használat előtt le kell húzni a fóliát a képernyőről.

Funkciók bemutatása

- Idő és dátum kijelzése egy képernyőn
- Pontos hőmérséklet-mérés: Celsius (°C) és Fahrenheit (°F) fok közötti váltás
- 12/24 órás formátum szabad váltása
- Egy beállítható ébresztő, egygombos szundítás (snooze), egygombos háttérvilágítás

Dátum és idő beállítása

Tartsa lenyomva a **SET** (beállítás) gombot 3–5 másodpercig, amíg az értékek villogni nem kezdenek. A beállítás sorrendje: év → hónap → nap → óra → perc. Az értékek módosításához nyomja meg a fel (**ADJ**) és le (**TIMER**) gombokat. A beállítás elvégzése után nyomja meg egyszer a **SET** gombot a mentéshez.

12/24 órás formátum

Bekapcsolás után a fel (**ADJ**) gomb megnyomásával válthat a 12 és 24 órás üzemmód között.

Megjegyzés:

- 12 órás formátum esetén a délelőtti 12:00 óra 12-ként jelenik meg, és a délutáni időpontok előtt megjelenik a megfelelő szimbólum.
- 24 órás formátum esetén a hajnali 12:00 óra 0-ként jelenik meg, a délutáni időpontok pedig 13:00, 14:00 és így tovább.

Ébresztőóra beállításai

A jobb felső sarokban látható idő az ébresztési idő. Nyomja meg egyszer a **MODE** (üzemmód) gombot, mire az óra értéke villogni kezd. Az értékek beállításához használja a fel (**ADJ**) és le (**TIMER**) gombokat, majd nyomja meg a **SET** gombot a perc értékére való áttéréshez. A beállítás véglegesítéséhez nyomja meg a **SET** gombot.

Ekkor az „alarm” (csengés) szöveges szimbólum villogni kezd. Nyomja meg a fel **(ADJ)** vagy le **(TIMER)** gombot az ébresztési funkció be- vagy kikapcsolásához.

Megjegyzés: Ha a harang szimbólum az idő kijelzés közepén látható, az ébresztő bekapcsolt állapotban van; ha nem látható, kikapcsolt állapotban van.

Ébresztő kikapcsolási módjai és szundi

- **Szundi (Snooze):** Amikor a csengő megszólal, nyomja meg a felső szundi gombot **(SNOOZE)** a szundi módba lépéshez. Öt perc elteltével a csengő újra megszólal.
- **Kikapcsolás:** Amikor a csengő megszólal, nyomja meg a hátoldalon lévő bármelyik gombot az ébresztés kikapcsolásához. Ez a kikapcsolás nem befolyásolja a következő napi normál ébresztést.
- **Automatikus leállítás:** Ha a csengőt nem kapcsolják ki kézzel, az egy perc elteltével automatikusan elhallgat, és ez szintén nem befolyásolja a következő napi ébresztést.

Háttérvilágítás és hőmérséklet-váltás

- **Háttérvilágítás:** Nyomja meg a tetején található **SNOOZE** gombot, és a képernyő háttérvilágítása körülbelül 3 másodpercig világítani fog (huzamosabb ideig nem maradhat bekapcsolva).
- **Hőmérséklet-váltás:** Nyomja meg egyszer a **TIMER** gombot a hőmérséklet-kijelzés Celsius (°C) és Fahrenheit (°F) közötti váltásához.

Karbantartás és tárolás

1. **Elemek használata:** Ne használjon együtt régi és új elemeket; ne használjon alkáli vagy újratölthető elemeket, mivel azok fekete képernyőt vagy egyéb működési hibát okozhatnak, és csökkenthetik a termék élettartamát.
2. **Elemcsere:** Amikor az elem lemerül, mielőbb cserélje ki egy újra. Ne hagyja a lemerült elemet hosszú ideig a termékben, mert az elem szivárgása rozsdásodást okozhat a rugókon. Ha az órát hosszabb ideig nem használja, vegye ki az elemeket, és csomagolja el az eredeti dobozába.
3. **Tisztítás és védelem:** A tisztításhoz puha ruhát vagy zsebkendőt használjon; ne használjon maró hatású vagy vegyi tisztítószeret. Az ébresztőóra nem nedvesség- és nem vízálló. Tartsa tisztán és szárazon, és óvja a közvetlen napfénytől.

Forgalmazza: Metroman Hungária Kft. - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8
Származási hely: Kína
www.metroman.hu

