

MM7029 kisállat riasztó Használati útmutató

1. Rendeltetészerű használat

A 7029 napelemes állatriasztót állatok elijesztésére tervezték. A készülék egy piezo hangszórón keresztül váltakozó ultrahang frekvenciákat bocsát ki 100°-os szögben, valamint LED villanásokat idéz elő, hogy az állatokat a környékről elriassza. Az egyes hatások egyenként kapcsolhatók be. Egy PIR jelző regisztrálja, ha egy állat a jelző közelébe lép, és kiváltja a riasztó hatást. A készülék a beépített 18650 tip. Li-ion akkumulátorról működik, amelyeket a beépített napelemes cella vagy egy 5 V-os USB hálózati adapter tölt fel. Más, a fentiekől eltérő alkalmazás nem megengedett! Károknál, amelyek a szakszerűtlen alkalmazás, és/vagy az útmutató figyelmen kívül hagyása és/vagy nem megengedett átalakítás miatt keletkeznek, a gyártó nem vállal jótállást a károkra vagy azok következményeire, és a garancia igény is megszűnik.

2. Fontos tudnivalók a hatás módjára és az alkalmazásra vonatkozóan.

A 7029 napelemes állatriasztó nem akadályozza meg az állatok ott-tartózkodását, de más területek az állatok számára kellemesebbnek fognak tűnni. Ezért feltehetően inkább ott fognak tartózkodni. A frekvenciák váltakozása megakadályozza, hogy a megszokás hatása alakuljon ki. Ha az állatok észreveszik, hogy a kellemetlen hang kitaróan hallható, átköltöznek egy másik területre. Amíg ez a hatás érvényesül, addig néhány nap, sőt néhány hét is eltelhet. Az, hogy milyen jól terjednek a hanghullámok, a helyi adottságoktól függ. A terméket bármilyen érintett helyen gyorsan és egyszerűen fel lehet állítani, és optimális védelmet nyújt állatok ellen. Vegye figyelembe a madarak költési idejét! A készülékeket csak ezeken az időszakokon kívül helyezze üzembe. Így nem zavarja meg a madarak költését, és nem idézi elő azt, hogy a madáranycák távol maradjanak és a kis állatok elpusztuljanak. Ellenőrizze a használat előtt a környezetet 10 méteres körzetben, és győződjön meg arról, hogy ott nem költenek madarak.

3. Biztonsági tudnivalók

- Az elektromos készülékek, csomagolási anyagok nem valók gyerekek kezébe.
- A készüléket csak a hozzávaló feszültséggel - 5 V DC vagy 18650 Li-ion 1200

mAh akkuval szabad működtetni.

- Az esetleges javításokhoz a komoly károk megelőzése érdekében csak eredeti alkatrészeket használjon.
- Minden esetben meg kell vizsgálni, hogy a készülék alkalmas-e az adott alkalmazási helyhez.
- Ez a készülék nem való arra, hogy testi, érzékszervi vagy szellemi fogyatékosok (8 év feletti gyerekeket is ideértve), vagy tapasztalatlan és/vagy kellő ismeret híján levők használják, még akkor is, ha a biztonságukért felelős személy felügyel rájuk, vagy kioktatta őket a készülék használatára. Figyeljen a gyerekekre, hogy ne játsszanak a készülékkel.
- Olyan személyeknél, akik foto érzékeny epilepsziában szenvednek, előfordulhatnak epilepsziás rohamok vagy eszméletvesztés, ha bizonyos fajta villanófényeknek vannak kitéve. Ha a készülék működése közben különböző tünetek, pl. szédülés, látászavar, szem- vagy idegrángás, eszméletvesztés, tájékozódó képesség elvesztése vagy bármilyen akaratlan kívüli mozgás ill. görcsök lépnének fel, a készüléket ki kell kapcsolni, ill. az illető személynek el kell hagyni a területet.
- Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, vegye ki belőle az elemet, és tárolja azt megfelelő módon.
- Őrizze meg a használati útmutatót és amennyiben a készüléket továbbadja, adja vele azt is.
- Ez a készülék akkukkal is működtethető bel- és kültéren egyaránt. Ha viszont adatterről működtetjük, ez csak beltéri helyiségben történhet.
- A földre szűrhető cövek alkalmazásánál ügyeljen a készülék elhelyezésénél arra, hogy ne lehessen benne megbotlani.

Figyelmeztetések:

A készülék eső ellen védett, de kizárólag függőleges állásban! Megdőlve, elfektetve beázhat! Vízbe nem meríthető! A vízállóság fontos feltétele, hogy a töltő csatlakozó gumikupakja zárt állapotban legyen, valamint a készülék hátoldalán található csavarhelyek gumidugói a helyükön legyenek.

Tilos a készüléket a mozgásérzékelő részénél megfogni, mert annak benyomódása esetén beázhat!

A fentiek figyelmen kívül hagyása esetén a garancia elutasításra kerül! Beázás esetén garanciális cserét vagy javítást csak gyári hiba esetén áll módunkban vállalni!

A kisállatriasztó töltése: Ajánlott első használat esetén, a továbbiakban pedig borús időben vagy ha árnyékos helyen használjuk, rendszeresen ellenőrizni a működést és USB töltőkábellel is feltölteni az akkumulátort. Ha nem használja a készüléket, kapcsolja ki és mindig feltöltött akkumulátorokkal tárolja, mert az akku teljes lemerülése károsítja az akkumulátort és lerövidíti annak élettartamát.

A Csomag tartalma

- Napelemes állatriasztó
- Földbe szűrhető cövek, 2 részes
- Rögzítő heveder
- 18650 tip. 3,7V li-ion akku (készülékben szállítjuk)
- Használati útmutató

A riasztó egységei és kezelőszervei:

1. Napeleme modul
2. Hangszóró
3. Érzékenység szabályozó
4. Frekvencia szabályozó
5. LED villanófény
6. Mozgásérzékelő



***Figyelem! Ha az akkut nem helyes polaritással teszi be, robbanásveszély áll fenn!** Az állatriasztóban lévő akkumulátort a napelem panel tölti fel, vagy egy USB-s hálózati adapterrel is lehet tölteni vagy akár folyamatosan működtetni. Nyári hónapokban a beépített napelem árnyékmentes helyen nagyrészt képes feltölteni az akkumulátort, de időnként szükség lehet USB töltésre is. Borúsabb időben és különösen a téli hónapokban, ajánlatos a készüléket hetenként egyszer egy 5 V-os USB-s töltőkészülékkel feltölteni. Ha a készüléket olyan helyen szereli fel, ahol nem kap közvetlen napsugárzást, tartósan is működtetheti egy 5 V-os USB-s töltőkészülékkel vagy akár power bankkal is.

Akkumulátor cseréje: Az akku gyárilag be van helyezve a készülékbe! Semmiképpen ne használjon normál elemeket. Kizárólag 18650 Li-ion 3,7V 1200 mAh akkumulátorral használható. **Robbanásveszély!** Az akku cseréje előtt kapcsolja a készüléket a "0" helyzetbe. Távolítsa el a készülék hátlapját oly módon, hogy a négy csavart egy csavarhúzóval kicsavarozza. Vegye ki a régi akkut és helyezze be az újat.. Ügyeljen a helyes polaritásra! Csavarozza vissza a hátlapot. Vigyázzon a lezárásnál, hogy a tömítő gyűrű megfelelően helyezkedjen el, és ne tolódjon el a helyéről. A készülék ezzel újra üzemkés.

Töltés: Ajánlott az akkut az első üzembe helyezésnél teljesen feltölteni. Egy USB-s hálózati adapterrel feltöltheti a készülékben lévő akkukat. A hálózati adapter csatlakozója a készülék alján található. Használjon egy USB-s 5 V DC hálózati adaptert. Alkalmazzon hozzá USB-DC tápkábelt, DC 5,5x2,5 mm csatlakozó dugó hálózati adapter kábelt (nem tartozék). A kapcsolót „0-ra” állítva kapcsolja ki a

készüléket. A töltési folyamat kb. 8-10 óra.

Beszúrható cövek: Dugaszolja össze a cövek két részét, majd dugja be a foglalatba, a készülék alján. A készüléket most elhelyezheti a gyepen vagy a virágágyásban.

Falra akasztás: A készülék hátoldalán egy lyuk található a falra való felakasztás céljára. Ennek segítségével a készüléket a falon egy szögre, egy csavarra, vagy egy kampóra akaszthatja fel.

Működés: Az akkuknak hálózati adatterről való feltöltése közben a készülék nem működtehető. Ha a PIR (infravörös) érzékelő mozgás által aktiválódik, ez pirosan felvillan.

A készülék elülső részén 2 forgató szabályozó található:

Érzékenység szabályozó: Ezzel a szabályozóval lehet a készüléket be- és kikapcsolni. Ezen a szabályozón keresztül lehet a mozgásérzékelő érzékenységét beállítani. Forgassa a szabályozót az óramutató járásával egyezően, ezzel növeli az érzékenységet. Az érzékenység beállítása befolyásolja az észlelt mozgás nagyságát/intenzitását, valamint a hatótávolságot.

Frekvencia szabályozó: A frekvencia szabályozóval a megfelelő frekvencia tartományt is kiválaszthatja, amely bizonyos állatokat irritál, és ehhez hozzákapcsolhatja a villogás effektet. (ld. a listát lejjebb)

A frekvencia szabályozó 6 beállítási fokozata és riasztási módjai.

0. kikapcsolt állapot

1. 13 KHz – 18 KHz, egerek, patkányok, kutyák, rókák, nyest
2. 15 KHz – 20 KHz, macskák, mosómedve, borz, szavas, vaddisznó
3. 19 KHz – 24 KHz, denevérek, madarak,
5. Az 1,2,3,4-es mód felváltva + LED villanófénnyel
6. 24 KHz-30 KHz pókok, rovarok stb.

Megjegyzés: A 16.000 Hz fölötti frekvencia az emberi fül számára már nem érzékelhető. A fenti beállítások tájékoztató jellegűek, ha a készülék nem tűnik eléggé hatásosnak, változtassa meg a beállításokat.

Forgalmazza: **Metroman Hungária KFT**
8800 Nagykanizsa Hevesi u. 8.
Származási hely: Kína
www.metroman.hu