

Újratölthető kerékpár hátsó lámpa Rebel

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ | MRZ3499USB |

1. Biztonsági tudnivalók

- Kerüld a készülék használatát és tárolását szélsőséges hőmérsékleten.
- A készülék tisztításához kizárólag puha, enyhén nedves törlőkendőt használj. Ne használj vegyszereket.
- Ne irányítsd a lámpa fényét közvetlenül mások szemébe.

2. Felszerelés

- A gumipánt segítségével rögzítsd a mellékelt tartót a kerékpár kiválasztott pontján.
- Helyezd a lámpát a tartóba, majd állítsd a megfelelő pozícióba, hogy hátrafelé világítson.
- Indulás előtt ellenőrizd a rögzítés stabilitását.

3. Bekapcsolás és világítási módok

A lámpa bekapcsolásához nyomd meg röviden a be-/kikapcsoló gombot. Minden további rövid gombnyomással a következő világítási módra válthatsz. A készülék négy világítási móddal rendelkezik; a negyedik módban végzett újabb gombnyomás kikapcsolja a lámpát.

4. Az akkumulátor töltése

Csatlakoztasd az USB-C töltőkábel csatlakozóját a lámpa USB-C aljzatához, majd a kábel másik végét egy megfelelő USB-tápforráshoz. Kerüld az akkumulátor teljes lemerítését.

5. Műszaki adatok

Tulajdonság	Adat
Fényforrás	5 db SMD LED
Fényáram	100 lm
Világítási hatótávolság	20 m
Világítási módok	4
Fény színe	Piros
Védettség	IPX5
Töltőcsatlakozó	USB-C
Akkumulátor	Li-Po, 3,7 V / 210 mAh
Teljesítmény	1,5 W
Burkolat anyaga	ABS
Méretek	70 × 20 × 17 mm
Tömeg	25 g
A csomag tartalma	USB-C kábel, rögzítőkészlet

6. Hulladékkezelés

Az elhasználódott elektromos és elektronikus készüléket ne dobd a háztartási hulladék közé. Add le az erre kijelölt gyűjtőhelyen, hogy az anyagok újrahasznosítása környezetkímélő módon történhessen. A leadás részleteiről érdeklődj a helyi hulladékkezelőnél vagy a kereskedőnél.

Forgalmazza: Metroman Hungária Kft. - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8.

Származási hely: Kína

www.metroman.hu



www.metroman.hu