

MX7-HD Vezeték nélküli videó kaputelefon telepítési és használati útmutató



Bevezetés

Tisztelt Vásárló!

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket!

A készülék használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi útmutatót, hogy a terméket helyesen és biztonságosan tudja használni.

Az útmutatót őrizze meg a későbbiekre is, és tartsa be a benne foglaltakat, mivel azok figyelmen kívül hagyása **élet- vagy egészségveszélyt** okozhat.

Rendeltetésszerű használat

Az LCD kijelzővel és beltéri központi egységgel rendelkező videó kaputelefon egy praktikus berendezés, amely növeli a mindennapi élet biztonságát és kényelmét.

Lehetőséget nyújt:

- a bejárat ajtó előtt álló személlyel való beszélgetésre,
- a látogató valós idejű videós megfigyelésére,
- a kép rögzítésére.

A készülék akkumulátorról működik, és USB-C csatlakozón keresztül tölthető, ezért nem igényel bonyolult telepítést.

Használható családi házakban, lakásokban, valamint irodákban is.

Biztonsági okokból és a CE tanúsítás miatt a terméket **tilos bármilyen módon átalakítani vagy módosítani**.

Amennyiben a készüléket a leírtaktól eltérő célra használják, az:

- a készülék meghibásodásához vezethet,
- valamint különböző veszélyeket okozhat, például: rövidzárlat, tűz, áramütés stb.

A gombok leírása

- **- / + gombok**

A hangerő és az LCD kijelző fényerejének szabályozására szolgálnak.

- **M gomb (menü)**

- a funkciók közötti váltáshoz,
- a csengőhang kiválasztásához,
- elmentett felvételek vagy képek visszajátszásához használható.
- **Kézibeszélő ikon (hívás)**
 - a bejáratnál lévő személlyel folytatott hangkapcsolat indítása és befejezése.
- **Csengőgomb a kültéri egységen**
 - megnyomásakor a beltéri központban videóhívás indul, és megjelenik a kép a kijelzőn.

Üzembe helyezés

- Távolítsa el teljes mértékben az összes csomagolóanyagot a termékről.
- Győződjön meg róla, hogy a készülék elemei megfelelően vannak összeszerelve.
- Az első használat előtt töltsse fel az eszközt a mellékelt USB-kábellel:
 - csatlakoztassa az USB-kábelt egy USB-tápegységhez,
 - a kábel másik végét dugja be a termék USB bemenetébe.
- Szerelje fel a kamerával ellátott kültéri modult a bejárat ajtó közelébe kétoldalas ragasztószalaggal vagy szerelőtiplikkel / csavarokkal.
- Helyezze el a beltéri LCD-s központi egységet a helyiségben egy kényelmes, jól hozzáférhető helyen.
- Helyezzen be egy microSD kártyát a központi egység megfelelő nyílásába, hogy aktiválja a képrögzítési funkciót.
- A készülék bekapcsolása után állítsa be a fényerőt és a hangerőt a – / + gombokkal.
- Tesztelje a rendszer működését a kültéri egységen lévő csengőgomb megnyomásával.

Megjegyzés

- Ellenőrizze, hogy a szállítási csomag teljes-e, és nincsenek-e látható sérülések az eszközön vagy a tartozékokon.
- Hiányos szállítás vagy szállítási/ csomagolási sérülés esetén vegye fel a kapcsolatot a szerviz ügyfélszolgálatával.

Műszaki adatok

- Termék anyaga: műanyag
- Tápellátás: akkumulátoros
- Töltés: USB-n keresztül (USB-kábel a csomagban)
- Kijelző: 4,5" LCD
- Hatótávolság: 20–80 m (az akadályoktól függően)
- Éjjellátó funkció (Night Vision): igen
- Memóriakártya-foglalat: igen
- Csengőhangok száma: 6
- Hangerőszabályzás: igen
- Felszerelés: kétoldalas ragasztószalaggal vagy tiplikkel / csavarokkal

Biztonsági tudnivalók

- A termék 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező, illetve tapasztalatlan vagy tudáshiányos személyek által is használható, **feltéve**, hogy:
 - felügyelet alatt használják, vagy
 - megfelelő tájékoztatást kaptak a készülék biztonságos használatáról, és megértik a használatából fakadó kockázatokat.
- A készüléket **soha ne merítse vízbe**.
- Tisztításhoz csak enyhén nedves ruhát, szükség esetén enyhe tisztítószer használjon.
- Ne használja a készüléket, ha sérült.
- A termék **nem gyermekjáték**, nem rendeltetésszerű gyermekjáték használatra.
- Ügyeljen arra, hogy a csomagolóanyagokat ne hagyja felügyelet nélkül.
A gyermekek számára fulladás- és sérülésveszélyt jelenthetnek.
- Védje a terméket:
 - szélsőséges hőmérsékletektől,
 - közvetlen napsugárzástól,
 - erős vibrációtól, rázkódástól,
 - magas páratartalomtól és nedvességtől,
 - gyúlékony gázoktól, gőzöktől, oldószerektől.
- Ne tegye ki a készüléket erős mechanikai igénybevételnek.
- Az eszköz használatát **azonnal meg kell szakítani**, és a készüléket újrahaznátat ellen védeni kell, ha a biztonságos használat már nem garantált, például:
 - a termék megsérült,
 - a készülék nem működik megfelelően,
 - hosszabb ideig nem megfelelő körülmények között tárolták,
 - vagy túlzott igénybevétel érte szállítás közben.
- Tilos a készüléket használni, ha bármelyik része sérült.
Ha a kábel megsérült, **tilos saját kezűleg javítani**.
- Ne szerelje szét a készüléket saját maga.
- Védje a terméket nedvességtől.
- Ügyeljen arra, hogy az USB-kábelt ne érhék éles szélek vagy forró tárgyak. Használat előtt a kábelt teljesen tekerje le.
- A mellékelt USB-kábel kizárólag ehhez a termékhez használható.
- Ha a készülékből égett szag árad vagy füstöt lát, azonnal kapcsolja ki, és húzza ki az USB-kábelt.
Újbóli használat előtt bízza a készülék ellenőrzését szakképzett technikusra.
- Ha USB-hálózati adaptert használ, a konnektor legyen mindig könnyen hozzáférhető, hogy vészhelyzetben gyorsan ki tudja húzni az adaptert.
Tartsa be az adapter gyártójának használati útmutatóját is.
- Minden töltés előtt ellenőrizze az USB-kábelt és a készüléket, nem látható-e rajtuk sérülés.
Sérülés észlelése esetén a készüléket **ne használja és ne töltsen**.
- Használat előtt győződjön meg róla, hogy a hálózati feszültség megfelel a készülék névleges feszültségének (ha külső tápegységet használ).
- Hosszabb ideig tartó nem használat előtt töltsen fel az akkumulátort, és a készüléket száraz helyen tárolja.
- Ügyeljen rá, hogy a kültéri panel felszerítése **ne sértse a szomszédok magánéletét**.
- Ne hagyja, hogy az akkumulátor túltöltődjön – a teljes feltöltés után válassza le a töltőről.
- A terméket mindig a rendeltetésének megfelelően használja.
-

Biztonsági tudnivalók az elemekre / akkumulátorokra vonatkozóan

- Az elemeket/akkumulátorokat tartsa gyermekektől elzárva. Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz!

- Az **eldobható elemeket tilos újratölteni.**
- Az elemeket/akkumulátorokat nem szabad rövidre zárni vagy szétszedni. Ez túlmelegedéshez, tűzhez vagy robbanáshoz vezethet.
- Az elemeket/akkumulátorokat **tilos tűzbe vagy vízbe dobni.**
- Ne tegye ki az elemeket/akkumulátorokat mechanikai terhelésnek (ütés, nyomás stb.).
- Fennáll a veszélye, hogy az elemek/akkumulátorok elektrolitja szivárog.

Kerülje az elemekre/akkumulátorokra ható szélsőséges körülményeket és hőmérsékleteket, például:

- radiátor közvetlen közelét,
- erős, közvetlen napsugárzást.

Ha az elemek/akkumulátorok szivárognak:

- kerülje a bőrrel, szemmel és nyálkahártyával való érintkezést,
- az érintett területet azonnal öblítse le tiszta vízzel, és forduljon orvoshoz.

A kifolyt vagy sérült elemek/akkumulátorok a bőrrel érintkezve **kémiai égési sérülést** okozhatnak. Ilyen esetben használjon megfelelő védőkesztyűt.

A termék beépített akkumulátorral rendelkezik, amelyet a felhasználó **nem cserélhet ki.**



Ezt a készüléket azok a személyek, akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy akiknek a tapasztalata és a tudása hiányzik, továbbá gyermekek csak abban az esetben használhatják, ha az felügyelet mellett történik, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó útmutatást kapnak, és megértik a használatból eredő veszélyeket. Csak az előírt feszültség szabványos csatlakozóját szabad csatlakoztatni! Használat után húzza ki a készüléket a hálózathoz! Ne szedje szét, ne alakítsa át a készüléket, mert tüzet, balesetet vagy áramütést okozhat! A nem rendeltetésszerű vagy szakszerűtlen kezelés a jótállás megszűnését vonja maga után. A hasonló okokból keletkezett károkért a gyártó nem vállal felelősséget. A készülék nem ipari, hanem háztartási használatra készült. Áramütésveszély! Tilos a készülék vagy tartozékainak szétszerelése, átalakítása! Bármely rész megsérülése esetén azonnal áramtalanítsa és forduljon szakemberhez.



A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezést elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét.

A jelen használati útmutató a Metroman Hungária Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható. Jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket.

Forgalmazza: **Metroman Hungária Kft.** - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8

Származási hely: Kína

www.metroman.hu

