

MY12BTPRO Motoros sisak kihangosító Bluetooth headset és intercom használati útmutatója



FONTOS FIGYELMEZTETÉS A BEÉPÍTÉS ELŐTT:

Mielőtt véglegesen beszerelné a fejhallgatót a bukósisakba, kérjük, párosítsa a készüléket a telefonjával, és tesztelje a hangminőséget, illetve a hangerőt. Amennyiben a sisakba építés után jelentős hangerő- vagy hangminőség-csökkenést tapasztal, igazítsa a hangszórók pozícióját a sisak belsejében, hogy azok pontosan a füléhez illeszkedjenek.

1. Alapvető funkciók és Kezelés

Be- és kikapcsolás, állapotjelzések

- Be- és kikapcsolás: Nyomja meg és tartsa lenyomva a Be/Ki gombot 3 másodpercig. A bekapcsolást hangjelzés (Beep) és a LED felvillanása kíséri.
- Hangbemondás váltása: Ha a készülék még nem csatlakozik Bluetooth-on, a Be/Ki gomb kétszeri gyors megnyomásával (double-tap) tud váltani a hangbemondásos értesítések között.
- Fények kikapcsolása (Éjszakai üzemmód): Nyomja meg egyszerre röviden az Intercom gombot és a Hangerő fel (+) gombot az összes LED fény lekapcsolásához. Visszakapcsoláshoz ismételje meg a műveletet.

Akkumulátor és töltés

- Csatlakoztassa a töltőt a Type-C porthoz. Ha bekapcsolt állapotban dugja be a töltőt, a készülék a biztonság érdekében automatikusan lekapcsol.
- Töltés közben: A piros jelzőfény folyamatosan világít.
- Teljesen feltöltve: A piros fény kialszik.

2. Bluetooth Párosítás és Telefonálás

Első párosítás a telefonnal

- Kapcsolja be a készüléket. Ha nincs csatlakozva semmihez, a Bluetooth jelzőfény gyorsan villog (párosítási üzemmód).
- Keresse meg a telefonján a Bluetooth eszközöket, és válassza ki a Y12 Pro (vagy W12 Pro) nevet.
- A sikeres párosítást követően a LED fény lassú villogásra vált, és a kihangosító hangjelzéssel nyugtázza a sikeres kapcsolódást.

Telefonhívások kezelése

- Hívás fogadása (Manuális módban): Nyomja meg röviden a Be/Ki (Lejátszás) gombot.
- Automatikus / Manuális hívásfogadás váltása: Ha a Bluetooth nincs csatlakoztatva, nyomja meg kétszer gyorsan a Hangerő le (-) gombot a két mód közötti váltáshoz. Az automatikus módnál a készülék pár másodperc csöngés után magától felveszi a telefont.
- Hívás elutasítása: Bejövő hívás esetén nyomja meg és tartsa lenyomva a Be/Ki gombot 2 másodpercig.
- Hívás befejezése: Beszélgetés közben nyomja meg röviden a Be/Ki gombot.
- Utolsó szám újrAhívása: Nyomja meg kétszer röviden a Be/Ki gombot.

Okos hangasszisztens (Siri / Google Assistant)

- A telefon hangasszisztensének előhívásához nyomja meg és tartsa lenyomva a dedikált Hangvezérlés (Voice) gombot.
- A funkcióból való kilépéshez nyomja meg újra hosszan a gombot.

3. Zenelejátszás Funkciók

A zeneszámokat és a hangerőt a dedikált gombokkal vezérelheti, attól függően, hogy az intercom csatlakoztatva van-e:

- Lejátszás / Szünet (Pause): Nyomja meg röviden a Be/Ki gombot.

Ha az Intercom NINCS csatlakoztatva:

- Következő dal: Nyomja meg röviden a Hangerő fel (+) gombot.
- Előző dal: Nyomja meg röviden a Hangerő le (-) gombot.
- Hangerő növelése: Tartsa nyomva a Hangerő fel (+) gombot.
- Hangerő csökkentése: Tartsa nyomva a Hangerő le (-) gombot.

Ha az Intercom AKTÍV (csatlakoztatott állapot):

- Következő/Előző dal: Nyomja meg kétszer gyorsan a Hangerő fel (+) vagy le (-) gombokat.
- Bluetooth zene hangereje: Nyomja meg röviden a Hangerő fel (+) vagy le (-) gombokat.
- Intercom beszédhang hangereje: Tartsa nyomva a Hangerő fel (+) vagy le (-) gombokat.

4. Intercom (Motorosok közötti) Kommunikáció

A motoros sisak kihangosító képes függetlenül kezelni a Bluetooth kapcsolatot és az intercom módot, ami azt jelenti, hogy a két funkció nem zárja ki egymást.

Két eszköz párosítása (Intercom mód)

- Kapcsolja be mindkét készüléket.
- Nyomja meg röviden az Intercom gombot mindkét eszközön. A LED-ek zölden kezdenek gyorsan villogni, és az "Intercom Pairing" hangjelzés hallható.
- A sikeres kapcsolódást követően a zöld fény folyamatosan világít, és létrejön a közvetlen hangkapcsolat a két motoros között.
- Újracsatlakozás: Ha a készülékek már voltak párosítva, bekapcsolás után nyomja meg a mikrofon/intercom gombot a kapcsolat automatikus helyreállításához.

Intelligens hangkeverés (Mixing Mode) és Zenemegosztás

- Hangkeverés): Az intercom és a Bluetooth zene/navigáció képes egyszerre működni. Nem halkítják le egymást porig, a hangszórókból egyszerre hallható a zene és a társa hangja is. Ebben a módban a kék és a zöld LED egyszerre világít/villog.
- Zenemegosztás és Intercom egyidejűsége: Ha két gép össze van kapcsolva intercommal, és az egyik eszköz zenét játszik le a telefonjáról, az Intercom gomb kétszeri gyors megnyomásával aktiválható a zenemegosztás.
- Három üzemmód között válthat az Intercom gomb dupla kattintásával:
 1. Tiszta Intercom mód
 2. Kevert mód (Intercom + Zenemegosztás egyszerre)
 3. Különálló Zenemegosztás mód
- Hívás elsőbbsége: Ha intercom beszélgetés vagy zenemegosztás közben telefonhívása érkezik, a készülék automatikusan átvált a telefonra. A hívás letétele után az intercom kapcsolat magától helyreáll.

Harmadik fél csatlakoztatása (Friendship / Dating Mode)

- Nyomja meg röviden a Hangerő fel (+) és le (-) gombokat egyszerre a keresési/társkereső módba lépéshez (ilyenkor a LED-ek rendkívül gyorsan villognak). Ez lehetővé teszi külső, harmadik fél eszközének csatlakoztatását.
- Kilépéshez nyomja meg és tartsa lenyomva ugyanezt a két gombot egyszerre.

5. Párosítások törlése és Gyári visszaállítás

Ha csatlakozási problémát tapasztal, érdemes törölni a memóriát:

1. Bluetooth memória törlése: Kapcsolja be a készüléket, de ne csatlakoztassa se telefonhoz, se intercomhoz. Nyomja meg és tartsa lenyomva egyszerre a Hangerő fel (+) és Hangerő le (-) gombokat 5 másodpercig. A jelzőfény villanással jelzi a törlést.
2. Intercom memória törlése: Nyomja meg és tartsa lenyomva a hangerő gombokat egyszerre 10 másodpercig. Figyelem: az intercom törlést az összes összekapcsolt eszközön el kell végezni, különben a későbbi párosítás sikertelen lehet.

6. Biztonsági előírások és Karbantartás

- Akkumulátor védelme: Az integrált polimer akkumulátor élettartamának megőrzése érdekében használaton kívül is töltsse fel a készüléket legalább havonta egyszer! Első használat előtt töltsse fel teljesen.
- Ne tegye ki a kihangosítót nyílt lángnak vagy extrém hőhatásnak (robbanásveszély).
- Ne kísérelje meg szétszerelni a házat, mert az az elektronika sérüléséhez és a vízállóság elvesztéséhez vezet.
- Tárolja száraz, éles tárgyaktól védett helyen.
- Ha a töltőre dugáskor nem gyullad ki azonnal a piros fény, az azt jelentheti, hogy az akkumulátor feszültsége túl alacsonyra esett; hagyja a töltőn, a folyamat pár perc múlva elindul.



A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezést elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét.

A jelen használati útmutató a Metroman Hungária Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható. Jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket.

Forgalmazza: **Metroman Hungária Kft.** - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8

Származási hely: Kína

www.metroman.hu

