

Alumínium motoros telefontartó használati útmutató

Csavarja ki a kormánytartót rögzítő csavarokat. Tekerje a kormányra a gumi alátétet és rögzítse a tartót a csavarokkal. Helyezze be a telefont a tartóba és rögzítse a tartó oldalán található szorítócsavarral. Ellenőrizze, hogy a tartó megfelelően tartja-e a telefont.

Figyelem! Minden indulás előtt ellenőrizze, hogy nincs-e sérülés, vagy nem lazultak-e meg a csavarok! A telefon elvesztéséből adódó károkért felelősséget nem vállalunk!

Forgalmazza: **Metroman Hungária KFT**

8800 Nagykanizsa Hevesi u. 8.

Származási hely: Kína

www.metroman.hu

www.metroman.hu