

MM060 Autó lámpa felújító Fényszóró polírozó készlet használati útmutatója

Gratulálunk a választásához! Ezzel a készlettel profi módon állíthatja vissza fényszórói fényáteresztő képességét. Kérjük, a tartós és karcmentes eredmény érdekében pontosan kövesse az alábbi lépéseket!

1. Előkészületek és maszkolás

Alaposan mossa le a fényszórókat autósamponnal vagy tiszta vízzel, majd törölje szárazra. A mellékelt maszkolószalaggal gondosan ragassza körbe a lámpa széleit. Ez kritikus lépés, hogy a csiszolás során ne sértse meg az autó karosszériájának fényezését.

2. Csiszolási fázisok (A legfontosabb rész)

A csiszolást végezheti kézzel vagy lassú fordulatszámra állított akkumulátoros fúróval. Fontos: A fúrógépet ne nyomja erősen, és ne hagyja egy ponton túlmelegedni a műanyagot! Rögzítse a csiszolókorongot a készletben lévő szár segítségével.

- P800-as korong (Száras csiszolás): Kezdje a durvább koronggal. Csiszolja a felületet addig, amíg a sárga oxidréteg teljesen el nem tűnik, és a lámpa egyenletesen matt (fehéres) nem lesz.
- P1200-as korong (Nedves csiszolás): Cserélje le a korongot, és permetezzen vizet a felületre. A vizes csiszolás finomítja az előző lépés karcait.
- P2000-es korong (Nedves csiszolás): Folytassa a vizes csiszolást a legfinomabb koronggal, amíg a felület selymes tapintásúvá és egységesen finom-mattá nem válik.

3. Tisztítás és Polírozás

- Törölje szárazra a felületet. Ha van rá lehetősége, használjon izopropil-alkoholt a maradék por és zsíradék eltávolításához.
- Vigyen fel a polírozó szivacsra egy kevés polírozó pasztát.
- Közepes fordulatszámon dolgozza el a pasztát a fényszórón, amíg a matt felület át nem vált tükörfényesre. A folyamat végén a gyapjú koronggal adhatja meg a végső, ragyogó finisht.

4. UV-védelem felvitele (A tartósság záloga)

- A polírozott műanyag védtelen a napfényrel szemben, ezért elengedhetetlen a védőréteg:
- Győződjön meg róla, hogy a lámpa teljesen tiszta és pormentes.
- Vigye fel a védőfolyadékot egy tiszta, szőszmentes kendővel egyenletes rétegben, majd hagyja 15 percet állni és száradni. **Fontos:** A védőfolyadék felvitele napfénymentes helyen történjen, hogy a folyadék kenhető maradjon (pl. garázsban)!
- Ezután hagyja a folyadékot közvetlen napfényben 1-2 órán át megkeményedni (kikeményedni), hogy a védőréteg tökéletesen megkőssön!

💡 Szakmai tippek a tökéletes eredményhez:

- Hőmérséklet: Ne dolgozzon tűző napon vagy forró karosszérián! Az ideális hőmérséklet 15–25°C között van.
- Folytonosság: Csiszolás közben ne álljon meg egy ponton, mozogjon folyamatosan, hogy elkerülje a műanyag megolvadását.
- Vízhasználat: Ne sajnálja a vizet a 1200-as és 2000-es lépéseknél, a víz hűti a felületet és kimossa a csiszolati port.
- A készlet 2 db fényszóró polírozására elegendő!
- A polírozás befejezését követően lehetőleg 24 órán keresztül ne tegye ki a fényszórókat nedvességnek, ne mossa az autót.
- A készlet nem tartalmaz polírozó gépet.
- Bőr és szemirritációt okozhat!

Vezessen biztonságban, élvezze a tökéletes látási viszonyokat!



A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezést elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét.

A jelen használati útmutató a Metroman Hungária Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható. Jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket.

Forgalmazza: **Metroman Hungária Kft.** - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8

Származási hely: Kína

www.metroman.hu

