

MZ46 Kivetőpánt fúró sablon szett használati útmutatója

Köszönjük, hogy a mi precíziós pántfúró sablonunkat választottad! Ez az eszköz arra hivatott, hogy otthoni környezetben vagy akár a műhelyben is gyári minőségű, pontos fészkeket biztosítson a bútorzsanérok számára, elkerülve a ferde fúrásokat és a mérési hibákat.

1. A készlet tartalma

- **1 db** Fő szerszám – integrált gyorsrögzítővel ellátott fúrósablon
- **1 db** 35 mm-es csészevágó (fenékfúró)
- **1 db** Imbuszkulcs a beállításokhoz
- **1 db** 8-10 mm-es villáskulcs
- **1 db** 2 mm-es fúrófej (előfúráshoz)
- **1 db** Fúrési mélységütköző
- **1 db** Kiegészítő csapágy a stabil megvezetéshez

2. Előkészületek a munka előtt

1. **Mérés és jelölés:** Mérd ki a bútoraftó élén a pánt helyét a bútorterv vagy a meglévő zsanér pozíciója alapján, majd ceruzával jelöld be a középvonalat.
2. **A szerszám előkészítése:** Állítsd be a csészefurat és a bútortap széle közötti távolságot, ehhez lazítsd meg a pozícionáló lemez csavarjait, és állítsd be a távolságot a skála segítségével. Helyezd be a 35 mm-es csészevágót a sablonba és húzd fel rá a mélységütközőt a kívánt fúrési mélységre beállítva, majd rögzítsd az imbuszkulccsal.



3. Használati lépések (Hogyan használd a sablont?)

1. **Pozícionálás:** Helyezd a sablont a bútoraftó belső élére a megjelölt pontnál. A sablon kialakítása révén stabilan felfekszik az anyag felületére.
2. **Rögzítés:** A gyorskioldós kar (piros markolatú szerkezet) segítségével szorítsd rá a sablont a bútortapra. A gumizott ütközők stabilan tartják az anyagot anélkül, hogy felsértenék azt. Fogd be a fúrószárat a fúrógépbe. (vagy akkus csavarozódba).
3. **A pántfészkek kifúrása:** Illeszd a 35 mm-es csészevágót a sablon vezetőgyűrűjébe. Alacsony vagy közepes fordulatszámon indítsd el a fúrógépet, és finoman ereszd lefelé a vágót, amíg a mélységütköző meg nem állítja. Ez biztosítja, hogy a furat pontosan olyan mély legyen, amilyen a zsanérhoz szükséges (elkerülve a lap áttörését).
4. **Rögzítőcsavarok előfúrása:** A csomagban található 2 mm-es fúrófej és a sablon kiegészítő furatai segítségével pontosan előfúrhatod a zsanér rögzítőcsavarjainak helyét is, így a csavarozás során a csavarok biztosan nem feszítik félre a pántot.

4. Karbantartás és tárolás

- Használat után fújd ki a port és a forgácsot a sablonból, szükség esetén egy száraz ronggyal töröld tisztára.
- Tárold száraz, nedvességtől védett helyen. A vágóéleket óvd az ütődésektől, hogy hosszú ideig megőrizzék vágási élességüket.



A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtsd, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezést elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét.

A jelen használati útmutató a Metroman Hungária Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható. Jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket.

Forgalmazza: **Metroman Hungária Kft.** - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8

Származási hely: Kína

www.metroman.hu

