

## MC15H-3MP-4G-PTZ kültéri 4G SIM kártyás Android iPhone IP kamera V380PRO használati útmutató

A termék használatba vétele előtt, kérjük olvassa el az alábbi használati utasítást és őrizze is meg. Az eredeti leírás magyar nyelven készült. Kicsomagolás után győződjön meg róla, hogy a készülék nem sérült meg a szállítás során. Tartsa távol a gyermekeket a csomagolástól, ha az zacskót vagy más veszélyt jelentő összetevőt tartalmaz! Ezt a készüléket azok a személyek, akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy akiknek a tapasztalata és a tudása hiányzik, továbbá gyermekek 8 éves kortól csak abban az esetben használhatják, ha az felügyelet mellett történik, vagy a készülék használatára vonatkozó útmutatást kapnak, és megértik a biztonságos használatból eredő veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Gyermekek kizárólag felügyelet mellett végezhetik a készülék tisztítását vagy felhasználói karbantartását.

**Használat:** A kamerát rögzítse a falra és csatlakoztassa a csomagban található tápegységhez. A kamera Kültéren is használható, de a tápegységet beltéren vagy vízálló dobozban kell elhelyezni. Kültéri használat esetén fontos, hogy az SD kártya nyílás, a reset gomb és az RJ45 csatlakozó zárókupakja megfelelően rögzítve legyen.

**SIM kártya:** A kamerába **SIM** kártya szükséges. Fontos, hogy a kártyát használat előtt egy telefonba behelyezve a **PIN kódot ki kell** kapcsolni! (Lást a Kártyák behelyezése ábrát!)

Az online elérés feltétele, hogy a telepítés helyén megfelelő 4G lefedettségnek kell lennie, B1/B3/B5/B8 sávon! **Ez a 4G kamera** támogatja az **automatikus APN beállítás** funkciót, így elég csak a SIM kártyát behelyezni és nem kell további bonyolult internet beállításokkal bajlódni, azonban a kártya behelyezése után kb. 2-5 percet várni kell, amíg az kapcsolódik az internetre. A kamera nem csatlakozik Wifi hálózatokra!

### Ajánlott kártya típusok:

- Telekom: hangalapú internettel  
(A legtöbb helyen B3 sávot használ és jól működik, de néhány határ menti sávban B20 csatornát használ, így ott nem ajánlott)
- Vodafone: Internet vagy hangalapú internettel  
(A legtöbb helyen B3 sávot használ és jól működik, de ritkábban lakott részeken B20 csatornát használ, így ott nem ajánlott)
- Yettel: Internet alapú  
(A legtöbb helyen B3 sávot használ és jól működik)

Amennyiben a kamera valamely kártyával nem működne, ellenőrizze telefon szolgáltatójánál a telepítési helyen használt 4G LTE sávot. A kamera B1/B3/B5/B8 csatornákon üzemel!





**Telepítse a Play vagy Store** áruházakból a **V380PRO** applikációt. Indítsa el a V380 alkalmazást és végezze el a regisztrációt, majd lépjen be az applikációba. Figyelem! Az áruházban több hasonló nevű alkalmazás is található! Csak a V380PROs APP-al használható!

**Fontos! Tárolja el a készüléken található QR kódot** vagy az amelletti számsort, mert a sérülése esetén szükség

lehet rá az újra telepítéshez!



**Lépjen be az applikációba és csatlakozzon a kamerához az alábbiak szerint.**

<p>A kamera hozzáadásához kattintson a + gombra</p>  <p>Még ne olvassa be a QR kódot, hanem kattintson a kék feliratra</p> <p>Can't find the QR code on the device? Please click here</p> <p>Majd válassza a 4G Smart Camerát</p> <p>4G Smart Camera 4G sim card camera</p>	<p>Ezután olvassa be a kamerán található QR kódot</p>  <p>Majd amikor a kamera azonosította a kamerát, kattintson a Confirm gombra.</p> <p>Please enter 4G device ID</p> <p>Confirm</p>	<p>Ezután a kamera kb. 1 percen belül csatlakozik a hálózatra</p>  <p>power on Select wifi connect to Hot spot Connecting</p> <p>Device connecting...</p> <p>Try to keep Device close to router and mobile phone</p>	<p>Adja meg a kamera tetszőleges nevét majd kattintson a finish gombra.</p> <p>Please select or enter your device name</p> <p>living r... Home Office Bedroom</p> <p>Doorway Recepti... Kitchen study</p> <p>Custom device name</p> <p>Finish</p>
<p>Első belépéskor a program kéri, hogy adjon meg egy kamera jelszót</p> <p><b>WARNING</b></p> <p>Pls set a password to your device for better privacy!</p> <p>Set Password</p>	<p>Miután a jelszót megadta a kamera képe megjelenik</p>  <p>www.metroman.hu</p> <p>Snapshot Record Replay More</p>	<p>Beállítások menü</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>General</li> <li>Network metroman &gt;</li> <li>Password</li> <li>Device time</li> <li>Firmware version</li> <li>Function setting             <ul style="list-style-type: none"> <li>Alarm setting</li> <li>Record setting</li> </ul> </li> <li>Advanced settings</li> </ul>	<p><b>General:</b> Kamera név és ID szám</p> <p><b>Network:</b> Wifi kapcsolat beállítása</p> <p><b>Pasword:</b> Jelszó beállítás</p> <p><b>Device Time:</b> Időzóna beállítás</p> <p><b>Firmware:</b> Frissítés</p> <p><b>Alarm setting:</b> Riasztás ki/be</p> <p><b>Record setting:</b> Felvétel beállítások</p> <p><b>Advanced Setting:</b> IP, Hang és nyelv beállítás</p>

**A V380PRO program folyamatosan frissül, ezért a fenti beállítások némileg változhatnak! A program tartalmazhat olyan funkciókat is, melyek ennél a kamera típusnál nem használható! A kamera használatához elengedhetetlen az okostelefonok használatának megfelelő ismerete és ajánlott az alap fokú Angol nyelvismeret!**

	<p><b>Kártyák behelyezése:</b></p> <p>Helyezze be a <b>nano SIM</b>-et az ábra szerint. A <b>PIN kódot ki kell kapcsolni!</b></p> <p><b>A felvételek készítéséhez</b> csavarozza le a kamera alját található kártyanyílás fedelét, majd helyezzen a kamera kártya nyílásába egy max. 128 Gb-os micro SD kártyát.</p> <p><b>Felvételek beállításához</b> lépjen be a beállítások menü/ record setting almenübe.</p> <p><b>Continuous recording:</b> Folyamatos felvétel <b>Event recording:</b> mozgásra induló felvétel <b>Record audio:</b> hangfelvétel Be/ki</p>
--	---

**Mozgáskövetés beállítása:** Nyissa meg a kamera képét és kattintson a **More** majd a **Motion detection** gombra

**A felvételek rögzítésére** az SD kártyán kívül lehetőség van Cloud felhő alapú rögzítésre, mely az applikáción belül előfizetéssel vehető igénybe.

**Felvételek visszanézése online:** Nyissa meg a kamerát és kattintson a Replay menüre. Itt válassza ki az SD kártya vagy Cloud visszanézést. A dátumra kattintva a kiválasztott napra tud keresni.

**Világítás beállítása:** Nyomja meg a More gombot, majd kattintson a lámpa ikonra. On: be OFF: ki AUTO: mozgásra sötétben világít

**Használat PC-ről:** Telepítse a V380 PC programot, majd futtassa és lépjen be a V380PRO regisztrációkor megadott email címével és jelszóval. Az alkalmazás a [www.mertoman.hu](http://www.mertoman.hu) weboldalon a termék adatlapjáról letölthető.

#### M8799-2MP-4G-PTZ IP kamera tulajdonságai:

- **Felbontás:** 3MP
- **Felvétel felbontása:** HD  
1296x2304pSD 640x480p. (állítható)
- **Tömörítés:** H.265 - 25fps
- **Lencse:** 4 mm
- **Látószög:** 80 fok
- **PTZ vezérlés:** Forgatható  
vízszintesen 0-355° Függőlegesen  
90°
- **6db Fehér LED és 6 db Infra LED**
- **Infravörös hatótáv:** kb. 10-15 méter
- **IR-CUT szűrő:** IR-CUT automatikusan vezérelt, LED-ek vezérlése az alkalmazáson keresztül
- **Hálózati csatlakozás:** RJ-45 (10 / 100Base-T), 4G LTE
- **Felvétel rögzítés:** micro SD maximum 128 Gb (nem tartozék)
- **SIM kártya típusa:** nano SIM adat kártya
- **Kétirányú hang:** beépített mikrofon és hangszóró
- **ONVIF :** ONVIF 2.4
- **Kültéri és Beltéri** használatra



Ezt a készüléket azok a személyek, akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy akiknek a tapasztalata és a tudása hiányzik, továbbá gyermekek csak abban az esetben használhatják, ha az felügyelet mellett történik, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó útmutatást kapnak, és megértik a használatból eredő veszélyeket. Csak az előírt feszültség szabványos csatlakozójáratba szabad csatlakoztatni! Használat után húzza ki a készüléket a hálózathoz! Ne szedje szét, ne alakítsa át a készüléket, mert tüzet, balesetet vagy áramütést okozhat! A nem rendeltetésszerű vagy szakszerűtlen kezelés a jótállás megszűnését vonja maga után. A hasonló okokból keletkezett károkért a gyártó nem vállal felelősséget. A készülék nem ipari, hanem háztartási használatra készült. Áramütésveszély! Tilos a készülék vagy tartozékainak szétszerelése, átalakítása! Bármely rész megsérülése esetén azonnal áramtalanítsa és forduljon szakemberhez.



A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezést elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét.

A jelen használati útmutató a Metroman Hungária Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható. Jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket.

Forgalmazza: **Metroman Hungária Kft.** - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8

Származási hely: Kína

[www.metroman.hu](http://www.metroman.hu)

