

Autós kétkamerás DVR menetrögzítő és tolatókamera MM1437DVRFHD

Felhelyezés:

A kamerát rögzítő csavarokkal szerelje a tartókonzorra, majd a tapadókorong segítségével helyezze fel a szélvédőre. A korong tapadása erős, így nem kell tartani attól, hogy a készülék leesik.

Telepítés:

- Sikeres felhelyezés után telepítheti a kamerát.
- Mindenképp a gyári töltővel töltsse, hogy elkerülje a készülék esetleges meghibásodását.
- Töltő egyik felét helyezze a szivargyújtóba, a másikat a kamerába. Célszerű figyelni arra, hogy a kábelt úgy helyezze el, hogy az Önt, egyáltalán ne zavarja vezetés közben.
- Amennyiben az autóban található aljzat csak a gyújtáskapcsoló bekapcsolása után kap feszültséget, akkor a felvétel akkor indul el, amikor a gyújtáskapcsolót bekapcsolja. **Figyelem:** Bizonyos autókban a szivargyújtó aljzat állandóan feszültség alatt áll. Ilyen esetben a tápvezeték ki kell húzni ebből az aljzathoz.

Használat:

Szüksége lesz egy SD kártyára, amit miután behelyezett a kamerába, formázza le. Fontos, hogy kikapcsolt állapotban legyen a kamera, amikor kiveszi vagy beteszi az SD kártyát. Ajánlott legalább 8 GB-os (max: 32 GB), 10. vagy magasabb osztályba tartozó, az SD kártya használata.

Előfordulhat, hogy az első használat során a beépített akkumulátor töltöttségi szintje alacsony lesz, vagy nem kapcsol be. Ezért javasoljuk, hogy először a tápkábelt csatlakoztassa a szivargyújtó aljzathoz és töltsse fel a készüléket.

- **Manuális ki/bekapcsolás:** nyomja meg és tartsa benyomva a Be/Ki gombot. A tápfeszültség csatlakoztatása után a kamera automatikusan bekapcsol. A tápfeszültségről való leválasztást követően pedig ki.
- **Automatikus bekapcsolás:** az autó elindításakor. Probléma esetén a készülék automatikusan menti az adatokat és 15 másodpercen belül kikapcsol.
- Menü gomb megnyomása után beállíthatja a kamerán, hogy éppen milyen minőségű képeket vagy videókat szeretne készíteni, valamint a nyelvet és az összes többi extra funkciót is.
- Menügomb megnyomásával visszatér a videó és kamera felvételhez.
- A mód gomb megnyomásával változtathat a kép vagy videó rögzítése között, illetve megtekintheti a rögzített tartalmakat, amiket bármikor törölhet.

Dátum és idő beállítása:

Elindításakor automatikusan elindul a kamera, ezért nyomja meg az OK gombot. Ezt követően nyomja meg hosszan három másodpercig a „menü gombot” és a bal és a jobb nyilakkal válassza ki a dátum és idő beállítást. (Date)

Ugyancsak a jobb és a bal nyilakkal tudja megadni az értékeket, a gomb megnyomásával pedig megadhatja a következő mező értékeit is. Kilépéshez nyomja meg hosszan három másodpercig a „menü gombot”.

Tolatókamera használata:

Fontos, hogy a tolatókamerát szakemberrel kötsse be. Amint sikerült beszerelni, a nyilak megnyomásával tudja változtatni a kamera nézetet, (kép a képből, 2 kamerát nézhet egy időben, illetve lehetősége van külön-külön nézni a kamerákat.)

Piros Tolatólámpa +12 V, **Fekete:** negatív (test)

Egyes monitorok képesek a videó jelet automatikusan felismerni, így tolatáskor bekapcsolni. Amennyiben a monitor nem kapcsol automatikusan, keresse meg a monitor tolatókamera vezérlőszálát és kösse össze a tolatólámpa pozitívval.

Figyelem! Bizonyos európai országokban törvény szabályozza az autókamerával való felvételeket. Javasoljuk, hogy külföldi utazás előtt tájékozódjon a kamera használatához kapcsolódó előírásokról és jogszabályokról. A kamera által rögzített felvétel bizonyítékként szolgálhat pl. karambol, baleset esetén). A felvétel abban az esetben is bizonyítékként szolgálhat, ha Ön a baleset okozója.

A csomag az alábbi tartozékokat tartalmazza:

1. Menetrögzítő kamera
2. Autós töltő
3. Tolatókamera
4. Használati útmutató
5. A csomag nem tartalmaz: TF kártyát

Metroman Hungária Kft
8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8.
www.metroman.hu