

Bluetooth fejhallgató SD MP3 lejátszóval és FM rádióval MP47BT használati útmutatója

- Az MP47BT TWS (True Wireless) fejhallgató segítségével kábelek nélkül is hallgathat zenét, Bluetooth 5.0 protokollal.
- Beépített akkumulátor, mely a mellékelt USB-kábellel újratölthető.
- Kényelmes nyomógombok a fejhallgató vezérléséhez.
- Beépített FM rádióval és MP3 lejátszós microSD kártyaolvasóval felszerelt, így okostelefonhoz való csatlakoztatás nélkül is használható.
- A zajcsökkentés tökéletesen tompítja a háttérhangokat, így a felhasználó kiváló hangminőséget élvezhet.
- A fülhallgatók ergonomikus formája kényelmes használatot biztosít.
- A fejhallgató rendkívül könnyű és összecsukható, így kis helyen is elfér, könnyen hordozható.

A KÉSZÜLÉK MŰKÖDTETÉSE

A készülék töltése:

- Csatlakoztassa a mellékelt microUSB-kábelt a fejhallgató microUSB-portjához, a másik végét pedig az USB-porthoz / powerbankhoz / töltőhöz.
- Az akkumulátor töltési folyamatát piros LED jelzi – kb. 2 órán keresztül tart.

Az eszköz indítása és párosítása:

- Nyomja meg a felső I / O gombot a fejhallgató bekapcsolásához.
- Tartsa lenyomva a középső PLAY/PAUSE gombot. A fejhallgató párosítási módba lép (LED és hangjelzés).
- Aktiválja a Bluetooth funkciót az eszközén (például telefonon), ne felejtse el kiválasztani a láthatósági módot.
- Keresse meg az eszközt "P47" néven, és csatlakozzon hozzá. Ha a párosítás sikeres volt - a készülék kék LED-je körülbelül 5 másodpercig világít, és hangüzenetet is hall a sikeres párosításról.
- Ezentúl a fejhallgató minden bekapcsoláskor automatikusan csatlakozik a párosított eszközhöz.
- A fejhallgató kikapcsolásához nyomja meg a felső I / O gombot.

MEGJEGYZÉS: A fejhallgatót 3,5 mm-es mini jack kábellel is csatlakoztathatja (nem tartozék).

Fejhallgató vezérlés (zene lejátszása, telefonálás):

- A készülék vezérelhető párosított eszközről (pl. okostelefonról).
- A hangerő csökkentéséhez tartsa lenyomva a BALRA NYÍL gombot.
- A hangerő növeléséhez tartsa lenyomva a JOBBRA NYÍL gombot.
- Az előző szám lejátszásához kattintson a BALRA NYÍL gombra.
- A következő dal lejátszásához kattintson a JOBBRA NYÍL gombra.
- Nyomja meg röviden a középső PLAY / PAUSE gombot a lejátszás szüneteltetéséhez. Egy újabb rövid megnyomással folytatódik a lejátszás.
- A LEJÁTSZÁS / SZÜNET gombra duplán kattintva tárcsázza az utolsó telefonszámot.
- Az üzemmód és a hangforrás megváltoztatásához nyomja meg az alsó M (MODE) gombot:
→ Bluetooth → FM rádió → SD-kártya

Műszaki adatok:

- Anyag: műanyag
- Tápellátás (fejhallgató): beépített újratölthető akkumulátor
- Kommunikáció: Bluetooth 5.0 EDR-rel
- Hatótávolság: akár 10 méter
- Beépített mikrofon
- 3,5 mm-es mini jack port
- MicroSD memóriakártya-olvasó
- MP3 lejátszás
- Beépített FM rádió (87,5 MHz - 108 MHz)
- Hangfrekvencia válasz: 50 Hz - 20 kHz
- Érzékenység: 108 dB
- Impedancia: 16 Ω
- Készenléti idő: akár 18 óra
- Töltési idő: kb. 1-2 óra
- Üzemidő: akár 6 óra
- USB-kábel az akkumulátor töltéséhez
- Fekete szín

Származási hely: Kína

Forgalmazza: Metroman Hungária Kft.
8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8.
www.metroman.hu