

## Bluetooth kihangosító MV10BT használati útmutatója

### **BEÉPÍTÉS**

A mágneses tartóval és levehető csatlakozóval is ellátott kihangosító készlet többféle pozícióban használható. A készülékbe szerelt két erős mágnes szilárd kapcsolatot tesz lehetővé, így nem kell attól tartani, hogy vezetés közben leesik a kihangosító. Ugyanakkor gyorsan levehető az adót és bárhová könnyen áthelyezhető.

### **BEMENET 32 GB mikroSD kártyához**

Az adó 32 GB-os memóriakártya-nyílással van felszerelve, amely akár 32 GB adat tárolását teszi lehetővé. A memóriakártya-nyílás gyors és kényelmes adatátvitelt tesz lehetővé. A 32 GB-os memóriakártya-nyílás akár 100 MB/s-os olvasási és írási sebességgel is kompatibilis, és elég tartós ahhoz, hogy zord környezetben is működjön.

### **UNIVERZÁLIS TÖLTÉS**

A készülék népszerű USB bemenettel van felszerelve, és a készlet tartalmaz egy kábelt, amely lehetővé teszi a gyors, kényelmes töltést akkumulátorcsere nélkül. Az autós adók esetében az USB-n keresztüli töltés lehetővé teszi az autós adapterhez vagy akár a power bankhoz való csatlakoztatást követően a vezetés közbeni töltést.

### **FUNKCIÓGOMBOK**

- (-) csökkenti a hangerőt, visszateker egy felvételt vagy műsorszámot
- (+) a következő felvétel vagy dal hangerejének növelése
- (J) Bluetooth kapcsolat, fogadja és szakítsa meg a hívást
- (M) Kapcsolja be/ki az adót

### **CSOMAG TARTALMA**

- Bluetooth adó
- USB töltőkábel
- Csíptethető konzol
- Tartósíj

A készülék töltéséhez legfeljebb 5 V feszültséget használjon. Ha a LED pirosan világít, az azt jelenti, hogy a készülék töltődik. Ha a LED nem világít, az azt jelenti, hogy a készülék teljesen fel van töltve.

### **KÉSZÜLÉK KI/BEKAPCSOLÁSA**

Tartsa lenyomva az "M" gombot 2-3 másodpercig, hogy hallja a bekapcsolási hangot, a LED kéken villog. Az "M" gomb ismételt lenyomva tartása kikapcsolja a készüléket, és a LED kialszik.

### **PÁROSÍTÁS TELEFONNAL**

Amikor első alkalommal használja a készüléket, párosítania kell a mobiltelefonjával.

- 1) Kapcsolja be a Bluetooth kihangosító funkciót.
- 2) Kapcsolja be a Bluetooth funkciót mobiltelefonján keresse meg a kihangosító nevét (T826).
- 3) Válassza ki a kihangosító nevét a telefonon mobiltelefonon, és nyomja meg a párosításhoz. Egyes mobiltelefonokhoz "0000" jelszó szükséges. A sikeres párosítás után sípoló hangot fog hallani.

Megjegyzések: Ha az első alkalommal nem párosul sikeresen, kapcsolja ki és be a készüléket, és ismétlje meg a fenti lépéseket.

### **CSATLAKOZTATÁS MÁSODIK TELEFONNAL**

A készülék két telefon egyidejűleg történő csatlakoztatását támogatja.

- a) Kapcsolja ki az elsőként a készülékhez csatlakoztatott mobiltelefon Bluetooth funkcióját.
- b) Kapcsolja ki a kihangosítót.
- c) Kövesse az utasításokat az első telefon a csatlakozásánál használt utasításokat.

Megjegyzések: Ha a kihangosító 5 percig nem kapcsolódik a telefonhoz, automatikusan kikapcsol.

**HÍVÁSOK FOGADÁSA/ELUTASÍTÁSA:** Amíg a telefon csörög, fogadja a hívást a J gomb megnyomásával, vagy utasítsa el a hívást ugyanazon gomb 2-3 másodperces lenyomásával.

**VÁLTÁS TELEFONHÍVÁSRA:** Ha át szeretné váltani a hívást az autós kihangosítóról a mobiltelefonjára, kattintson duplán az M gombra.

**HÍVJA ELŐ AZ UTOLJÁRA TÁRCSÁZOTT TELEFONSZÁMOT:** Ha a kihangosító be van kapcsolva, kattintson duplán a J gombra az utoljára tárcsázott szám tárcsázásához.

**ZENE LEJÁTSZÁSA A KÖVETKEZŐVEL FELSZERELT ESZKÖZÖKRŐL BLUETOOTH/MICRO SD KÁRTYA:** Miután ezzel az eszközzel csatlakozik Bluetooth-kompatibilis eszközökhöz, zenét játszhat le róluk. Micro SD kártya csatlakoztatásakor a rendszer automatikusan lejátssza a kártyán lévő MP3/WMA hangfájlt.

### **Zenelejátszás módban:**

- Tartsa lenyomva a +/- gombot a hangerő beállításához
- Röviden nyomja meg a +/- gombot az előző/következő szám kiválasztásához.

Megjegyzések: Ha bejövő hívás érkezik, a készülék kihangosító módba kapcsol. A hívás befejezése után a készülék visszatér a zenelejátszáshoz.

**ALACSONY AKKUMULÁTOR TÖLTÖTTÉSÉG:** Ha az akkumulátor lemerült, a kihangosító hangjelzéssel figyelmezteti Önt. Kérjük, töltsse fel a készülék akkumulátorát a megfelelő működés érdekében.

**AKTIVÁLJA AZ APPLE SIRI-T VAGY A GOOGLE ASSZISZTENST**

Miután a kihangosítót Bluetooth-on keresztül párosította iPhone-jával vagy kompatibilis Android-telefonjával, kattintson duplán az M gombra a Siri vagy a Google Assistant aktiválásához. Az aktiválás után sípoló hangot fog hallani.

**FIGYELMEZTETÉSEK:**

A tárgyat rendeltetésszerűen kell használni. Csak a készletben található tartozékokat használja (ha vannak). A gyártó és az eladó nem vállal felelősséget más gyártók tartozékainak összeférhetlenségéért. Tilos: a szoftvert szétszedni, módosítani, módosítani, saját kezűleg megjavítani vagy jogosulatlan szervizközponttal megjavítani. Ha a készülék bármely eleme megsérül, különösen a tápkábel (ha van) vagy a burkolat, hagyja abba a készülék használatát, mert az közvetlen veszélyt jelenthet az egészségre és az életre. Ne tegye ki a készüléket rendkívül alacsony vagy magas hőmérsékletnek. A készülék nem játék, ezért gyermekektől elzárva kell tartani. Télen ne feledje, hogy a nagy hőmérséklet-különbségek miatt a készüléket nem szabad azonnal elindítani. A túl gyors indítás a páralecsapódás miatt károkat okozhat. Az ilyen típusú sérülések, amelyek a készülék folyadékkal való érintkezéséből erednek, nem tartoznak a garanciális javítás hatálya alá, és érvénytelenítik a garanciát.



A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezést elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét.

A jelen használati útmutató a Metroman Hungária Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható. Jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket.

Forgalmazza: **Metroman Hungária Kft.** - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8

Származási hely: Kína

[www.metroman.hu](http://www.metroman.hu)

