

Napelemes udvari, kerti LED lámpa mozgásérzékelővel MP897C-SOLAR használati útmutatója

Falra szerelhető LED lámpa, reflektor. A napelemes tápellátásnak köszönhetően nincs szükség további áramforrásokra és nem kell elektromos vezetékeket vezetni a lámpához. Az állítható tartókonzol megkönnyíti a lámpa kerítésre, tetőre vagy épület homlokzatára történő felszerelését. A beépített szürkület- és mozgásérzékelő csak szürkület után és mozgás érzékelését követően kapcsolja be a lámpát, ami növeli az energiamegtakarítást. A fényerőt 124 db fényes, energiatakarékos COB LED biztosítja, amelyek tápellátásáról egy napelemes belső akkumulátor gondoskodik. A dőlésszög két ponton történő beállítása lehetővé teszi, hogy a fényáramot a kívánt irányba terelje. Infravörös távirányító teszi kényelmessé a lámpa kezelését. A lámpa ellenáll a változó időjárási viszonyoknak.

Műszaki leírás:

Anyaga: műanyag (ABS + PC)

Tápellátás: napelem + Li-Io akkumulátor

Fényforrás: 124x LED COB

Sugárszög: 170°

Fényáram: 3400 lm

Fény színe: hideg fehér (6500K)

Teljesítmény: 300W

Működési idő teljesen feltöltés után (szürkület után): akár 8 óra

Beépített fizikai be/ki kapcsoló

Mozgás- és szürkületérzékelő akár 5 méteres hatótávolsággal

IR távirányító

3 automatikus munkaprogram

Vízálló ház (IP65)

Méret (lámpa): 24,5 cm x 11 cm x 3,5 cm

Hossza (fogantyúval): 38,5 cm

Fekete szín

A készülék használata:

- Csomagolja ki a készüléket minden tartozékával együtt.
- Szerelje fel a lámpát falra vagy más vízszintes felületre a mellékelt tartókonzol és a csavarok segítségével.
- A napelemet a lehető legnaposabb helyre telepítse, hogy meghosszabbítsa az üzemidőt!
- **KÉSZ!** A napelem segítségével töltődik a beépített akkumulátor.
- A lámpa mozgás- és szürkületérzékelővel van felszerelve, amelyet különféle üzemmódokban használnak (lásd alább).
- A kényelmes infravörös távirányító megkönnyíti az előre meghatározott munkaprogramok vezérlését.
- Húzza ki a távirányító elemtartó fedele alatti védelmet.
- A lámpa bekapcsolásához nyomja meg az ON gombot az infravörös távirányítón.
- A lámpa kikapcsolásához nyomja meg az OFF gombot az infravörös távirányítón.
- Alternatív megoldásként a lámpaházon (a PIR érzékelő mellett) lévő ON/OFF gomb megnyomásával is kiválaszthatja a működési programokat.

Munkaprogramok (3):

1. A készülék szürkületet követően mozgás érzékelése esetén teljes fényerővel bekapcsol, majd 30 másodperc múlva kikapcsol.
2. Állandó üzemmód: mozgás érzékelésekor teljes fényerővel (100%) bekapcsol, majd 30 másodperc múlva csökkentett (30%) teljesítménnyel világít folyamatosan a következő mozgásérzékelésig vagy reggelig.
3. Állandó takarékos üzemmód (50%) – szürkület után automatikusan felkapcsol és ezzel a teljesítménnyel világít reggelig.

Figyelmeztetések és óvintézkedések:

- Ez a készülék kültéri használatra készült.
- A tisztításhoz használjon nedves ruhát vagy enyhe tisztítószert
- Soha ne merítse vízbe a készüléket! A lámpa ellenáll a nehéz időjárási viszonyoknak (eső, hó), de a közvetlen vízbe merítésnek nem.
- Ne szerelje szét! A független módosítások a szavatossági és jótállási jog megvonását vonhatják maguk után!
- SOHA ne nézzen közvetlenül a fényforrásba! Ez károsíthatja a látását!



A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezést elhelyezheti elektronikai hullávtételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét.

A jelen használati útmutató a Metroman Hungária Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható. Jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket.

Forgalmazza: **Metroman Hungária Kft.** - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8

Származási hely: Kína

www.metroman.hu

