

Használati útmutató

MD67B Állványos LED körvaku, Szelfi Influenster vaku

Tökéletes világítási készlet minden szelfi szerelmes számára! LED gyűrűs lámpa, amely megváltoztathatja a fehér színét (hideg / meleg / semleges). Összecsatolható állvánnyal kiegészítve. A lámpa gyűrűs szerkezete lehetővé teszi a munkaterület és a fényképezett emberek vagy tárgyak tökéletes és egyenletes megvilágítását. Az energiatakarékos LED-ek használata nem igényel tápellátást a hálózatról.

A termék jellemzői:

- Fehér LED körlámpa szelfik készítéséhez.
- A lámpa erősen fókuszált folyamatos fényt bocsát ki, amely lehetővé teszi a filmezett vagy fényképezett tárgy/terv egyenletes megvilágítását.
- Háromféle fehér szín választható: meleg fehér, természetes fény, hideg fehér
- Világos szín (fehér): 3200K - 5800K
- 10 fokozatú szabályozható fényerő
- A lámpa az állványra szerelve fényforrásként is funkcionál termék- vagy makrófotózásnál.
- A mozgatható fej megkönnyíti a forgatását.

Leírás:

- Anyaga: alumínium + műanyag
- Tápellátás: USB 5V (2A)
- Lámpa teljesítménye: 12W
- Kerek LED gyűrűs lámpa
- A fehér színének megváltoztatása (hideg, meleg, semleges)
- Világos szín: 3200K - 5800K
- Szabályozható fényerő (10%-onként)
- A lámpa (gyűrű) átmérője: 16 cm
- Tápkábel hossza: 2 m
- Szín: fekete - fehér

2. Használat

- a) Csomagolja ki a készüléket a csomagolásból.
- b) Hajtsa ki az állványt, csavarozza fel rá a gömbcsuklós rögzítőfejet és a lámpatestet, majd helyezze sima, kemény felületre.
- c) Csatlakoztassa a lámpát a számítógép / tápegység / hálózati adapter USB-portjához.
- d) Indítsa el a lámpát a kezelőpanel piros I/O gombjának megnyomásával.
- e) Válassza ki a fehér egyik árnyalatát (hideg, közép vagy meleg fehér) a KÉT NYÍL gomb megnyomásával
- f) A LED-ek fényerejének növeléséhez nyomja meg egymás után a PLUSZ + gombot
- g) A LED-ek fényerejének csökkentéséhez nyomja meg a MÍNUSZ -
- h) A lámpa kikapcsolásához nyomja meg ismét az I/O gombot a kezelőpanelen.

3. Megjegyzések és óvintézkedések

- A készüléket (külsőleg) száraz, puha ruhával tisztítsa.
- A nem megfelelő kezelés és a nem megfelelő használat súlyos károkat okozhat a készülékben.
- A készülék csak arra a célra használható, amelyre tervezték.
- A gyártó nem vállal felelősséget a készülék helytelen kezeléséből és nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért.
- Használat közben óvja a készüléket vízzel vagy más folyadékkal való érintkezéstől.
- Ha a készüléket nem használja, válassza le az áramforrásról.

Forgalmazza: **Metroman Hungária Kft.** - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8

Származási hely: Kína

www.metroman.hu

