

MC15H-3MP-4G-EU-PTZ kültéri 4G SIM kártyás Android iPhone IP kamera V380PRO használati útmutató


A termék használatba vétele előtt, kérjük olvassa el az alábbi használati utasítást és őrizze is meg. Az eredeti leírás magyar nyelven készült. Kicsomagolás után győződjön meg róla, hogy a készülék nem sérült meg a szállítás során. Tartsa távol a gyermekeket a csomagolástól, ha az zacskót vagy más veszélyt jelentő összetevőt tartalmaz! Ezt a készüléket azok a személyek, akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy akiknek a tapasztalata és a tudása hiányzik, továbbá gyermekek 8 éves kortól csak abban az esetben használhatják, ha az felügyelet mellett történik, vagy a készülék használatára vonatkozó útmutatást kapnak, és megértik a biztonságos használatból eredő veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Gyermekek kizárólag felügyelet mellett végezhetik a készülék tisztítását vagy felhasználói karbantartását.

Használat: A kamerát rögzítse a falra és csatlakoztassa a csomagban található tápegységhez. A kamera Kültéren is használható, de a tápegységet beltéren vagy vízálló dobozban kell elhelyezni. Kültéri használat esetén fontos, hogy az SD kártya nyílás, a reset gomb és az RJ45 csatlakozó zárókupakja megfelelően rögzítve legyen.

Telepítse a Play vagy Store áruházakból a **V380PRO** applikációt. Indítsa el a V380 alkalmazást és végezze el a regisztrációt, majd lépjen be az applikációba. Figyelem! Az áruházban több hasonló nevű alkalmazás is található! Csak a V380PROs APP-al használható!

Fontos! Tárolja el a készüléken található QR kódot vagy az amelletti számsort, mert a sérülése esetén szükség

lehet rá az újra telepítéshez!



SIM kártya: A kamerába **SIM** kártya szükséges. (Láts a Kártyák behelyezése ábrát!)

Az online elérés feltétele, hogy a telepítés helyén megfelelő 4G lefedettségnek kell lennie. A kamera EU kompatibilis GSM modullal készült LTE-FDD : B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 LTE-TDD:B38/B40/B41 sávokon is képes működni. Támogatja az **automatikus APN beállítás** funkciót, így elég csak a SIM kártyát behelyezni és nem kell további bonyolult internet beállításokkal bajlódni, azonban a kártya behelyezése után kb. 2-5 percet várni kell, amíg az kapcsolódik az internetre. A kamera nem csatlakozik Wifi hálózatokra!

A kamera használható bármelyik szolgáltató SIM kártyájával, vagy a gyári tartozék SIM-el is:

Tartozék SIM kártya: A készülékben gyárilag található egy SIM kártya, melyet az APP-on keresztül lehet aktiválni Bankkártyával havi vagy éves díjcsomag megvásárlásával. Díjak 19 USD/hónap vagy 129 USD/év (2024. áprilisi adatok). Ezek a díjak kizárólag abban az esetben fizetendőek, ha a gyári SIM kártyát szeretné használni!




Külön vásárolható, ajánlott SIM kártya típusok, amennyiben nem a gyári SIM-et szeretné használni:

- Telekom: Hangalapú internettel
- Vodafone: Internet vagy hangalapú internettel
- Telenor/Yettel: Internet vagy hangalapú internettel

Fontos, hogy a kártyát használat előtt egy telefonba behelyezve a **PIN kódot ki kell** kapcsolni!

Amennyiben a kamera valamely kártyával nem működne, ellenőrizze telefon szolgáltatójánál a telepítési helyen használt 4G LTE sávot.

Lépjen be az applikációba és csatlakozzon a kamerához az alábbiak szerint.

A kamera hozzáadásához kattintson a + gombra  Még ne olvassa be a QR kódot, hanem kattintson a kék felírra Can't find the QR code on the device? Please click here Majd válassza a 4G Smart Camerát 	Ezután olvassa be a kamerán található QR kódot  Majd amikor a kamera azonosította magát, kattintson a Confirm gombra.  Please enter 4G device ID Confirm	Ezután a kamera kb. 1 percen belül csatlakozik a hálózatra  	Adja meg a kamera tetszőleges nevét majd kattintson a finish gombra. Please select or enter your device name living r... Home Office Bedroom Doorway Recepti... Kitchen study Custom device name Finish
Első belépéskor a program kéri, hogy adjon meg egy kamera jelszót WARNING Pls set a password to your device for better privacy! Set Password	Miután a jelszót megadta a kamera képe megjelenik  	Beállítások menü - General - Network metroman - Password - Device time - Firmware version - Function setting - Alarm setting - Record setting - Advanced settings	General: Kamera név és ID szám Network: Wifi kapcsolat beállítása Pasword: Jelszó beállítás Device Time: Időzóna beállítás Filmware: Frissítés Alarm setting: Riasztás ki/be Record setting: Felvétel beállítások Advanced Setting: IP, Hang és nyelv beállítás

A V380PRO program folyamatosan frissül, ezért a fenti beállítások némileg változhatnak! A program tartalmazhat olyan funkciókat is, melyek ennél a kamera típusnál nem használhatók! A kamera használatához elengedhetetlen az okostelefonok használatának megfelelő ismerete és ajánlott az alap fokú Angol nyelvismeret!

	Kártyák behelyezése: Helyezze be a nano SIM-et az ábra szerint. A PIN kódot ki kell kapcsolni! A felvételek készítéséhez csavarozza le a kamera alját található kártyanyílás fedelét, majd helyezzen a kamera kártya nyílásába egy max. 128 Gb-os micro SD kártyát. Felvételek beállításához lépjen be a beállítások menü/ record setting almenübe. Continuous recording: Folyamatos felvétel Event recording: mozgásra induló felvétel Record audio: hangfelvétel Be/ki
---	---

Mozgáskövetés beállítása: Nyissa meg a kamera képét és kattintson a **More** majd a **Motion detection** gombra

A felvételek rögzítésére az SD kártyán kívül lehetőség van Cloud felhő alapú rögzítésre, mely az applikáción belül előfizetéssel vehető igénybe.

Felvételek visszánézése online: Nyissa meg a kamerát és kattintson a Replay menüre. Itt válassza ki az SD kártya vagy Cloud visszánézést. A dátumra kattintva a kiválasztott napra tud keresni.

Világítás beállítása: Nyomja meg a More gombot, majd kattintson a lámpa ikonra. On: be OFF: ki AUTO: mozgásra sötétben világít

Használat PC-ről: Telepítse a V380 PC programot, majd futtassa és lépjen be a V380PRO regisztrációkor megadott email címével és jelszóval. Az alkalmazás a www.mertoman.hu weboldalon a termék adatlapjáról letölthető.

M8799-2MP-4G-PTZ IP kamera tulajdonságai:

- **Felbontás:** 3MP
- **Felvétel felbontása:** HD
1296x2304pSD 640x480p. (állítható)
- **Tömörítés:** H.265 - 25fps
- **Lencse:** 4 mm
- **Látószög:** 80 fok
- **PTZ vezérlés:** Forgatható
vízszintesen 0-355° Függőlegesen
90°
- **6db Fehér LED és 6 db Infra LED**
- **Infravörös hatótáv:** kb. 10-15 méter
- **IR-CUT szűrő:** IR-CUT automatikusan vezérelt, LED-ek vezérlése az alkalmazáson keresztül
- **Hálózati csatlakozás:** RJ-45 (10 / 100Base-T), 4G LTE
- **Felvétel rögzítés:** micro SD maximum 128 Gb (nem tartozék)
- **SIM kártya típusa:** nano SIM adat kártya
- **Kétirányú hang:** beépített mikrofon és hangszóró
- **ONVIF :** ONVIF 2.4
- **Kültéri és Beltéri használatra**



Ezt a készüléket azok a személyek, akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy akiknek a tapasztalata és a tudása hiányzik, továbbá gyermekek csak abban az esetben használhatják, ha az felügyelet mellett történik, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó útmutatást kapnak, és megértik a használatból eredő veszélyeket. Csak az előírt feszültség szabványos csatlakozóaljzatba szabad csatlakoztatni! Használat után húzza ki a készüléket a hálózatról! Ne szedje szét, ne alakítsa át a készüléket, mert tüzet, balesetet vagy áramütést okozhat! A nem rendeltetésszerű vagy szakszerűtlen kezelés a jótállás megszűnését vonja maga után. A hasonló okokból keletkezett károkért a gyártó nem vállal felelősséget. A készülék nem ipari, hanem háztartási használatra készült. Áramütésveszély! Tilos a készülék vagy tartozékainak szétszerelése, átalakítása! Bármely rész megsérülése esetén azonnal áramtalanítsa és forduljon szakemberhez.



A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezést elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét.

A jelen használati útmutató a Metroman Hungária Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható. Jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket.

Forgalmazza: **Metroman Hungária Kft.** - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8

Származási hely: Kína

www.metroman.hu

