

Bluetooth kihangosító MM5824

1. A legújabb Bluetooth verzió: V4.1 + EDR, alacsony energiafogyasztással, kiváló teljesítménnyel.
2. Hívások fogadása / befejezése.
3. A működési frekvenciataromány: ISM sáv (2,4 ~ 2,48 GHz)
4. Vezeték nélküli távolság: 10 méterig.
5. Hands-Free szoftvert, SIRI funkció, zenelejátszás.
6. A Multipoint funkció lehetővé teszi két telefon egyidejű csatlakoztatását.
7. 2 W-tos hangszóróval és nagy érzékenységű mikrofonnal.
8. Akkumulátor típusa: Li-ion, 3,7 V, 650 mAh, hívási idő: 10 óra, készenléti idő: akár 50 óra.
9. Méret: 128 mm (hosszú) x 49 mm (szélesség) x 20 mm (magasság)
10. USB töltőkábel és szivargyújtós töltő (12/24 V)



Bluetooth funkció

1. Az első használat előtt ajánlott a készüléket fél órát tölteni.
2. Tartsa hosszan lenyomva a bekapcsoló gombot, amíg a vörös és a kék lámpa felváltva villog, így az eszköz párosító üzemmódba kerül. (A villogó LED színe termékenként változó lehet: kék vagy piros-kék.) A termék két készüléket tud párhuzamosan kezelni, tehát kérjük, kövesse az alábbi lépéseket:
 - Ha csak **egy telefon**hoz szeretné csatlakoztatni a készüléket: megnyitja a telefon Bluetooth keresési funkcióját, ahol látni fogja a készülék nevét LYET-C4.1, rákattint a készülék nevére, ekkor figyelmeztető hang hallatszik.
 - Ha **két telefont** szeretne egyszerre csatlakoztatni: az első telefon csatlakoztatása után kapcsolja ki annak Bluetooth funkcióját, ekkor a kihangosító automatikusan párosító módba vált. Kapcsolja be a második mobiltelefon Bluetooth keresési funkcióját, kattintson a készülék nevére YET-C4.1-re, párosítsa. Kérjük, nyissa meg az első mobiltelefon Bluetooth funkcióját, majd kattintson a termék nevére az újbóli csatlakozáshoz. A két telefon készenléti állapotba kerül.

Ha az egyik telefon iPhone-t típusú célszerű másodikként csatlakoztatni, mert az a SIRI funkciót fogja használni.

Az eszköz beüzemelése:

A kihangosító könnyen kezelhető, miután befejezte a Bluetooth párosítást, helyezze a rögzítőcsipeszt a napellenzőre, majd a készüléket illesse a csipeszhez.

Hívás funkció használata:

1. Győződjön meg arról, hogy a telefonok és az eszköz sikeresen párosítva vannak.
2. Bármely telefonhívás esetén kattintson a válasz gombra **1**, és máris **fogadja** a hívást.
3. A beszélgetés befejezését követően szintén a válasz gomb **1** segítségével **leállíthatja** a funkciót.
4. Ha nem akar válaszolni a telefonra, nyomja meg hosszan a **1** válasz gombot, és ezzel **elutasíthatja** a hívást.
5. A bejövő hívások végén nyomja meg kétszer a válasz gombot **1**, amelyre **visszahívhatja** az utolsó hívást.
6. **Amennyiben nem szeretné kihangosítani** a telefont, kérjük, kattintson duplán a bekapcsoló gombra, a hívás ekkor a mobil terminálra vált.

SIRI funkció használata:

1. Ellenőrizze, hogy a telefon párosítva van-e az eszközzel. (Ez a funkció kizárólag iPhone-ok párosítása esetén használható. Az iPhone-nak rendelkeznie kell SIRI funkcióval.)
3. Ha SIRI-re van **szükségünk**, nyomjuk meg és tartuk lenyomva a válasz gombot **1**, amíg meg nem hallja a SIRI jelzőhangot, (kb. 2 másodperc).
4. A SIRI funkció indítható.

Zene funkció használata:

1. **1** Zenelejátszás módban nyomja meg egyszer röviden a szüneteltetéshez.

2. Hosszan nyomva a ◀+ gombot a hangerő növelhető, röviden nyomva a következő számra léptethet.
3. Hosszan nyomja meg a ▶ gombot a hangerő csökkenthető, röviden nyomva meg az előző számra léphet.

Nyelvváltás:

1. Kapcsolja be a készüléket párosítási módba.
2. Nyomja meg egyszerre a bekapcsológombot (piros) és a Nyelvválasztó gombot ①, amíg a figyelmeztető hangjelzést hallja.
3. Nyelvi sorrend: angol-francia-német-spanyol.

Csomag tartalma:

1. Bluetooth kihangosító készlet
2. Szivargyújtó dugós tápegység 5 V-os
3. Töltő kábel USB/mikroUSB
4. Rögzítőcsipesz a felhelyezéshez
5. Felhasználói kézikönyv

Megjegyzések:

1. Első használat előtt vagy ha hosszabb ideig nem használták a kihangosítót az akkumulátorokat fel kell tölteni.
2. Tartsa távol a készüléket hőtől, nedvességtől, ütődéstől.
3. Ne szerelje szét a készülékház, ha javításra van szüksége, forduljon a garanciális szervízhez.
4. Ha nem használja a készüléket, kapcsolja ki.

Forgalmazza:

Metroman Hungária Kft.
8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8.
www.metroman.hu