

Bluetooth Saroklámpa színes LED állólámpa távirányítóval MD81RGB használati útmutatója

Ez a színes RGB LED-ekkel működő állólámpa minimalista kialakításával tökéletesen illeszkedik a szoba sarkába anélkül, hogy sok helyet foglalna. A beállítható világítási módok és változtatható színek sokaságának köszönhetően atmoszférikus világítás érhető el. A lámpának 3 különálló zónája van, melyek a mellékelt távirányítóval programozhatók. A LED diódák használatának köszönhetően a világítás energiatakarékos, miközben megőrzi a nagy fényerőt és a tartósságot. A hosszú lábakkal ellátott stabil szerkezet tömör acélprofilokból készült. A lámpa beépített Bluetooth modulval rendelkezik, amely lehetővé teszi a világítás vezérlését okostelefonos alkalmazással.

Műszaki leírás:

- Anyaga: acél
- Tápellátás: 230V (hálózatról)
- IR távirányító
- Teljesítmény: 20W
- Energiatakarékos LED-ek (358 pont)
- LED-ek száma: 81x SMD 5050 RGB
- Fény színe: RGB
- Fényszög: 180 fok
- Beépített Bluetooth modul
- Szabályozható
- Fényáram: 150 lm
- Lámpa magassága: 140 cm
- Lámpa vastagsága: 1,8 cm
- Lábhossz: 33 cm
- Tápkábel hossza: 100 cm

A lámpa használata:

Csomagolja ki a készüléket a csomagolásból, csatlakoztassa össze a tápvezetéket, a tartozék imbuszkulcs és csavarok segítségével szerelje fel a lámpára a két lábat, és helyezze egy sima, kemény felületre a készüléket szoba sarkában. Ezután csatlakoztassa a tápegységet 230 V-os hálózatra.

Kapcsolja be a lámpát az IR távirányító ON gombjának megnyomásával.

Töltse le okostelefonjára a dedikált – **Magic Lantern – lámpaalkalmazást**. Kapcsolja be telefonján a Bluetooth-t. Lépjen be az applikációba, amennyiben az app nem ismeri fel automatikusan a lámpát, "Allow Magic Lantern to Bluetooth?" felirat jelenik meg, kattintson az ALLOW – engedélyezés gombra. Ezután az alkalmazáson keresztül vezérelheti a lámpát.

IR távirányító: Válassza ki az egyik előre meghatározott világítási szint az R / G / B gombokkal és az alatta lévő 3 színes gomb valamelyikének megnyomásával. A LED fényerejének növeléséhez/csökkentéséhez nyomja meg a sárga gombokat a nagy és a kis nap ikonokkal. A fehér fény színének beállításához nyomja meg a W gombot. Véletlenszerű szín beállításához nyomja meg a COLOR gombot. A LED-ek villogási/halványulási sebességének növeléséhez/csökkentéséhez nyomja meg a SPEED + / SPEED – gombot az RGB gombok felett. Az üzemmód megváltoztatásához nyomja meg a MODE + / MODE – gombot a SPEED gombok felett. Az IDŐZÍTŐ (munkaidő) 1 és 4 óra közötti tartományba állításához nyomja meg az órával jelölt gombok egyikét (1H / 2H / 3H / 4H). A kiválasztott beállítások zárolásához nyomja meg a Lakat ikonnal ellátott gombot a távirányító alján. Az automatikus üzemmód kiválasztásához nyomja meg az AUTO gombot a távirányító tetején. Az okostelefonon lejátszott zenével kapcsolatos LED mód bekapcsolásához nyomja meg a távirányító alján található 🎵 (1 / 2) gombokat. A lámpa kikapcsolásához nyomja meg ismét az OFF gombot az infravörös távirányítón.

Figyelmeztetések és óvintézkedések

- Tisztítsa meg a készüléket (külsőleg) száraz, puha ruhával.
- A szakszerűtlen kezelés és használat károsíthatja a készüléket.
- A készülék csak arra a célra használható, amelyre tervezték.
- A gyártó nem vállal felelősséget a készülék helytelen kezeléséből vagy nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért.
- Használat közben óvja a készüléket vízzel vagy más folyadékkal való érintkezéstől.
- Ha az eszköz jelenleg nincs használatban, válassza le az áramforrásról.



A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezést elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét.

A jelen használati útmutató a Metroman Hungária Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható. Jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket.

Forgalmazza: **Metroman Hungária Kft.** - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8

Származási hely: Kína

www.metroman.hu

