

Digitális DVB-T autó hajó lakókocsi kemping TV antenna MATD41-USB használati útmutatója

Beüzemelés:

Az antennát a használathoz csatlakoztassa a koax kábel egyik végét az F csatlakozóhoz a másik végét pedig a TV készülék koax aljzatába, majd az USB csatlakozóval biztosítsa az antenna tápellátását.

Az antenna asztali talppal, és csőre szerelhető tartóval van ellátva. A telepítéshez szükséges tartót óvatosan nyomja az antenna hátoldalán lévő aljzatba, a csőre történő szereléshez használja a csomagban található bilincset és csavarokat.

A legjobb vételt a következő tanácsok betartásával éri el:

- Helyezze minél távolabbra az antennát a zavarjel forrásoktól. Ilyen zavarjel forrás pl. a légkondicionáló, felvonó, hajszárító, mikrohullámú sütő stb.
- Beltéri használat esetén állítsa az ablak közelébe.
- Szerelje a lehető legmagasabb helyre. Digitális földfelszíni műsorszóró adók vételekor az antenna és az adótorony közötti összeköttetés zavarai átmeneti jelkimaradást okozhatnak. Az antenna magasra szerelése az ilyen jelkimaradások valószínűségét csökkenti.

Amennyiben nem sikerül TV adást fognia, kérjük ellenőrizze a következőket:

- Ellenőrizze a tápellátást, mert táphiba esetén az erősítő és az antenna nem működik
- Készüléke alkalmas-e a digitális adások vételére
- Ellenőrizze a műsorszolgáltató lefedettségi térképét. Egyes helyeken nem, vagy csak tetőtéri irányított antennával foghatóak TV adások!

Forgalmazza: Metroman Hungária KFT 8800 Nagykanizsa Hevesi u. 8.

www.metroman.hu