

bewello

Electric clothes and towel dryer

Elektrischer Kleider- und Handtuchtrockner

Elektromos ruha -és törölközőszárító

Elektrický vysoušeč oblečení a ručníků

Elektrický sušič oblečenia a uterákov

Uscător electric de rufe și prosoape



USER MANUAL

Product Nr. BW3000

EN

DE

HU

CZ

SK

RO

Elektromos ruha -és törölközőszárító

HU

Használat és beüzemelés előtt kérjük figyelmesen olvassa el az alábbi használati útmutatót!

Figyelmeztetések!

1. A készüléket kizárólag beltéren használja! Ne használja a készüléket párás, vizes környezetben, például: zuhanyzó, fürdőkád, úszómedence vagy egyéb hőforrás közelében. Az áramütés elkerülése érdekében a készüléket soha ne kezelje vizes kézzel!
2. A villamos hálózathoz történő csatlakozás előtt kérjük győződjön meg róla, hogy kompatibilis a készülékével. Csak a készüléken feltüntetett feszültségnek megfelelő hálózati aljzathoz csatlakoztassa a készüléket! Az eszközt az áramütések elkerülése érdekében kizárólag földelt hálózati aljzathoz szabad csatlakoztatni! Az eszközt csak kikapcsolt állapotban lévő főkapcsolóval szabad hálózati áramforráshoz csatlakoztatni, illetve lecsatlakoztatni. A hálózati aljzatról történő lecsatlakozáskor kérjük a dugót fogja meg, soha ne a kábelt.

3. Ne érintse meg a készüléket működés közben. Használat után a főkapcsolóval kapcsolja ki a készüléket, majd húzza ki a tápkábel dugóját a hálózati aljzatból. Várja meg míg a készülék alaposan lehűl. A szárító rudjai fűtöttek. Körültekintően járjon el bekapcsolás után, illetve kikapcsolás után, amíg a készülék le nem hűl. A készülék működését a kapcsoló LED fénye jelzi.
4. A készüléket tilos időkapcsolóval vagy tápkapcsolóval ellátott konnektorba csatlakoztatni! Kizárólag akkor használja az eszközt ha a közelben tartózkodik és felügyeli annak működését!
5. Ez a szárító eszköz kizárólag lakossági, háztartási célokra készült.
6. A készüléket stabilan, vízszintesen helyezze el, ügyeljen arra, hogy a kábel ne érjen hozzá forró felülethez, kerülje az esetleges személyi sérüléssel járó balesetveszélyes helyzeteket. Soha ne helyezzen szennyezett, szappanos, mosóporos törölközőket a szárítóra.
7. Soha ne használja a készüléket sérült kábellel vagy dugóval. Ne használja a készüléket ha rendellenes működést vagy külső sérülést tapasztal rajta. A készüléket ne szerelje szét, ne javítsa és ne módosítsa! Forduljon szakemberhez a javítást illetően!
8. A készülék gyermekektől távol tartandó! Az eszközt gyermekek nem használhatják! Csökkent fizikai vagy szellemi képességgel rendelkező személyek csak felügyelet mellett használhatják, ha korábban megkapták az eszköz biztonságos használatához szükséges útmutatásokat.
9. A készüléket feszültségtelenítse tisztítás előtt. A készülék tisztításához ne használjon semmilyen vegyi tisztítószer. Egy enyhén nedves mikroszálas törölkendővel törölje át a készüléket.
10. Kérjük gondoskodjon az elhasználódott elektromos, elektronikus berendezés megfelelő hulladékgyűjtőben történő elhelyezéséről. Keresse fel az Önhöz legközelebb eső hulladékgyűjtőt és környezettudatosan helyezze a tárolóba az eszközt.
11. A gyártó és forgalmazó semmilyen felelősséget nem vállal a nem rendeltetésszerű és az itt leírtaknak ellentmondó használatból eredő károkért.

Technikai adatok

Energiaellátás:	AC 230 V ~ 50 Hz
Teljesítmény:	100 W
Méret:	94 x 50 x 74 cm
Kábel hossza:	145 cm
Anyag:	Műanyag
Szín:	Szürke
Védelem:	IP20

bewello

Product Nr. BW3000

