

MSH24-45CM 24V elektromos kürt telepítési útmutató

Olvassa el figyelmesen a telepítési útmutatót, mert a helytelen telepítés hibás működést vagy a készülék tönkremenetelét okozhatja és kárt tehet a gépjárműben is! **A beszerelést minden esetben bízza szakemberre!**

Az elektromos tápellátás vezetékeinek **min. 2,5 mm²** átmérőjű tápkábelnek kell lenni Vékonyabb vezeték esetén a kompresszor nem vagy kisebb teljesítménnyel fog működni, ami a dallam lassabb, akadozó vagy hibás lejátszását eredményezi! A nem megfelelő vezeték használata tűzveszélyes!

Tápellátás bekötése. A kürt DC 24 Volt tápfeszültségről üzemeltethető. A tápellátást célszerű közvetlenül az akkumulátorra kötni! A helytelenül megválasztott táp csatlakozási pont hibás működést okozhat! Minden esetben használjon biztosítékot (10 Amper)! A kompresszoron jelölve van a + és – polaritás, melyeket tilos felcserélni. Használjon legalább 10 Amper terhelhetőségű DC 24V kapcsolót, de a kapcsoló élettartamának meghosszabbítása érdekében javasolt egy relé beiktatása.

Szerelés:

Rögzítse a kürtöt a talpán lévő tartóval a motortérbe, olyan helyre, ahol közvetlen vízsugár nem éri és amennyiben mégis vizet kapna, az tudjon kifolyni.

Figyelmeztetések:

Kizárólag közúti forgalom elől elzárt területen használható! A beszerelést kizárólag szakember végezheti! A szakszerűtlen beszerelés hibás működést és a készülék tönkremenetelét és ez által a garancia megszűnését okozhatja. A szakszerűtlen beszerelés kárt tehet a gépjárműben és akár tüzet is okozhat!



Ezt a készüléket azok a személyek, akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy akiknek a tapasztalata és a tudása hiányzik, továbbá gyermekek csak abban az esetben használhatják, ha az felügyelet mellett történik, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó útmutatást kapnak, és megértik a használatból eredő veszélyeket. Csak az előírt feszültség szabványos csatlakozóját szabad csatlakoztatni! Használat után húzza ki a készüléket a hálózatról! Ne szedje szét, ne alakítsa át a készüléket, mert tüzet, balesetet vagy áramütést okozhat! A nem rendeltetésszerű vagy szakszerűtlen kezelés a jótállás megszűnését vonja maga után. A hasonló okokból keletkezett károkért a gyártó nem vállal felelősséget. A készülék nem ipari, hanem háztartási használatra készült. Áramütésveszély! Tilos a készülék vagy tartozékainak szétszerelése, átalakítása! Bármely rész megsérülése esetén azonnal áramtalanítsa és forduljon szakemberhez.



A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezést elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét.

A jelen használati útmutató a Metroman Hungária Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható. Jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket.

Forgalmazza: **Metroman Hungária Kft.** - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8

Származási hely: Kína

www.metroman.hu

