


TC-001 Ugatásgátló nyakörv használati útmutató

A termékre vonatkozó biztonsági utasítások

Agresszív kutyáknál tilos használni. Az agresszív kutya súlyos sérülést vagy akár halált is okozhat a gazdának vagy másoknak. Ha nem biztos benne, hogy ez a termék alkalmas-e kutyája számára, kérjük, forduljon profi kutyakiképzőhöz.

Gyermekek nem játszhatnak ezzel a termékkel. Tartsa a nyakörvet a gyermekektől távol. Kérjük, győződjön meg róla, hogy kutyája egészséges a termék használata előtt. Ha bizonytalan ebben kérjük, konzultáljon állatorvosával. A nyakörv bekapcsolásakor a az emberi test nem érintkezhet közvetlenül a termék E-Shock érintkezőjével. Ha kiütés vagy sebesedés jelentkezik az érintkezési ponton az E-Shock érintkező helyén, kérjük, ne használja tovább ezt a terméket, amíg a bőr meg nem gyógyul.

	Csomag tartalma: nyakörv tesztegyég szondapár szonda védőburkolat Usb töltőkábel használati útmutató	Tulajdonságok: Feszültség 3,7 V Akkumulátor kapacitás 300 mAh (3-5 nap használati idő) Tápegység DC 5V/1A Védettség IP67 Üzemi hőmérséklet -10 °C~+50 °C Tárolási hőmérséklet -20 °C~+60 °C Méret 70mm*37mm*40mm Súly 90 g
---	---	---

A nyakörv beépített akkumulátorral és érintő gombokkal rendelkezik, vízálló, állítható a nyakörv kerületi mérete 60 cm –ig.

Az eszköz rezgést, hangjelzést és elektromos impulzust, valamint és ezek kombinációját használja az ugatás megfékezésére.

Használat:

A nyakörv mikrofonos ugatás érzékelővel van ellátva és csak az ugatás közvetlen közelében reagál az ugatásra. Helyezze fel a kutyára a nyakörvet, hogy a fém érintkezők érintkezzenek a kutya bőrével, ne mozogjon, de még ne fojtsák az állatot.

Állítsa be a nyakörv hosszát a megfelelő méretre

Csatolja fel a kutya nyakára.

Viselési ponton a hangszál pozícióba kell pozícionálni, mérsékelten legyen szoros a nyakörv, a 2 db érintkező érjen az állat bőréhez.

Kapcsolja be a készüléket a az „M” érintőgomb hosszan érintve.




Kikapcsoláshoz be kell lépni a menübe hangerő szabályzóhoz, és az „M” érintőgomb hosszan érintve az eszköz kikapcsol.



Funkciók és kijelzések:

Sokkoló beállítása 7 legerősebb – 0 off  Kisebb testű kutyáknál alacsonyabb, nagytestű kutyáknál erősebb beállítás lehet szükséges. Az állat kímélése érdekében először minél alacsonyabb beállítással próbálkozzon és ha szükséges, növelje az erősséget.

Rezgés erőssége



Ugatásszenzor érzékenysége



Akkumulátor kijelző



Funkciók, beállítások:

Megjelenítési módok:
ugatás szenzor érzékenység)



röviden érintve



(töltöttség vibrálási erősség,

Beállítási módok: kiválasztva a megfelelő állítani kívánt beállítást röviden 3-szor érintve a gombot lépünk be a beállításokba.



-

gombbal választjuk ki az állítani kívánt funkciót

, és a



gombbal állítjuk be a kívánt értéket.



- Beállítások után a mentés és kilépés 1-2 mp múlva a automatikusan megtörténik.



- Ezt a készüléket azok a személyek, akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy akiknek a tapasztalata és a tudása hiányzik, továbbá gyermekek csak abban az esetben használhatják, ha az felügyelet mellett történik, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó útmutatást kapnak, és megértik a használatból eredő veszélyeket. Csak az előírt feszültség szabványos csatlakozóaljzatba szabad csatlakoztatni! Használat után húzza ki a készüléket a hálózatról! Ne szedje szét, ne alakítsa át a készüléket, mert tüzet, balesetet vagy áramütést okozhat! A nem rendeltetésszerű vagy szakszerűtlen kezelés a jótállás megszűnését vonja maga után. A hasonló okokból keletkezett károkért a gyártó nem vállal felelősséget. A készülék nem ipari, hanem háztartási használatra készült. Áramütésveszély! Tilos a készülék vagy tartozékainak szétszerelése, átalakítása! Bármely rész megsérülése esetén azonnal áramtalanítsa és forduljon szakemberhez.



- A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezést elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét.

- A jelen használati útmutató a Metroman Hungária Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható. Jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket.

- Forgalmazza: **Metroman Hungária Kft.** - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8

Származási hely: Kína

www.metroman.hu

