

MG11-3D ultrahangos kisállat riasztó használati útmutató

A készülék ultrahanghullámokat bocsát ki, amelyek folyamatosan változtatják a frekvenciákat, zavarokat okoznak az egerek és patkányok hallóidegében, így kénytelenek elhagyni a környezetet, amelyben az eszköz működik. Az előállított frekvencia változékonysága megakadályozza, hogy a rágcsálók hozzászokjanak az eszköz által kibocsátott ultrahanghoz. A kibocsátott ultrahangok jelentős erővel bírnak, de emberek, kutyák, macskák nem hallják.

Ideális pincékhez, irodákhoz, házakhoz, padlásokhoz, raktárakhoz, autók és mezőgazdasági járművek menedékeihez, lakókocsikhoz, sátrakhoz stb.

A készülék használata:

Csatlakoztassa a tartozék tápkábel a készülékbe majd a másik végét a 230V hálózathoz. A készülék ezzel működésbe is lép.

A riasztó tetején található kapcsolóval választhat a különböző üzemmódok között.

Kapcsoló alaphelyzet: Csak ultrahang mód

Kapcsoló benyomva: Ultrahang és hangnyomás mód

Helyezze el a riasztót a védeni kívánt helyiségbe, lehetőleg a padlóra, hogy a hangok minél jobban terjedhessenek minden irányba. Az egyes tárgyak, bútorok stb. jelentősen csökkentik a készülék hatáskörét! Ne zárja le teljesen a helyiséget, mindig adjon szabad menekülési útvonalat az állatoknak. **Figyelem!** Nem vízálló, csak beltéren használható!

Forgalmazza: Metroman Hungária KFT

8800 Nagykanizsa Hevesi u. 8

Származási hely: Kína

www.metroman.hu