

## Falra szerelhető, napelemes kisállatriasztó M68701A használati útmutatója

### **1. Rendeltetés szerű használat**

Az M68701A napelemes kisállatriasztót állatok elijesztésére tervezték. A készülék egy hangszórón keresztül váltakozó ultrahang frekvenciákat bocsát ki, valamint LED villanásokat idéz elő, hogy az állatokat a környékről elriassza. Az riasztási funkciók egy háromállású kapcsolóval állíthatók be. A készülék beépített akkumulátorral működik, amelyeket a beépített napelemes cella vagy a tartozék microUSB kábel segítségével töltsön fel. Más, a fentiekől eltérő alkalmazás nem megengedett! Károknál, amelyek a szakszerűtlen alkalmazás, és/vagy az útmutató figyelmen kívül hagyása és/vagy nem megengedett átalakítás miatt keletkeznek, a gyártó nem vállal jótállást a károokra vagy azok következményeire, és a garancia igény is megszűnik.

### **2. Fontos tudnivalók a hatás módjára és az alkalmazásra vonatkozóan.**

A kis állatriasztó nem akadályozza meg az állatok ott-tartózkodását, de más területek az állatok számára kellemesebbnek fognak tűnni. Ezért feltehetően inkább ott fognak tartózkodni.

#### **Telepítés:**

A riasztót különböző állatokhoz különböző magasságokban célszerű felszerelni. A hátoldalán található akasztó segítségével akasztható falra, fára, oszlopra. Alkalmazható beltérben kb. 30 cm magasságban szúnyogok, csótányok, rágcsálók ellen. Ekkor a háromállású kapcsolót beltéri üzemmódba kell állítani. Kültéri alkalmazás esetén a kapcsolót kültéri üzemmódba kell állítani (ultrahang+villanófény). Farkasok, kutyák esetében kb. 60 cm, szarvas 1,2 m, madarak ellen kb. 2,5 m magasságban kell elhelyezni a riasztót minél napsütöttebb helyre.

A készülék nappal töltődik, és fényérzékelője segítségével este automatikusan működni kezd, majd hajnalban kikapcsol.

Ha az állatok észreveszik, hogy a kellemetlen hang kitartóan hallható, átköltöznek egy másik területre. Amíg ez a hatás érvényesül, addig néhány nap, sőt néhány hét is eltelhet. Az, hogy milyen jól terjednek a hanghullámok, a helyi adottságoktól függ. A terméket bármilyen érintett helyen gyorsan és egyszerűen fel lehet állítani, és optimális védelmet nyújt állatok ellen. Vegye figyelembe a madarak költési idejét! A készülékeket csak ezeken az időszakokon kívül helyezze üzembe. Így nem zavarja meg a madarak költését, és nem idézi elő azt, hogy a madarányák távol maradjanak és a kis állatok elpusztuljanak. Ellenőrizze a használat előtt a környezetet 10 méteres körzetben, és győződjön meg arról, hogy ott nem költenek madarak.

### 3. Biztonsági tudnivalók

- Az elektromos készülékek, csomagolási anyagok nem valók gyerekek kezébe.
- A készüléket csak a hozzávaló napelemmel vagy töltőkábellel lehet tölteni.
- Minden esetben meg kell vizsgálni, hogy a készülék alkalmas-e az adott alkalmazási helyhez.
- Ez a készülék nem való arra, hogy testi, érzékszervi vagy szellemi fogyatékosok (8 év feletti gyerekeket is ideértve), vagy tapasztalatlan és/vagy kellő ismeret híján levők használják, még akkor is, ha a biztonságukért felelős személy felügyel rájuk, vagy kioktatta őket a készülék használatára. Figyeljen a gyerekekre, hogy ne játszanak a készülékkel.
- Olyan személyeknél, akik fotoérzékeny epilepsiában szenvednek, előfordulhatnak epilepsziás rohamok vagy eszméletvesztés, ha bizonyos fajta villanófényeknek vannak kitéve. Ha a készülék működése közben különböző tünetek, pl. szédülés, látászavar, szem- vagy idegrángás, eszméletvesztés, tájékozódó képesség elvesztése vagy bármilyen akaratlan kívüli mozgás ill. görcsök lépnének fel, a készüléket ki kell kapcsolni, ill. az illető személynek el kell hagyni a területet.
- Ha a készüléket hosszabb ideig nem hagyja feltöltés nélkül.
- Őrizze meg a használati útmutatót és amennyiben a készüléket továbbadja, adja vele azt is.
- Ez a készülék akkuval is működtethető bel- és kültéren egyaránt.

A készülék eső ellen védett, de kizárólag függőleges állásban! Megdőlve, elfektetve beázhat! Vízbe nem meríthető! A vízállóság fontos feltétele, hogy a töltő csatlakozó gumikupakja zárt állapotban legyen.

A fentiek figyelmen kívül hagyása esetén a garancia elutasításra kerül! Beázás esetén garanciális cserét vagy javítást csak gyári hiba esetén áll módunkban vállalni!

A kisállatiasztó töltése: Ajánlott első használat esetén 24 órán keresztül tölteni a készüléket, a továbbiakban pedig borús időben vagy ha árnyékos helyen használjuk, rendszeresen ellenőrizni a működést és az USB töltőkábellel is feltölteni az akkumulátort. Ha nem használja a készüléket, mindig feltöltött akkumulátorokkal tárolja, mert az akku teljes lemerülése károsítja az akkumulátort és lerövidíti annak élettartamát.

**Megjegyzés:** A 16.000 Hz fölötti frekvencia az emberi fül számára már nem érzékelhető.

### Műszaki adatok:

1. Tápellátás: napelemes/USB töltés
2. Akkumulátor: 3,7 V 500 mAh
3. Vízállóság: IP58
4. Névleges feszültség: 5 V
5. Ultrahang frekvencia: 20-36,5 kHz
6. Névleges teljesítmény: 0,5 W
7. Súly: kb 600 gramm
8. Méret: kb 11x5x2 cm

Forgalmazza: **Metroman Hungária KFT**  
8800 Nagykanizsa Hevesi u. 8.  
Származási hely: Kína  
[www.metroman.hu](http://www.metroman.hu)