

M8804LED akkumulátoros LED lámpa használati útmutató

Töltés: Első használat előtt tölts fel a lámpa akkumulátorát egy 5V USB töltővel. Az akkumulátor töltési ideje kb. 4-6 óra. A töltés végeztével csatlakoztassa le a töltőkábel és pattintsa vissza a gumi védőkupakot. A lámpa IP44 védettségű, de csak abban az esetben, ha a gumi védőkupak megfelelően van a helyére rögzítve.

Használat: Akassza fel a lámpát egy stabil helyre. Nyomja meg a bekapcsológombot és a lámpa felkapcsol. A bekapcsológomb további megnyomására a fényerő csökken, a 3. nyomásra pedig a lámpa lekapcsol.

A lámpa használható kültéren, de csak a töltőcsatlakozó gumikupakjának megfelelő rögzítése mellett! Vízbe nem meríthető!



M8804LED akkumulátoros LED lámpa tulajdonságai:

- Anyaga: ABS+PC+volfrám szál
- Teljesítmény: 5W
- Feszültség: 5V
- LED égők: Meleg fényű LED
- Üzem módok: Erős-közepes-gyenge
- Töltő csatlakozó: Type-C
- Használati idő: kb. 2-3 óra
- Akkumulátor kapacitás: 400mAh
- Súly: kb. 54 g
- Méret: 17,5 x 5,3 cm

M8804LED kemping és sátorlámpa csomag tartalma:

- 1 db felakasztható LED lámpa
- 1 db USB-USB-c töltőkábel



Ezt a készüléket azok a személyek, akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy akiknek a tapasztalata és a tudása hiányzik, továbbá gyermekek csak abban az esetben használhatják, ha az felügyelet mellett történik, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó útmutatást kapnak, és megértik a használatból eredő veszélyeket. Csak az előírt feszültség szabványos csatlakozóaljzatba szabad csatlakoztatni! Használat után húzza ki a készüléket a hálózathoz! Ne szedje szét, ne alakítsa át a készüléket, mert tüzet, balesetet vagy áramütést okozhat! A nem rendeltetésszerű vagy szakszerűtlen kezelés a jótállás megszűnését vonja maga után. A hasonló okokból keletkezett károkért a gyártó nem vállal felelősséget. A készülék nem ipari, hanem háztartási használatra készült. Áramütésveszély! Tilos a készülék vagy tartozékainak szétszerelése, átalakítása! Bármely rész megsérülése esetén azonnal áramtalanítsa és forduljon szakemberhez.



A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezést elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét.

A jelen használati útmutató a Metroman Hungária Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható. Jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket.

Forgalmazza: **Metroman Hungária Kft.** - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8

Származási hely: Kína

www.metroman.hu

