

ZD-510 LCD hőlégfúvó használat útmutató

biztonsági előírások a hőlégfúvó készülékhez!

A készülék csak úgy használható biztonságosan, ha a használati útmutatót elolvasta és egészében megértette.

- Ne használja a szerszámgépet, ha az nedves vagy ha a környezete nedves.
- Nagyon figyeljen oda, ha a készüléket gyúlékony anyagok közelében használja.
- Ne tartsa ugyanarra a helyre hosszú ideig.
- Mindig győződjön meg róla, hogy a munkaterület megfelelően szellőzik.
- **Soha ne használja a készüléket hajszárítóként.**
- Ne vigye a készüléket a hálózati vezetéknél fogva.
- A hálózati vezetéket mindig tartsa a munkaterülettől távol.

FORRÓ! ÉGÉSVESZÉLY!

- Ne érjen a forró légfúvókához. Viseljen védőkesztyűt. Használat után tegye a támasztékára és hagyja lehűlni, mielőtt elrakja. A forró fúvóka sérülést okozhat.
- A szerszámot és a tartozékokat gyermekektől tartsa távol.
- Soha ne irányítsa a forró levegőt emberekre vagy állatokra.
- **Tűz és robbanásveszély!**
- Tűz keletkezhet, ha a készüléket óvatlanul használják.
- A látótéren kívül levő éghető anyagok felé is elvezetődhet a hő.
- Gyúlékony és mérgező gázok keletkezhetnek, ha műanyaggal, festékkel (főleg régebbi típusú festékek), lakkokkal vagy hasonló anyagokkal dolgozik.
- Soha ne használja a készüléket nagyon gyúlékony gázt kibocsátó anyagok közelében.
- Ne használja robbanásveszélyes légkörben. Ne tartsa a fúvókát túl közel a munkadarabhoz.
- Ezt a készüléket nem szánták csökkent fizikai, érzéki vagy szellemi képességű, illetve tapasztalattal vagy ismerettel nem rendelkező személyek általi használatra, beleértve a gyermekeket is. Gondoskodni kell arról, hogy a gyermekek ne kezeljék és ne játszanak a készülékkel.

Tűz és robbanásveszély!

- Műanyaggal, festékekkel (főleg régebbi típusú festékekkel), lakkokkal és hasonló anyagokkal történő munka folyamán gyúlékony és mérgező gázok keletkezhetnek.
- Az ideális hőmérsékletet próbával lehet kideríteni. Ezért először alacsony hőmérséklet beállítással kezdje. A példákban feltüntetett hőmérsékletek csak javasolt értékek, amelyek a munkadarab tulajdonságai miatt változhatnak. A fúvóka és a munkadarab közötti távolság a feldolgozni kívánt anyagtól függ.
- További információkat kaphat a közkedvelt barkács könyvekből.

Használat:

Kapcsolja be a hőlégfúvót a készülék fogantyúján található kapcsolóval az 1-s vagy 2-es állásba. A kijelző alatti + / - gombok használatával állítsa be a kívánt hőmérsékletet.

A hőmérséklet 1-es állásban 100-300, 2-es állásban 300-650 C°-ig szabályozható 10 C°-os léptekben.

Használat után kapcsolja OFF állásba a kikapcsoláshoz. Ügyeljen arra, hogy a hőlégfúvó fel kikapcsolás után még hosszú ideig forró, ezért égési sérülést okozhat és tűzveszélyes is! A fúvóka fejeket kizárólag kihűl állapotban szabad cserélni! A szellőzőnyílásokat tartsa mindig tisztán és eltömődés-mentesen!

Forgalmazza : **Metroman Hungária KFT 8800 Nagykanizsa Hevesi u. 8**

Származási hely : Kína

www.metroman.hu