

Intelligens akkumulátortöltő RDRM200 max. 4-20Ah akkumulátorokhoz



SPECIÁLIS FIGYELMEZTETÉSEK

A készülék biztonságos használatához kövesse az alábbi utasításokat:

- Ne használja a készüléket nagyfeszültségű áramellátási körülmények között.
 - Ne próbálja meg kinyitni a készülék házát. Forduljon a hivatalos diagnosztikai szervizhez.
 - Csak működő akkumulátort használjon. A hibásan működő, sérült, kopott, túlzottan lemerült akkumulátorok használata a termék helyrehozhatatlan károsodásához vezethet.
 - A töltőt csak az akkumulátor gyártója által megadott csatlakozási és töltési szabályok, valamint azok kompatibilitása ellenőrzése után használja. A nem megfelelő használat veszélyeztetheti az akkumulátort, a töltőt és az Ön biztonságát.
1. Ne zárja rövidre a vezetékeket/kapcsokat. A fogókat meg kell húzni a kapcsokon. Ne érintse meg egyszerre az akkumulátor mindkét érintkezőjét vagy a hozzájuk kapcsolódó vezetékeket.
 2. Kerülje a felesleges elektrolit folyadék kiömlését/forralását. Az elektrolit korrozív hatású a fémre, és rövidzárlati veszélyt jelent.
- Rendszeresen ellenőrizze a töltési állapotot. Ha rendellenességre vagy hosszabb, 12 órás töltési időre gyanakszik, válassza le és ellenőrizze az akkumulátor paramétereit egy hivatalos szervizközpontban. A sérült akkumulátort már nem lehet 100%-osan feltölteni.

ÁLTALÁNOS TULAJDONSÁGOK

A PNI M200 egyenirányítós töltő intelligens 3 fokozatú töltést biztosít kis kapacitású, 12 V-os ólom-savas és ólom-gél akkumulátorokhoz, akár 20 Amperig.

Általában ezeket az akkumulátorokat vagy a motorkerékpárokon, vagy elektronikus berendezésekben használják, mint például: UPS, betörésses rendszerek vagy kis fogyasztók táplálására.

A PNI M200 magas fokú biztonságot nyújt, mivel a következő védelemmel van ellátva:

- fordított csatlakozási polaritás;
- rövidzárlat;
- túlfeszültség töltés közben;

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

1. Csatlakoztassa a PIROS fogót a (+) PLUSZ, a FEKETE fogót pedig a (-) MINUS csatlakozóhoz.
2. Csatlakoztassa a töltőt a 230 V AC tápegységhez.
3. A jelzőfény pirosan világít, jelezve a töltési szakasz megkezdését.
4. Amikor a töltés befejeződött, a LED ezt zölden villogva megerősíti, és a töltő tartási módba (Float) kapcsol.
5. Először válassza le a töltőt a 230 V AC tápegységről, majd az akkumulátorról: Fekete fogó és piros fogó.

Modell	Töltési feszültség	Maximális terhelési áram	Feszültség karbantartás (Float)
PNI M200	12V - 14.5V 2A	2 Amper	13.7V 0.2A