

SafeHouse A022

Füst- és hőmérsékletérzékelő

Műszaki adatok

Tápegység	3V, 2x AAA elem
Készenléti fogyasztás	$\leq 10\mu\text{A}$
Fogyasztás riasztásban	$\leq 120\text{mA}$
Wi-Fi frekvencia	2,4 GHz
Wi-Fi átviteli teljesítmény	100mW
Üzemhőmérséklet	-26-80°C
Hangintenzitás	80dB/1m
Érzékelési terület	20 négyzetméterig
Méret	90 x 90 x 40 mm

Telepítés

Megjegyzés: biztonsági okokból javasoljuk, hogy a füstérzékelőt csavarokkal rögzítse a mennyezetre, és ne dupla ragasztószalaggal.

1. Vigye közelebb az érzékelő tartót a falhoz, és ceruzával jelölje be a lyukak helyét.
2. Távolítsa el a konzolt, és fúróval készítsen lyukakat a falon.
3. Illessze be a dübeleket a falon lévő lyukakba.
4. Vigye közelebb az érzékelő tartót a falhoz, és rögzítse a csavarok dübelekre való behelyezésével. Húzza meg jól a csavarokat egy keresztcsavarhúzóval.
5. Vigye közelebb a füstérzékelőt a falban rögzített

tartóhoz, és forgassa el, hogy a konzolra rögzítse.

Figyelmeztetések

Ez a termék kizárólag beltéri használatra készült.

Ne telepítse az érzékelőt fürdőszobába, úszómedencébe vagy más magas páratartalmú helyre.

Tartson legalább 50 cm távolságot a füstérzékelő és a világítótestek között.

Tartson legalább 150 cm távolságot a füstérzékelő és a légkondicionáló vagy szellőztető berendezések között.

Ne tisztítsa a füstérzékelőt vegyszerekkel. Az általuk kibocsátott gázok károsíthatják a belső érzékelőt.

Rendszeresen ellenőrizze a füstérzékelő működési állapotát a TESZT gomb megnyomásával.

Felszerelés előtt tesztelje a füstérzékelőt.

Ha a füstérzékelő figyelmezteti Önt, hogy az elemek lemerültek, cserélje ki őket más, azonos típusú elemre (2 db AAA alkáli elem).

Telepítési javaslatok

Válassza ki az érzékelő felszerelésének helyét, így biztos lehet benne, hogy más helyiségekből is hallani fogja a riasztást.

Szerelje fel a füstérzékelőt a mennyezetre >10 cm távolságra az oldalfalaktól és >50 cm távolságra a sarkoktól.

Ha a mennyezet ferde (például padláson), az érzékelőt a mennyezet legmagasabb pontjától 90 cm-re szerelje fel..

Vezérlés a Tuya Smart alkalmazásból

Megjegyzés: A Tuya Smart alkalmazás számos frissítése miatt a kézikönyvben leírt képek és információk eltérhetnek a telepített verziótól.

Töltse le az alkalmazást az alábbi QR-kód beolvasásával:



- Telefonján aktiválja a Hely és a Bluetooth funkciót.
- Nyissa meg az alkalmazást és jelentkezzen be.

- Várja meg az érzékelő automatikus azonosítását, vagy adja hozzá manuálisan az alkalmazáshoz az „Érzékelők” - „Füstérzékelő (WiFi)” kategória kiválasztásával.
- Adja meg a WiFi hálózat jelszavát.
- Nyomja meg a „Tovább” gombot a következő felületen.
- Nyomja meg hosszan a Wi-Fi gombot az eszközön. A kék LED gyakran villog. Most az érzékelő párosítási módban van.
- Erősítse meg az alkalmazásban, hogy a LED gyorsan villog.
- Az eszköz azonosítása után nyomja meg a „Kész” gombot az eljárás befejezéséhez.



