

MD20A Csíptethető LED asztali lámpa használati útmutatója

LED lámpa praktikus csíptethető rögzítéssel. Tökéletes fényforrás olvasáshoz vagy irodai munkához. Tápellátását a mellékelt USB-kábellel kábel biztosítja, használata egyszerű. A rugalmas fémkar lehetővé teszi a fény bármilyen szögbe állítását. A beépített vezérlőpanel gombjaival könnyedén beállíthatja a fényintenzitást (3 variáció), és növelheti vagy csökkentheti a fényerőt (10 fokozatban). Elegáns kialakításának köszönhetően tökéletesen illik bármilyen helyiségbe!

Termékjellemzők:

- LED lámpa otthoni, irodai vagy autós használatra! Csíptethető felfogatásával bárhová rögzíthető!
- A lámpa hidegfehér, melegfehér fényt vagy a kettő kombinációját bocsátja ki, amelynek színhőmérséklete körülbelül 5500-6000 K.
- Masszív és könnyen használható csíptetővel bármilyen tárgyra, asztal vagy polc szélére rögzítheti.
- Beépített kapcsolójával 3 fényszín és 10 fényintenzitási szint közül választhat!
- A hosszú, rugalmas fémkar nagyon tartós. Lehetővé teszi a lámpa szögének az Ön igényeinek megfelelő beállítását.
- 24 fényes LED bocsát ki nagyon erős fehér fényt, miközben nagyon kevés energiát fogyaszt. A lámpa működtetéséhez mindössze egy szabványos USB-kábel szükséges!

Specifikációk:

- Anyag: műanyag + fém
- Teljesítmény: 5 W
- LED-ek száma: 20
- Fényerősség: 300-350 lm
- Sugárzási szög: több mint 180°
- Fényszín: 5500-6000K (hideg fehér és melegfehér)
- Beépített fényerő-kapcsoló
- Tápellátás: USB-kábel (tartozék)
- Teljes hossz (kar + LED panel): 63 cm
- Méretek: 120 mm x 270 mm x 630 mm

Használati útmutató:

A lámpa bekapcsolása:

A lámpa bekapcsolásához csatlakoztassa azt számítógép vagy más eszköz 5 V-os USB-portjához.

A lámpa csatlakoztatása után nyomja meg az I/O gombot a bekapcsoláshoz. A lámpa kikapcsolásához nyomja meg ismét az I/O gombot. Újraindítás után a lámpa megjegyzi az utolsó beállítást (fényintenzitás és szín).

A fényintenzitás módosítása (10 szint):

A fényintenzitás lépésenkénti növeléséhez nyomja meg a vezérlőpanelen található + gombot.

A fényintenzitás lépésenkénti csökkentéséhez nyomja meg a vezérlőpanelen található – gombot.

A fényszín módosítása (3 mód):

A fényszín módosításához nyomja meg a KÉT NYÍL gombot egyenként:

1. Az alapértelmezett mód a hideg fehér LED-ek
2. Vegyes mód (hideg fehér és meleg fehér LED-ek)
3. Csak meleg fehér LED-ek.



A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezést elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét.

A jelen használati útmutató a Metroman Hungária Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható. Jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket.

Forgalmazza: **Metroman Hungária Kft.** - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8

Származási hely: Kína

www.metroman.hu

