

MG643 Ultrahangos mosó, tisztító használati útmutatója

Ultrahangos tisztítóeszköz ékszerek, dísz tárgyak, optikai, elektronikus és PCB alkatrészek karbantartásához. A generált, akár 40 kHz-es frekvenciájú ultrahangnak és az akár 500 ml-es kamrának köszönhetően akár nagyobb tárgyak, például a kozmetikai vagy orvosi iparban használt eszközök fertőtlenítését is lehetővé teszi! A használat kényelmét növeli a teljesítmény és a működési idő (időzítő) 1-60 perc közötti beállítási lehetősége!

Műszaki adatok:

- Anyaga: fém és műanyag
- Tápellátás: 110 / 220V (hálózatról)
- Teljesítmény: 30 / 50 W (2 üzemmód)
- Hanghullám frekvencia: 40 kHz
- Időzítő: 1-60 perc (1 perces időközönként)
- Elektronikus vezérlőpanel
- Kamra űrtartalma: 500 ml
- Kamra méretei: 16,5 cm x 8,5 cm x 4,5 cm
- Külső méretek: 18,5 cm x 15 cm x 10 cm

Működtetés:

- Csatlakoztassa a készüléket a 220 V-os elektromos hálózathoz
- Helyezze az ultrahangosan tisztítani kívánt tárgyat a készülék edényébe (ékszerek, integrált áramkörök, patronok, szemüvegek, műfogsorok, kis elektronikai cikkek, órák, nehezen eltávolítható szennyeződések).
- Öntsön vizet vagy speciális ultrahangos tisztítófolyadékot a készülék edényébe, ügyelve arra, hogy a felülete (folyadék) 1 cm-rel a tál felső széle alatt legyen!
- Miután a tárgyat a tálba helyezte, és beleöntötte a folyadékot, zárja le a tálat a fedő segítségével!
- Válassza ki a kívánt ultrahang teljesítményt a 30W vagy 50W gomb megnyomásával.
- A teljesítmény kiválasztása után az 1-es szám jelenik meg a baloldali kijelzőn, amely megfelel a működési percek számának (1 perctől maximum 60 percig)
- Az üzemi mód módosításához kattintson (vagy tartsa lenyomva) a 30W vagy 50W gombot (a kiválasztott teljesítménytől függően).
- A kívánt működési idő beállítása után nyomja meg a POWER gombot. A készülék a kiválasztott teljesítményen és a kiválasztott ideig kezd működni.
- A hátralévő idő (perc) folyamatosan megjelenik a kijelzőn.
- AZ ULTRAHANGOS TISZTÍTÁS KIKAPCSOLÁSÁHOZ, A KÉSZÜLÉK MŰKÖDÉSE ALATT NYOMJA MEG A BEKAPCSOLÓ GOMBOT!
- A kiválasztott üzemmódban történő működést a gomb feletti piros dióda világítása jelzi!
- A készenléti üzemmódot a POWER gomb melletti LED világít és a kijelző villogása jelzi.

Tisztítás:

- A tisztítás befejezése után válassza le a készüléket a hálózatról!
- Csak ezután kezdje el a mosógép karbantartását és tisztítását.
- Az ultrahanggal megtisztított tárgyat kivesszük a tálból
- Eltávolítjuk a folyadékot és a kicsapódott szennyeződéseket
- Alaposan megtisztítjuk a készülék edényét
- Tisztítás után újra használatra kész!
- MEGJEGYZÉS: Ne adjon hozzá több vizet a tartály kapacitásának 80%-ánál!
- MEGJEGYZÉS: Óvatosan öntse ki a vizet, és minden használat után tisztítsa meg a készüléket!

Figyelmeztetések!

- Ne felejtse el elvégezni a készülék rutinszerű karbantartását (minden használat után) a fent jelzett módszer szerint.
- Ne merítse vízbe a készüléket, és ne nyissa fel vagy módosítsa, amíg az működik vagy a tápegységhez van csatlakoztatva.
- Ezt a berendezést 8 évesnél idősebb gyermekek, csökkent fizikai, szellemi képességű személyek, valamint a berendezéssel kapcsolatos tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek használhatják, ha a berendezés biztonságos használatára vonatkozó felügyeletet vagy oktatást biztosítanak, hogy megértsék a vele járó veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a berendezéssel. Gyermekek nem végezhetik a berendezés tisztítását vagy karbantartását felügyelet nélkül!



A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezést elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét.

A jelen használati útmutató a Metroman Hungária Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható. Jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket.

Forgalmazza: **Metroman Hungária Kft.** - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8

Származási hely: Kína

www.metroman.hu

