


M5647-HD Mágnes talpas HDTV DVB-T TV antenna beépített erősítővel használati útmutató

Csatlakoztassa az antenna Koax csatlakozóját a TV antenna bemenetére. Csatlakoztassa az USB csatlakozót a TV vagy beltéri egység USB csatlakozójára. Amennyiben a készüléke nem rendelkezik USB csatlakozóval használjon egy szabványos USB töltőt. USB töltés nélkül az antenna nem működik!

Beltéri használat esetén a jobb vétel érdekében helyezze az antennát az ablak közelébe és lehetőleg az épület adó torony felőli részére.

Fém felületekre az antenna talpa mágnesesen rögzíthető. Járműveknél vegye figyelembe, hogy egyes karosszéria elemeken a mágnes nem tapad megfelelően!



M5647-HD Mágnes talpas DVB-T TV antenna tulajdonságai:

- Kiváló minőségű belső rádió és TV antenna
- Digitális földfelszíni TV DVB-T adások vétele
- Tökéletes digitális DAB rádió és FM rádió vételére
- Beépített alacsony zajszintű nagy nyereségű erősítő
- Kompakt méretek és könnyű hordozhatóság
- Könnyű konstrukció
- Mágneses talppal (lehetővé teszi a stabil felszerelést pl. külső ablakpárkányra vagy az autó tetejére nyaralás alatt)
- Modern dizájn
- Frekvencia tartomány: 470-860MHz
- Erősítés: 22 dBi
- Impedancia: 75 Ohm
- Antenna csatlakozó: Koax dugó
- Erősítő tápellátása: USB
- Méretek: Magasság 13 cm, talp átmérő: 6 cm
- Kábelhossz: 5m



Ezt a készüléket azok a személyek, akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy akiknek a tapasztalata és a tudása hiányzik, továbbá gyermekek csak abban az esetben használhatják, ha az felügyelet mellett történik, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó útmutatást kapnak, és megértik a használatból eredő veszélyeket. Csak az előírt feszültség szabványos csatlakozóaljzatba szabad csatlakoztatni! Használat után húzza ki a készüléket a hálózathoz! Ne szedje szét, ne alakítsa át a készüléket, mert tüzet, balesetet vagy áramütést okozhat! A nem rendeltetésszerű vagy szakszerűtlen kezelés a jótállás megszűnését vonja maga után. A hasonló okokból keletkezett károkért a gyártó nem vállal felelősséget. A készülék nem ipari, hanem háztartási használatra készült. Áramütésveszély! Tilos a készülék vagy tartozékainak szétszerelése, átalakítása! Bármely rész megsérülése esetén azonnal áramtalanítsa és forduljon szakemberhez.



A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezést elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét.

A jelen használati útmutató a Metroman Hungária Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható. Jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket.

Forgalmazza: **Metroman Hungária Kft.** - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8

Származási hely: Kína

www.metroman.hu

