

M5605 Mini vezeték nélküli billentyűzet használati útmutató.

Húzza le a készülék alján található OPEN feliratú akkumulátortartó fedelét a nyíl irányába. Vegye ki az USB vevőt  és csatlakoztassa a PC vagy Androidos eszköz USB portjára. Helyezze vissza az akkumulátor tartó fedelét. Az USB kábel segítségével töltse fel az akkumulátort, a töltés ideje alatt a középső, piros LED világít. Kapcsolja be a kapcsolót az ON állásba. A Windows és Android alapú eszközök automatikusan felismerik a billentyűzetet. Amennyiben a PC nem ismeri fel a billentyűzetet ellenőrizze a vírusirtó szoftverét vagy a biztonsági beállításokat, mert azok megakadályozhatják a csatlakozást.

A gombok háttérvilágítását az FN és F2 gombok egyszerre történő megnyomásával tudja változtatni.

Használat után kapcsolja a kapcsolót az OFF állásba. Nem vízálló! Ügyeljen arra, hogy víz ne érje a készüléket!

Forgalmazza: Metroman Hungária KFT 8800 Nagykanizsa Hevesi u. 8

Származási hely: Kína

www.metroman.hu