

Multifunkciós kézi LED reflektor, keresőlámpa MW844LED

Használati útmutató

Újratölthető keresőlámpa típusú zseblámpa erős LED-ekkel és ZOOM funkcióval, hatalmas, akár 800 méteres hatótávolsággal. Nagyon tartós műanyagból készült, ütésálló, ellenáll a fröccsenő víznek és a zord időjárási viszonyoknak is. A készülék akár 10 000 mAh kapacitású beépített akkumulátort használ, amely akár 20 órás folyamatos működést tesz lehetővé (a kiválasztott módtól függően). Lehetőség van a fényerősség beállítására és a villogó üzemmód aktiválására. A kapcsoló és a töltőaljzat tömör gumival van rögzítve. Tökéletes hosszabb utazásokhoz és felfedezésekhez!

Műszaki adatok:

- Anyaga: ABS műanyag
- Teljesítmény: beépített 10000 mAh akkumulátor
- Akkumulátor töltöttségi szint jelző LED-ek
- Teljesítmény: 30 W
- Fényerősség: 1200 lumen
- LED-ek száma: 45x SMD LED
- Fényhőmérséklet: fehér 6000K
- Fény módok (7): 100%, 75%, 50%, villogó, piros-kék vegyes módok
- Fénytáv: 800 m
- ZOOM funkció
- Kényelmes fogantyú a felső részben
- Vízálló, IPX4
- Hosszúság: 17,7 cm
- Szélesség: 10 cm

A reflektor használata

A zseblámpa bekapcsolásához nyomja meg a gumisapka feletti két gomb egyikét. A gomb minden további megnyomása megváltoztatja az üzemmódot, amíg a zseblámpa ki nem kapcsol. A két gomb mindegyike más-más fényforrásért felel (elől/hátul).

A keresőlámpa powerbank funkcióval rendelkezik. A beépített akkumulátor töltéséhez távolítsa el az egyenáramú tápcsatlakozó gumisapkáját, és helyezze oda az USB tápkábel végét, a kábel másik végét csatlakoztassa a fali töltőhöz vagy a tápegységhez. Az akkumulátor töltöttségi állapotát 4 LED mutatja az oldalsó panelen. 4 világító LED jelzi a teljesen feltöltött akkumulátort. A világító diódák hiánya pedig a teljes kisülést jelenti.

Figyelmeztetések!

- Ne irányítsa a LED lámpa sugarát közvetlenül emberek vagy állatok szemébe.
- Ne nyissa fel a lámpa házát. A szervizelést mindig csak a felhatalmazott szervizközpontok képzett személyzete végezheti.
- Óvja a készüléket a vízbemerüléstől és az erős vibrációtól, tartsa távol hőforrásoktól.
- Tisztítsa meg a készüléket egy száraz, puha ruhával.
- Kerülje a lemerült zseblámpa hosszú távú tárolását.

A jelen használati útmutató a Metroman Hungária Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható. Jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket.

Forgalmazza: **Metroman Hungária Kft.** - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8

Származási hely: Kína

www.metroman.hu

