

Napelemes vakondriasztó vibrációs és akusztikus riasztással M679V-DUAL-PRO használati utasítás

Ezt a készüléket azok a személyek, akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy akiknek a tapasztalata és a tudása hiányzik, továbbá 8 éves kortól csak abban az esetben használhatják, ha az felügyelet mellett történik, vagy a készülék használatára vonatkozó útmutatást kapnak, és megértik a használatból eredő veszélyeket. Gyermek nem játszhat a készülékkel. Gyermek kizárólag felügyelet mellett végezhetik a készülék tisztítását vagy felhasználói karbantartását.

Az M679V-DUAL-PRO vakondriasztó a mellékelt tartóval a földbe szúrható, melyben egy **beépített erős rezgéseket kibocsátó vakondriasztó** és egy **akusztikus hang riasztás** is beépítésre került. A vibrációs mód főleg a vakondok és egyéb földben lakó állatok riasztására használható, míg az akusztikus hang egyrészt segít a vakondriasztás hatékonyságának növelésében, de egyéb állatok, mint például egerek vagy patkányok számára is zavaró lehet. A kiválasztott **riasztás sötétben, automatikusan indul**. Akkumulátorát a beépített napelem képes tölteni, de tartósan borús időben egy USB töltő segítségével is egyszerűen feltölthető.

Üzembe helyezés, működés, elhelyezés

- Csomagolja ki a készüléket és győződjön meg róla, hogy az nem sérült meg a szállítás során.
- Csúsztassa össze a két részből álló szárat, a cső és a tüske oldalán lévő jelző nyílak egymás felé mutassanak, a csövön lévő résbe a tüskén lévő bordának illeszkednie kell.
- Szúrja le a tüskét a földbe, lehetőleg kézzel. Ne használjon kalapácsot, fogót vagy egyéb szerszámot, mert az sérülést okozhat és az eldeformálódott alkatrész miatt nehezzé válhat az összeszerelés.
- Csatlakoztassa össze a készülékből és a szárból érkező vezetéket, majd szerelje fel a készülékre a szárat. (A száron lévő bordának a készüléken lévő horonyba kell illeszkednie.)
- A készülékház alján lévő kapcsolóval állítsa be a kiválasztott üzemmódot. (Akusztikushang, vibráció vagy a kettő kombinációja.)
- Ahhoz, hogy a napelem fel tudja tölteni az akkumulátort – az éjszaka folyamán minél tovább biztosítsa a működéshez szükséges feszültséget -, feltétlenül árnyékmentes, napfényes helyre szükséges helyezni. Minél hosszabb ideig éri közvetlen, tűző napfény, annál tovább fog üzemelni.

Figyelmeztetések

- Az összeszerelés és az elhelyezés során ne nyomja meg erősen a riasztót.
- A burkolatot – különös tekintettel a napelemre – tisztítsa rendszeresen, vigyázva arra, hogy ne karcolja meg azt durva tisztítószerekkel!
- Az akkumulátort tilos felnyitni, tűzbe dobni vagy rövidre zárn!
- Az előírtnál nagyobb kapacitású akkumulátor behelyezése nem eredményez hosszabb üzemidőt!
- Fagyponthoz közeli hőmérsékleten a lehűlt akkumulátor nem szolgáltat a megfelelő működéshez elegendő feszültséget.
- A tél beállta előtt ajánlott leszerelni, megtisztítani és fagymentes helyen tárolni a készüléket.



A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezést térítésmentesen elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét.

Műszaki adatok

- Anyag: műanyag (ABS)
- Beépített erős vibrációs motor
- Akusztikus hang
- Kapcsolható üzemmódok: Akusztikus, vibrációs és kombinált üzemmód.
- Működési tartomány: 300-600 m²-ig
- Akkumulátor: 3 db 1,2 V AA 800 mA Ni-Mh (cserélhető)
- Töltés: Napelem és USB
- Védelem: IP55
- Magasság: 28 cm
- Karó átmérője: 3 cm
- Napelem mérete: 10,9 cm x 8,3 cm

Forgalmazza: **Metroman Hungária Kft.** - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8

Származási hely: Kína

www.metroman.hu

