


Növénynevelő LED lámpa Piros - kék 4XG100 használati útmutatója

Növénynevelő lámpa piros és kék LED fénnel. Ősszel és télen a rövidebb nappalok miatt a növények kevés fényt kapnak, így növekedésük és fejlődésük lelassul. A LED fények elősegítik a növények, fűszernövények, virágok fotoszintetizálását, így gyorsabban tudnak növekedni egész évben. Fóliaházakban, télikertekben, szobában, vagy a helyiségek sötétebb részeiben is egyaránt alkalmazható, és látványelemként is funkcionálhat.

A vörös fény elengedhetetlen a száraz, valamint a levelek növekedéséhez. Ez a hullámhossz a virágzást, a nyugalmi időszakokat és a csírázást is szabályozza.

A kék fény befolyásolja a klorofill termelést, és hatással van levélvastagságra, így a növényi tömeg növekedését befolyásolja.



Csomagolja ki a terméket, csíptesse asztallap szélére, polcra, ablakpárkányra, majd csatlakoztassa a tápkábelt USB DC 5 V aljzatba, vagy a tartozék adapter segítségével hálózatra. Állítsa a szárazakat a megfelelő szögbe. A beépített távirányító segítségével az alábbiak szerint működtetheti a lámpát. A kényelmesebb használathoz külön távirányítót is tartalmaz a csomag.

Műszaki adatok:

- Anyaga: PVC és fém
- Izzó típusa: LED-ek
- LED-ek száma: 80 (52 piros és 28 kék)
- Teljesítmény: 36W
- Tápellátás: USB DC 5V, tartozék hálózati adapterrel
- Fény hullámhossza: vörös fény - 620-660 nm; kék – 460-470 nm
- Fényhullámok alkalmazásai: fotoszintézis és fotoperiodizmus támogatása
- Védettség: IP44
- Időzítő: 4H, 8H, 12H
- Állítható világítási teljesítmény: 10 fokozat
- Karok száma: 4
- Lumen száma: 1200
- Lámpafej hossza: 26 cm
- Építési szín: fekete

Figyelmeztetések:

- A robbanás elkerülése érdekében tartsa távol a készüléket a tűztől. A készülék nem víz- vagy porálló, ne merítse vízbe.
- Ne szerelje szét a készüléket, tilos a szoftvert szétszedni, módosítani, saját kezűleg megjavítani vagy jogosulatlan szervizközponttal megjavíttatni. Ha a készülék bármely eleme megsérül, különösen a tápkábel, vagy a burkolat, hagyja abba a készülék használatát, mert az közvetlen egészség- és életveszélyt jelenthet.
- A tárgyat a rendeltetésének megfelelően kell használni.
- Csak a készlethez mellékelt tartozékokat használja (ha vannak). A gyártó és az eladó nem vállal felelősséget más gyártók tartozékainak összeférhetetlenségéért.
- Ne tegye ki a készüléket extrém alacsony vagy magas hőmérsékletnek.



A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezést elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét.

A jelen használati útmutató a Metroman Hungária Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható. Jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket.

Forgalmazza: **Metroman Hungária Kft.** - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8

Származási hely: Kína

www.metroman.hu

