

Növénynevelő LED lámpa piros-kék PG08GROWLIGHT használati útmutatója

Növénynevelő lámpa piros és kék LED fényel. Ősszel és télen a rövidebb nappalok miatt a növények kevés fényt kapnak, így növekedésük és fejlődésük lelassul. A LED fények elősegítik a növények, fűszernövények, virágok fotoszintetizálását, így gyorsabban tudnak növekedni egész évben. Fóliaházakban, télikertekben, szobában, vagy a helyiségek sötétebb részeiben is egyaránt alkalmazható, és látványelemként is funkcionálhat.

A vörös fény elengedhetetlen a száraz, valamint a levelek növekedéséhez. Ez a hullámhossz a virágzást, a nyugalmi időszakokat és a csírázást is szabályozza.

A kék fény befolyásolja a klorofill termelést, és hatással van levélvastagságra, így a növényi tömeg növekedését befolyásolja.

A lámpa beállítása:

Rögzítse a lámpát a kiválasztott helyen a pultra vagy asztalra stb., és győződjön meg arról, hogy a kábel nem feszes, amikor bedugja a kábelt a konnektorba. Ellenőrizze azt is, hogy a kábel, a dugó és az aljzat nem sérült-e.

Használat:

Csatlakoztassa a lámpát a konnektorhoz, és kapcsolja be a kapcsolót. A lámpa vörös és kék fénysugarat imitál. A csipesz talpának aljától kinyúló fém tartót a kívánt szögbe állíthatja, hogy a lehető legtöbbet hozza ki a lámpa potenciáljából és fénytéljesítményéből. Nyomja meg ismét a kapcsolót a lámpa kikapcsolásához.

A LED izzó eltávolítása/behelyezése:

A szétszerelés/összeszerelés előtt először húzza ki a tápegységet. Csavarja ki az izzót az óramutató járásával ellentétes irányban, vegye ki az izzót az E27 foglalatból. / Helyezze az izzót az E27 foglalatba, csavarja be az izzót az óramutató járásával megegyező irányba.

Figyelem:

- Ne tartsa folyamatosan bekapcsolva ezt a lámpát 12 óránál tovább.
- A lámpa csak beltéri használatra készült.
- A robbanás elkerülése érdekében tartsa távol a készüléket a tűztől. A készülék nem víz- vagy porálló, ne merítse vízbe.
- Ne szerelje szét a készüléket, tilos a szoftvert szétszedni, módosítani, saját kezűleg megjavítani vagy jogosulatlan szervizközponttal megjavíttatni. Ha a készülék bármely eleme megsérül, különösen a tápkábel, vagy a burkolat, hagyja abba a készülék használatát, mert az közvetlen egészség- és életveszélyt jelenthet.
- A tárgyat a rendeltetésének megfelelően kell használni.
- Csak a készlethez mellékelt tartozékokat használja (ha vannak). A gyártó és az eladó nem vállal felelősséget más gyártók tartozékainak összeférhetlenségéért.
- Ne tegye ki a készüléket extrém alacsony vagy magas hőmérsékletnek.

Műszaki adatok:

- Izzó típusa: 200 LED (166 piros LED és 34 kék LED)
- Teljesítményfelvétel: 30W
- Tápellátás: AC 230V / 50Hz
- Menet típusa: E27
- Sugárszög: 120°
- Fény hullámhossza: vörös fény - 660nm; kék - 450 nm
- Fényhullámok alkalmazásai: fotoszintézis és fotoperiodizmus támogatása
- Anyaga: PVC és fém
- Rugalmas tartókar hossza: 30 cm
- Izzó átmérő: 93 mm
- Lámpafej hossza, izzóval együtt: 105 mm
- Tápkábel hossza: kb. 180 cm



A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezést elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét.

A jelen használati útmutató a Metroman Hungária Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható. Jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket.

Forgalmazza: **Metroman Hungária Kft.** - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8

Származási hely: Kína

www.metroman.hu

